

Buttonholer Ojaladora Pied pour boutonnières

# EB-1

# INSTRUCTION MANUAL MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'INSTRUCTIONS

### **IMPORTANT:**

Be sure to read "2. Unboxing and storage" p.6 in the Instruction Manual before taking out the EB-1 from the box.

### **IMPORTANTE:**

Asegúrese de leer "2. Desempaque y almacenamiento" p.6 en el Manual de Instrucciones antes de sacar la EB-1 de la caja.

### **IMPORTANT:**

Il est important que vous lisiez le point "2. Déballage et stockage" à la page 6 du manuel d'instructions avant de sortir l'EB-1 de la boîte.

### **IMPORTANT:**

Read all safety regulations carefully and understand them before using your sewing machine.

Retain this instruction manual for future reference.

### **IMPORTANTE:**

Asegúrese de leer el Manual de Instrucciones antes de utilizar la ojaladora para garantizar su uso seguro.

Guarde este libro de instrucciones para referencias futuras.

### **IMPORTANT:**

Lisez ce manuel d'instructions avant d'utiliser le pied pour boutonnières afin de respecter toutes les consignes de sécurité.

Conserver le manuel afin de pouvoir le consulter ul terieurement.

EN

#### ES

FR

# **"IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS"**

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using this appliance.

### "DANGER \_\_\_\_\_ To reduce the risk of electric shock:"

- 1. The appliance should never be left unattended when plugged in.
- 2. Always unplug this appliance from the electric outlet immediately after using and before cleaning.

# **"WARNING** \_\_\_\_\_ To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:"

- 1. Do not allow this appliance to be used as a toy. Close attention is necessary when this appliance is used by or near children. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this manual.
- 3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to the nearest authorized dealer or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
- 4. Never operate the appliance with any air openings blocked. Keep ventilation openings of the sewing machine and this appliance free from the accumulation of lint, dust, and loose cloth.
- 5. Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.
- 6. Always use the proper stitch plate. The wrong plate can cause the needle to break.
- 7. Do not use bent needles.
- 8. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
- 9. Switch the sewing machine and this appliance off "O" when making any adjustments in the needle area, such as threading needle, changing needle, threading bobbin, or changing presser foot.
- 10. Always unplug the machine from the electrical outlet when removing covers, when lubricating or when making any other user servicing adjustments mentioned in the instruction manual.
- 11. Never drop or insert any object into any opening.
- 12. Do not use outdoors.
- 13. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 14. To disconnect, turn all controls to the off "O" position, then remove plug from outlet.
- 15. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 16. Basically, the machine should be disconnected from the electricity supply when not in use.
- 17. If the power cord and AC adapter of this appliance is damaged, it must be replaced with a special cord by your nearest authorized dealer or service center.
- 18. AC adapter of this appliance is provided with double insulation. Use only identical replacement parts. See instructions for servicing Double-Insulated machine.

# **"SERVICING DOUBLE-INSULATED PRODUCTS"**

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated product nor should a means for grounding be added to the product. Servicing a double-insulated product requires extreme care and knowledge of the system and should only be done by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated product must be identical to those parts in the product. A double-insulated product is marked with the words DOUBLE INSULATION or DOUBLE INSULATED. The symbol 🔲 may also be marked on the product.

# **"SAVE THESE INSTRUCTIONS"**

"This appliance is intended for household use only."

Congratulations on your purchase of a JUKI appliance for sewing machine.

Please be sure to read safety precautions in "To use the appliance safely" in the Instruction Manual before use to fully understand the functions and operating procedures of the appliance so as to use the appliance for a long time.

After you have read the Instruction Manual, please be sure to keep it together with the warranty so that you can read it whenever necessary.

The warranty does not apply to any failures under conditions other than normal state use (failures that occur in the case the appliance is used without following the Instruction Manual or precautions given on the labels attached to the main body), and consumable parts. For warranty information, check the contents of the separate warranty.

### To use the appliance safely

Marks and pictographs included in the Instruction Manual and shown on the appliance are used so as to ensure safe operation of the appliance and to prevent possible risk of injury to the user and other people.

Warning marks are used for different purposes as described below.

Indicates that there is a possible risk of death or serious injury if this mark is ignored and the appliance is used in a wrong manner.		
ndicates the operation, etc. which can cause a possible risk of person- al injury and/or physical damage if this mark is ignored and the appli- ance is used in a wrong manner.		

Pictographs mean the following:

$\boxed{ \land}$	Danger warning which is not specified	There is a risk of elec- trical shock	There is a risk of fire		There is a risk of injury to hands, etc.
$\bigcirc$	Prohibit- ed matter which is not specified	Disas- sembly/ alteration is prohibited	Do not place fin- gers under the needle	0	Generally required behavior
	Disconnect the power plug				



Operation support videos are accessible from the QR code.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLY0cKTfgy6Qw5X1n4AHN3GxWJNqP\_a6FP

## 

For the combination of the material and the thread and needle, in particular, refer to the explanation table in "Replacement of the needle" for this appliance.

If the needle or thread does not match the material used such as in the case that an extra heavyweight material (e.g., denim) is sewn with a thin needle (#11 or higher), the needle can break resulting in an unexpected personal injury.

### Other precautions



Be aware that the following state can take place since the appliance incorporates semi-conductor electronic parts and precise electronic circuits.



\* The operating temperature of the appliance is between 5°C and 40°C. Do not use the appliance under the direct sunlight, near the burning things such as a stove and candle, or in a humid place. By so doing, the temperature in the interior portion of the appliance can rise or the coating of the power cord can melt, causing fire or electrical shock.

If any of the following abnormalities are found, stop using the product immediately and have it inspected, repaired or adjusted by JUKI dealer.

- There is smoke from the machine.
- Machine does not work properly.
- Damaged by dropping.
- Wetting machine with water.
- The power cord, plug, is damaged or deteriorated.
- Abnormal smells or sounds.
- Foreign object enters the machine.



### Contents

1. Models which can be installed EB-1	5
2. Unboxing and storage	6
2.1. How to unbox the device	6
2.2. How to store the EB-1 in the box	6
3. Principal Parts	7
4. Accessories	8
5. Functions of the operation keys	9
6. Preparation of the sewing machine	10
6.1. Removing the presser foot	10
6.2. Setting the bobbin thread	11
6.3. Adjustment before installation	11
7. Installing the main body	12
7.1. Aligning the ends of the fixing plate and frame	presser 12
7.2. How to install the main body	12
7.2.1. Inserting the positioning pin	13
7.2.2. Tightening the fixing screw	14
7.3. Installing the presser unit	15
7.4. Attaching the cords	16
8. Threading the machine	17
9. Changing the needle	18
9.1. Removing the presser unit	18
9.2. Changing the needle	18
9.3. Installing the presser unit	18

10. Operation procedure1	19
10.1. Connecting to the power supply 1	19
10.2. Selecting patterns2	20
10.3. Setting the buttonhole size	21
10.4. Setting the needle thread2	23
10.5. Test sewing2	24
10.6. Opening the buttonholes2	26
10.7. Editing	27
10.7.1. <b>D‡</b> Setting the stitch length2 0.4	27
10.7.2. Setting the zigzag width2	29
10.7.3. Setting the knife width	31
10.7.4. Setting the rotation angles	33
10.7.5. Setting the overlapped stitching	35
10.7.6. Setting the basting <b>1</b>	37
10.7.7. Setting the sewing speed 🛖	39
10.7.8. Setting the screen contrast	41
10.8. How to use the difference-in-height correction pla	ite
and non-slip sheet4	13
10.9. When the needle thread breaks4	14
10.10. Changing the Bobbin thread	16 
10.11. Winding a bobbin4	17
11.Types of buttonholing4	8
11.1. Explanation of the patterns4	18
11.2. Pattern-by-pattern parameter setting5	51
12. Thread tension and materials5	53
12.1. Adjustment of the thread tension5	53
12.2. Materials, needles and threads5	54
12.3. Materials5	54
13. Drawing of transition of screens5	55
14. Causes of errors and corrective measures5	57
15. Troubles and Corrective Measures5	58

#### E Z

### 1. Models which can be installed EB-1

The sewing machine models to which the EB-1 can be installed are limited to the "TL Series sewing machines provided with automatic thread trimmer". Be sure to check your sewing machine against the following table before installing the device.

Buttonholer applicable models
TL-15
TL-18QVP
TL2000QI
TL-2010Q
TL-2020_PE
TL-2200QVP_MINI

As of June, 2023 Refer to JUKI website for details.



https://www.juki.co.jp/household\_en/products/list/semipro/eb1.html

### 2. Unboxing and storage



### 

The box for the EB-1 is to be used to store it. Be sure to handle the box with care.

### 2.1. How to unbox the device

Take out the EB-1 from the box as shown in the figure.

Be sure to lift the EB-1 by supporting its main body instead of the fixing plate section.



### CAUTION:

Lifting the EB-1 by holding the fixing plate can cause the risk of breakage including deformation.

In addition, be aware that the positioning pin on the rear side of the main body can also be damaged easily. Place the EB-1 on the table or the like carefully protecting it from being hit against the table or the like when necessary.



### 2.2. How to store the EB-1 in the box

Reversing the unboxing procedure, store the EB-1 in the box. It is helpful to open the box in the direction of the arrow as shown in the following figure to smoothly store the device in the box.



### 3. Principal Parts



### 4. Accessories



### 5. Functions of the operation keys



Button measure : To be used to measure the button size.

Align the button you want to pass through the buttonhole at the lower left corner of the button measure and read the scale mark to confirm the button size.

No.	Key	Function and usage	Function and usage during pause
0	$\bigcirc$	Start/stop key Use this key to start/temporarily stop sewing.	To restart sewing Use this key to re-start sewing
0	Set 🗘	Set key Use this key to select a parameter item.	
8	1-14 <b>a</b>	Pattern key Use this key to select a pattern type.	To stop sewing Use this key to automatically perform thread trimming and bring the sewing machine to the sewing starting position.
4		Cursor ( ◀ ) key Use this key to carry out selection (left) and setting (-).	To move the stitch position backward * Every time you press this key, the stitch position will be moved backward.
6		Cursor ( ► ) key Use this key to carry out selection (right) and setting (+).	To move the stitch position forward * Every time you press this key, the stitch position will be moved forward.
6	Enter	Enter key Use this key to confirm your selection and setting.	

\* When you want to move the stitch position backward or forward, turn the handwheel toward you to lift the needle in advance.

### 6. Preparation of the sewing machine

Prepare the sewing machine before installing the main body.



Prepare a screwdriver, main body fixing screw and rubber cap as they are used for installation.

### 6.1. Removing the presser foot



hM

A CAUTION:

Turn OFF the power to the sewing machine. ("O")

Turn the handwheel toward you to lift the needle.

# 2 Lift th

Lift the presser foot lifting lever to lift the presser foot.



Loosen the presser clamp screw to remove the presser foot.

### 6.2. Setting the bobbin thread



Set the bobbin thread before installing the main body.

### 

Turn OFF the power switch before setting the bobbin thread. ("O")

Set the bobbin wound with thread in the bobbin case.

Close in the bobbin case latch, and put the bobbin into the bobbin case so that the bobbin runs clockwise.

Passing the thread through the slit of the bobbin case, continue passing it under the thread tension spring, and pull out the thread open end about 10cm from the bobbin case.

-



Set the bobbin in the sewing machine. Insert the bobbin case fully into the hook, and close the bobbin case latch.

### 6.3. Adjustment before installation



Carry out adjustment before installation as described below.

Set the presser foot pressure to "Normal".

For models with speed adjustment, be sure to set the speed to the fastest.

Change over the feeding method to the drop feed (

Check

2

Check to make sure that the bobbin case holder positioning finger is not pressed.

For models with floating function (micro-lifter dial), be sure to tighten the micro-lifter dial until the dial comes in close contact with the base.

### 7. Installing the main body

### 7.1. Aligning the ends of the fixing plate and presser frame



Move the presser frame by hand before installing the main body, to align the ends of the fixing plate and presser frame, so that the hole can be seen.

### 7.2. How to install the main body

Screwdriver

Main body fixing screw

G

I

۱

1

or

Insert the positioning pin into the hole **A** from the front surface of the sewing machine and tighten the fixing screw in the hole **B** to secure the main body.



### A CAUTION:

Be aware that the metal part of the buttonholer may come in contact with the bed surface of the sewing machine to damage the latter when installing/removing the buttonholer to/ from the sewing machine.

So, it is necessary to carefully install/remove the buttonholer.

#### 7.2.1. Inserting the positioning pin





Hold the cords in your left hand, and the main body in your right hand.

Pass the cords under the needle. Then, put the fixing frame section under the needle and place the main body on the bed surface of the sewing machine.

### 

Pass the cords under the needle. Take care not to allow the cords to get caught on the needle.



2

Insert the positioning pin while bringing the main body close to the sewing machine arm.





Aligning the indentation of the main body with the curve of the arm of machine makes it easier to insert the positioning pin into A.







The main body is set as shown in the figure when it is installed with the positioning pin and the main body fixing screw.

Then, install the presser unit.

### 7.3. Installing the presser unit



### 7.4. Attaching the cords









# 1

Unplug the controller which has been connected to the main body of the sewing machine. Then, plug in the EB-1.

### CAUTION:

Before you unplug/plug the controller and EB-1, turn OFF the power to the sewing machine and EB-1.

Insert the power cord connector of the EB-1 into the main body of the EB-1. Then, insert power plug into the electrical outlet.

### CAUTION:

Follow the below-stated instructions when the EB-1 is not in use.

- 1. Be sure to turn OFF the power switch.("O")
- 2. Be sure to remove the power plug from the indoor receptacle.
  - Stick the cord fixing holder to the position shown in the figure.
    - \* Sticking of the cord fixing holder is required only when you use the EB-1 for the first time.
      - After you have stuck the cord fixing holder, leave it as it is.

(No problem will be caused if the cord fixing holder is left stuck even when the EB-1 is not in use.)

Carefully check the orientation (vertical) of the holder so that you can pass the cord from above.

Stick the cord fixing holder to such a position that it does not obstruct the grooves in the sewing machine to enable maintenance without removing it.



Pass the presser foot unit cord through the cord fixing holder.

Expand the hook of the cord fixing holder to pass the cord through the cord fixing holder smoothly.

### 8. Threading the machine



Draw out the thread about 10 cm.

Pass the thread through the clearance between the two thread tension disks. Lift the presser foot lifting lever to open the tension disk. Then, thread the tension disk.



### **CAUTION:**

Turn OFF the power switch when threading or passing thread. ("O")

### Threading the machine

- · Lift the presser foot.
- · Thread the sewing machine

The explanatory illustration on the left gives an example.

The method to thread the machine differs with the model. Refer to the Instruction Manual for your professional sewing machine for the correct threading method.



#### Threading the needle

The explanatory illustration on the left gives an example.

The method to thread the machine head differs with the model. Refer to the Instruction Manual for your professional sewing machine for the correct threading method.

### 9. Changing the needle

Change the needle after removing the presser unit.

### 9.1. Removing the presser unit



### 9.2. Changing the needle

Change the needle as described in the Instruction Manual for your sewing machine.

### 9.3. Installing the presser unit

Refer to "7.3. Installing the presser unit" p.15.

### 10. Operation procedure

### 10.1. Connecting to the power supply



For the sewing machine that is not provided with the needle up/down key, turn the handwheel toward you to draw out the bobbin thread.

### 10.2. Selecting patterns

Sewing screen



Pattern selection screen



Pattern selection screen



Frame operation guide screen



#### Sewing screen





### Selecting the pattern you want to sew

Press the Cursor key with the pattern selection screen in place, to move the cursor.

Refer to "11.2 Patten-by-pattern parameter setting" p.51 for the explanation of patterns.



2

#### Finalizing the pattern you want to sew

Place the cursor under the pattern you want to sew, and press the Enter key.

Pressing the Enter key moves the screen to the frame operation guide screen.

#### Setting the pattern you want to sew

Press the Enter key with the frame operation guide screen in place. Pressing the Enter key moves the screen to the sewing screen. Be aware that the frame can move at this time.



#### Confirming the pattern you want to sew

On the sewing screen, check to make sure that the pattern you want to sew is displayed.

### 10.3. Setting the buttonhole size



#### Sewing screen



#### Parameter selection screen



#### Checking the button size

Place the button you want to use on the button measure.

Align the lower left end of the target button with the lower left-hand corner of the button measure.

Read the numeric value from the scale mark at the upper right-hand corner of the button measure.

# **Z** Moving the screen to the parameter selection screen

Press the Set key with the sewing screen in place.

#### Selecting the button size adjustment

Press the Cursor key with the parameter selection screen in place, to move the cursor to place it under the button side icon.

Press the Enter key with the cursor is placed under the button size icon to move the screen to the button size setting screen.

#### Button size setting screen



#### Button size setting screen



### Entering the button size

Press the Cursor key with the button size setting screen in place, and set the numeric value shown on the screen to the button size.

When you enter the buttonhole size, the entire length of the buttonhole will be automatically set to the optimum value for each button pattern.

### Setting the button size

When the numeric value you want to set is displayed on the button size setting screen, press the Enter key to set the button size.

Pressing the Enter key moves the screen to the parameter selection screen.

Parameter selection screen



#### Frame operation guide screen



Sewing screen



### Finalizing the button size

Check the numeric value given under the button size icon with the parameter selection screen in place.

If the value is correct, press the Set key to finalize the button size. When you press the Set key, the screen will move to the frame operation guide screen.



#### Saving the button size

Press the Enter key with the frame operation guide screen in place to save the button size.

Pressing the Enter key moves the screen to the sewing screen. Be aware that the frame can move at this time.



#### Confirming the button size

Check to make sure that the desired button size with the sewing screen in place.

\* Basically, buttonholes suitable for the button size can be sewn, but it may be necessary to adjust the button size depending on the thickness of the button or material shrinkage during sewing.

Be sure to sew a test sewing to make sure the buttonhole is in the suitable size.

### 10.4. Setting the needle thread

Set the needle thread at appropriate positions so as to produce beautiful seams.





Sewing screen



Sewing starting screen





When the sewing starting screen is displayed, press the Start key again to allow the sewing machine to start sewing.

\* If the sewing machine fails to start and the screen returns to the sewing screen, press the Pattern key.



During sewing

★ Able to pause if you press the start/stop key during sewing. (Refer to page 55.)



After the completion of sewing, the machine stop and thread trimming automatically.



Lower the cloth presser lever to lift the presser frame. Take out the material.

l

10 Completion

Refer to page 53 for the adjustment of the thread tension.

\* The sewing speed can change during sewing due to the following causes. Stitching pitch, material thickness, stitching of the parallel portions of a buttonhole

### 10.6. Opening the buttonholes



#### [Standard buttonhole]

Pierce a stopper pin at the bartack and open the buttonhole with a ripper. Be careful not to cut the stitches.



#### [Eyelet buttonhole]

Place a piece of cardboard under the material. Make buttonholes in the material with an eyelet punch (commercially available). Then, cut the material open at the center of the buttonhole with a ripper.



#### [Eyelet]

Place a piece of cardboard under the material. Make a hole in the material with an eyelet punch (commercially available).

### 10.7. Editing

All settings are respectively set on a pattern-by-pattern basis of the buttonhole. The settings are retained even if the power is turned OFF.

### 10.7.1. $\mathbf{0.4}^{\bigstar}$ Setting the stitch length

Large stitches Narrow stitches



The stitching density can be adjusted by changing the stitch length.

- ·



#### Parameter selection screen



Parameter selection screen



This section explains the steps of procedure to be followed when changing the stitch length from 0.4 mm to 0.3 mm.

Moving the screen to the parameter selection screen

Press the Set key with the sewing screen in place.

The screen will move to the parameter selection screen by pressing the Set key.

### Selecting the sewing length

Press the Cursor key with the parameter selection screen in place, to move the cursor to place it under the sewing length.



#### Moving the screen to the stitch length setting screen

When the cursor is placed under the stitch length icon on the parameter selection screen, press the Enter key.

Pressing the Enter key moves the screen to the stitch length setting screen.

Stitch length setting screen



#### Stitch length setting screen



Parameter selection screen



Frame operation guide screen



Sewing screen



# 4

### Entering the stitch length

Press the Cursor key with the stitch length setting screen in place, to change the numeric value displayed on the screen to desired value. Here, set the stitch length to 0.3 mm.



When the numeric value you want to set is displayed on the stitch length setting screen, press the Enter key to set the stitch length.

Here, check to make sure that "0.3 mm" is displayed.

Pressing the Enter key moves the screen to the parameter selection screen.

\* If you press the Set key, the stitch length will not be updated and the screen will return to the sewing screen.

(If you check the currently-set stitch length and do not want to change it, you can go back to the sewing screen by pressing the Set key.)



#### Finalizing the stitch length

Check the numeric value show under the stitch length icon with the parameter selection screen in place.

Here, check to make sure that "0.3 mm" is displayed.

If the value is correct, press the Set key to finalizing the stitch length. When you press the Set key, the screen will move to the frame operation guide screen.

# 7

#### Saving the stitch length

Press the Enter key with the frame operation guide screen in place, to save the stitch length you have confirmed.

Pressing the Enter key moves the screen to the sewing screen.

Be aware that the frame can move at this time.



#### Confirming the stitch length

On the sewing screen, check to make sure that the desired stitch length is set.

# **10.7.2.** $\underset{4.5}{\overset{\textbf{left}}{\longleftarrow}}$ Setting the zigzag width



The buttonhole width can be adjusted by changing the zigzag width.

The knife width remains the same even if you have changed the zigzag width.

The knife width can be adjusted in accordance with "10.7.3 Setting the knife width" p.31.

This section explains the steps of procedure to be followed when changing the zigzag width from 4.5 mm to 6.0 mm.



Parameter selection screen



Parameter selection screen



Zigzag width setting screen



### 1

#### Moving the screen to the parameter selection screen

Press the Set key with the sewing screen in place. The screen is moved to the parameter selection screen by pressing the Set key.

### Selecting the zigzag width

Press the Cursor key with the parameter selection screen in place, to move the cursor to place it under the zigzag width icon.



#### Moving the screen to the zigzag width setting screen

When the cursor is placed under the zigzag width icon on the parameter selection screen, press the Enter key.

Pressing the Enter key moves the screen to the zigzag width setting screen.



#### Entering the zigzag width

Press the Cursor key with the zigzag width setting screen in place, to change the numeric value displayed on the screen to desired value. Here, set the zigzag width to 6.0 mm. Zigzag width setting screen



# 5

#### Setting the zigzag width

When the numeric value you want to set is displayed on the zigzag width setting screen, press the Enter key to set the zigzag width.

Here, check to make sure that "6.0 mm" is displayed.

Pressing the Enter key moves the screen to the parameter selection screen.

\* If you press the Set key, the zigzag width will not be updated and the screen will return to the sewing screen.

(If you check the currently-set zigzag width and do not want to change it, you can go back to the sewing screen by pressing the Set key.)

#### Parameter selection screen



#### Frame operation guide screen



#### Sewing screen



### Finalizing the zigzag width

Check the numeric value shown under the zigzag width icon with the parameter selection screen in place.

Here, check to make sure that "6.0 mm" is displayed.

If the value is correct, press the Set key to finalize the zigzag width.

When you press the Set key, the screen will move to the frame operation guide screen.



#### Saving the zigzag width

Press the Enter key with the frame operation guide screen in place, to save the zigzag width you have confirmed.

Pressing the Enter key moves the screen to the sewing screen.

Be aware that the frame can move at this time.



#### Confirming the zigzag width

Check to make sure that desired zigzag width is set with the sewing screen in place.

### 10.7.3. Setting the knife width

Standard



Large

Adjust the knife width in accordance with the button thickness.

For thick buttons: Increase the knife width

For thin buttons: Decrease the knife width

Widen the knife width does not change the width of the zigzag width.

The zigzag width can be changed as described in "10.7.2. Setting the zigzag width" p.29.

The knife width can be selected from three different types.

This section explains the steps of procedure to be followed when decreasing the knife width from standard.

Sewing screen

Small



Parameter selection screen







Knife width setting screen



### **Moving the screen to the parameter selection screen** Press the Set key with the sewing screen in place.

The screen will move to the parameter selection screen by pressing the set key.

### Selecting the knife width

Press the Cursor key with the parameter selection screen in place to move the cursor to place it under the knife width icon.



#### Moving the screen to the knife width setting screen

When the cursor is placed under the knife width icon on the parameter selection screen, press the Enter key.

Pressing the Enter key moves the screen to the knife width setting screen.



#### Selecting the knife width

Press the Cursor key with the knife width setting screen in place, to move the cursor to place it under desired knife width icon. Here, place the cursor under the [Small] icon. Knife width setting screen



# 5

#### Setting the knife width

When the cursor is placed under the desired knife width icon, press the Enter key to set the knife width.

Here, check to make sure that the cursor is placed under the [Small] icon.

Pressing the Enter key moves the screen to the parameter selection screen.

- \* If you press the Set key, the knife width will not be updated and the screen will return to the sewing screen.
  - (If you check the currently-set knife width and do not want to change it, you can go back to the sewing screen by pressing the Set key.)

Parameter selection screen



Frame operation guide screen



Sewing screen





#### Finalizing the knife width

Check the knife width icon with the parameter selection screen in place.

Here, check to make sure that the [Small] icon is displayed.

If the icon is correct, press the Set key to finalize the knife width.

When you press the Set key, the screen will move to the frame operation guide screen.



#### Saving the knife width

Press the Enter key with the frame operation guide screen in place, to save the knife width you have confirmed.

Pressing the Enter key moves the screen to the sewing screen. Be aware that the frame can move at this time.



#### Check to make sure that the sewing screen is displayed

The knife width icon will not be displayed on the sewing screen. Check to make sure that the sewing screen is displayed.

#### 10.7.4. Setting the rotation angles



#### Rotation angles and the sewing starting positions



Rotation angles and sewing position within the presser frame





Sewing screen



Parameter selection screen



Parameter selection screen



Sewing position of eyelets



Sewing starting position for bartacks and eyelets



Changing the rotation angle can facilitate placement of the material on the sewing machine or alignment of sewing starting positions in the case of continuous sewing.

This section explains the steps of procedure to be followed when changing the rotation angle from 0 (zero) degree to 90 degrees.

### Moving the screen to the parameter selection screen

Press the Set key with the sewing screen in place.

The screen will move to the parameter selection screen by pressing the set key.

### Selecting the rotation angle

Press the Cursor key with the parameter selection screen in place, to move the cursor to place it under the rotation angle icon.



#### Moving the screen to the rotation angle setting screen

When the cursor is placed under the rotation angle icon on the parameter selection screen, press the Enter key.

Pressing the Enter key moves the screen to the rotation angle setting screen.

Rotation angle setting screen



Rotation angle setting screen



#### Parameter selection screen



Frame operation guide screen



Sewing screen



### Selecting the rotation angle

Press the Cursor key with the rotation angle setting screen in place, to move the cursor to place it under desired rotation angle icon.

Here, place the cursor under the [90 degrees] icon.

### Setting the rotation angle

When the cursor is placed under the desired rotation angle icon, press the Enter key to set the rotation angle.

Here, check to make sure that the cursor is placed under the [90 degrees] icon.

Pressing the Enter key moves the screen to the parameter selection screen.

\* If you press the Set key, the rotation angle will not be updated and the screen will return to the sewing screen.

(If you check the currently-set rotation angle and do not want to change it, you can go back to the sewing screen by pressing the Set key.)



#### Finalizing the rotation angle

Check the rotation angle icon with the parameter selection screen in place.

Here, check to make sure that the [90 degrees] icon is displayed.

If the icon is correct, press the Set key to finalize the rotation angle.

When you press the Set key, the screen will move to the frame operation guide screen.



#### Saving the rotation angle

Press the Enter key with the frame operation guide screen to save the rotation angle you have confirmed.

Pressing the Enter key moves the screen to the sewing screen.

The frame moves in accordance with the sewing position at the beginning of sewing.



#### Confirming the rotation angle

On the sewing screen, check to make sure that the desired rotation angle is set.

### 10.7.5. Setting the overlapped stitching $\mathbf{I}_{\times 1}$

Single stitching Double stitching



Overlapped stitching		Application	
<b>Q</b> _X1	Single stitching	Volume can be added to the stitches by shorten- ing the stitch length or by performing overlapped stitching.	
<b>Q</b> _×2	Double stitching	Overlapped stitching is suitable when you want to give voluminous feeling to the stitches without fine adjustment.	

This section explains the steps of procedure to be followed when changing the stitching type to overlapped stitching (to increase the number of times of stitching from single to double).

Sewing screen



Parameter selection screen



Parameter selection screen



Overlapped stitching setting screen



# 1

#### Moving the screen to the parameter selection screen

Press the Set key with the sewing screen in place.

The screen will move to the parameter selection screen by pressing the set key.



#### Selecting the overlapped stitching

Press the Cursor key with the parameter selection screen, to move the cursor to place it under the overlapped stitching icon.



#### Moving the screen to the overlapped stitching screen

When the cursor is placed under the overlapped stitching icon on the parameter selection screen, press the Enter key.

Pressing the Enter key moves the screen to the overlapped stitching screen.



#### Selecting the number of times of overlapped stitching

On the overlapped stitching screen, press the Cursor button to move the cursor to place it under the icon of the desired number of times of overlapped stitching.

Here, place the cursor under the [×2] icon.

\* In the initial setting, the number of times of overlapping stitching is set to "single stitching".
#### Overlapped stitching setting screen





#### Setting the number of times of overlapped stitching

When the cursor is placed under the icon of the desired number of times of overlapped stitching, press the Enter key to set the number of times of overlapped stitching.

Here, check to make sure that the cursor is placed under the [×2] icon. Pressing the Enter key moves the screen to the parameter selection screen.

\* If you press the Set key, the number of times of overlapped stitching will not be updated and the screen will return to the sewing screen.

(If you check the currently-set number of times of overlapped stitching and do not want to change it, you can go back to the sewing screen by pressing the Set key.)

#### Parameter selection screen



#### Finalizing the number of times of overlapped stitching

Check the icon of the number of times of overlapped stitching with the parameter selection screen in place.

Here, check to make sure that the [×2] icon is displayed.

If the icon is correct, press the Set key to finalize the number of times of overlapped stitching.

When you press the Set key, the screen will move to the frame operation guide screen.

Frame operation guide screen



#### Sewing screen



#### Saving the number of times of overlapped stitching

Press the Enter key with the frame operation guide screen in place, to save the number of times of overlapped stitching you have confirmed. Pressing the Enter key moves the screen to the sewing screen.

The frame moves in accordance with the sewing position at the beginning of sewing.



## Check to make sure that the sewing screen is displayed and the sewing machine is ready for sewing

The icon of the number of times of overlapped stitching will not be displayed on the sewing screen.

Check to make sure that the sewing screen is displayed and the sewing machine is ready for sewing.

### 10.7.6. Setting the basting

0 (zero) basting

Single Double basting basting

Basting		Application
[]	0 (zero) basting	It is not necessary to carry out basting for inelastic materials such as woven fabrics.
[] <sub>×1</sub>	Single basting	Basting is effective for elastic materials such as knits.
<b>I</b> _×2	Double basting	Double basting is more effective for very stretchy ma- terials in comparison with the single basting.



Sewing screen



Parameter selection screen



Parameter selection screen



Basting setting screen



This section explains the steps of procedure to be followed when changing the setting in order to carry out basting (to increase the number of times of basting from single to double).

#### Moving the screen to the parameter selection screen

Press the Set key with the sewing screen in place.

The screen will move to the parameter selection screen by pressing the Set key.

## $\mathbf{2}$ Selecting the basting

Press the Cursor key with the parameter selection screen in place, to move the cursor to place it under the basting icon.



#### Moving the screen to the basting setting screen

When the cursor is placed under the basting icon on the parameter selection screen, press the Enter key.

Pressing the Enter key moves the screen to the basting setting screen.



#### Selecting the number of times of basting

Press the Cursor key with the basting setting screen in place, to move the cursor to place it under the icon of desired number of times of basting.

Here, place the cursor under the [x2] icon.

\* In the initial setting, the number of times of basting is set to "single basting".

#### Basting setting screen



### 5

#### Setting the number of times of basting

When the cursor is placed under the icon of the desired number of times of basting, press the Enter key to set the number of times of basting.

Here, check to make sure that the cursor is placed under the [×2] icon. Pressing the Enter key moves the screen to the parameter selection screen.

\* If you press the Set key, the number of times of basting will not be updated and the screen will return to the sewing screen.

(If you check the currently-set number of times of basting and do not want to change it, you can go back to the sewing screen by pressing the Set key.)

#### Parameter selection screen



Frame operation guide screen



#### Sewing screen



### 6

#### Finalizing the number of times for basting

Check the number of basting on the icon with the parameter selection screen in place.

Here, check to make sure that the [×2] icon is displayed.

If the icon is correct, press the Set key to finalize the number of times of basting.

When you press the Set key, the screen will move to the frame operation guide screen.

#### Saving the number of times for basting

Press the Enter key with the frame operation guide screen in place, to save the number of times for basting you have finalized.

Pressing the Enter key moves the screen to the sewing screen.

The frame can move in accordance with the sewing position at the beginning of sewing.



## Check to make sure that the sewing screen is displayed and the sewing machine is ready for sewing

The number of time for basting will not be displayed below the icon on the sewing screen.

Check to make sure that the sewing screen is displayed and the sewing machine is ready for sewing.

#### 10.7.7. Setting the sewing speed 🛖

If you set this item, the setting will be reflected to all sewing patterns. The setting will be retained even if the power is turned OFF.

Slow Fast

The sewing speed is adjustable. In the initial setting, the sewing speed is set to "Slow". You can also set the sewing speed to "Fast".

This section describes the steps of procedure to be followed when changing the sewing speed from "Slow" to "Fast".

#### Sewing screen



#### Parameter selection screen



Parameter selection screen



Sewing speed setting screen





# 1

#### **Moving the screen to the parameter selection screen** Press the Set key with the sewing screen in place.

The screen will move to the parameter selection screen by pressing

The screen will move to the parameter selection screen by pressing the Set key.

## 2

#### Selecting the sewing speed

Press the Cursor key with the parameter selection screen in place, to move the cursor to place it under the sewing speed icon (Here, the icon is "turtle").



#### Moving the screen to the sewing speed setting screen

When the cursor is placed under the sewing speed icon (here, the icon is "turtle") on the parameter selection screen, press the Enter key.

Pressing the Enter key moves the screen to the sewing speed setting screen.



#### Selecting the sewing speed

Press the Cursor key with the sewing speed setting screen in place, to move the cursor to place it under the icon of desired speed. Here, place the cursor under the [Fast (rabbit)] icon.

\* In the initial setting, the sewing speed is set to "Slow" (turtle).

Sewing speed setting screen



## **5** s

#### Setting the sewing speed

When the cursor is placed under the icon of the desired sewing speed, press the Enter key to set the sewing speed.

- Here, check to make sure that the cursor is placed under the [Fast (rabbit)] icon.
- Pressing the Enter key moves the screen to the parameter selection screen.
- \* If you press the Set key, the sewing speed will not be updated and the screen will return to the sewing screen.

(If you check the currently-set sewing speed and do not want to change it, you can go back to the sewing screen by pressing the Set key.)

Parameter selection screen



Frame operation guide screen



#### Sewing screen



#### Finalizing the sewing speed

Check the sewing speed icon with the parameter selection screen in place.

Here, check to make sure that the [Fast (rabbit)] icon is displayed.

If the icon is correct, press the Set key to finalize the sewing speed.

When you press the Set key, the screen will move to the frame operation guide screen.

#### Saving the sewing speed

Press the Enter key with the frame operation guide screen in place, to save the sewing speed you have confirmed.

Pressing the Enter key moves the screen to the sewing screen.

The frame can move in accordance with the sewing position at the beginning of sewing.



## Check to make sure that the sewing screen is displayed and the sewing machine is ready for sewing

The sewing speed icon will not be displayed on the sewing screen.

Check to make sure that the sewing screen is displayed and the sewing machine is ready for sewing.

#### 10.7.8. Setting the screen contrast

If you set this item, the setting will be reflected to all sewing patterns.

The setting will be retained even if the power is turned OFF.





The screen contrast is adjustable.

The screen contrast can be adjusted from "01" (low) to "20" (high). In the initial setting, the screen contrast is set to "04".

This section explains the step of procedure to be followed when changing the screen contrast from "04" to "10".

#### Sewing screen



Parameter selection screen



Parameter selection screen



Screen contrast setting screen



#### Moving the screen to the parameter selection screen

Press the Set key with the sewing screen in place.

The screen will move to the parameter selection screen by pressing the Set key.

## **2** s

#### Selecting the screen contrast

Press the cursor key with the parameter selection screen in place, to move the cursor to place it under the screen contrast icon.



#### Moving the screen to the screen contrast screen

When the cursor is placed under the screen contrast icon on the parameter selection screen, press the Enter key.

Pressing the Enter key moves the screen to the screen contrast setting screen.



#### Entering the screen contrast

Press the Cursor key with the screen contrast setting screen in place, and change the numeric value displayed on the screen to desired value.

The screen contrast will change during the process of changing the numeric value.

Stop the cursor at the desired contrast.

- \* In the initial setting, the screen contrast is set to "04".
- Here, set the screen contrast to "10".

Screen contrast setting screen



## 5

#### Setting the screen contrast

On the screen contrast setting screen, check to make sure that the desired value is displayed and press the Enter key to set the screen contrast value.

Here, check to make sure that the value is "10".

Pressing the Enter key moves the screen to the parameter selection screen.

\* If you press the Set key, the value will not be updated and the screen will return to the sewing screen.

(If you check the currently-set value and do not want to change it, you can go back to the sewing screen by pressing the Set key.)

#### Parameter selection screen



#### Frame operation guide screen



#### Sewing screen





### 0

#### Finalizing the screen contrast value

Check the value displayed under the screen contract icon with the parameter selection screen in place.

Here, check to make sure that "10" is displayed.

If the value is correct, press the Set key to finalize the screen contrast value.

When you press the Set key, the screen will move to the frame operation guide screen.

#### Saving the screen contrast value

Press the Enter key with the frame operation guide screen to save the screen contrast value you have confirmed.

Pressing the Enter key moves the screen to the sewing screen.

The frame moves in accordance with the sewing position at the beginning of sewing.



## Check to make sure that the sewing screen is displayed and the sewing machine is ready for sewing

The screen contrast icon will not be displayed on the sewing screen. Check to make sure that the sewing screen is displayed and the sewing machine is ready for sewing.

#### 10.8. How to use the difference-in-height correction plate and non-slip sheet



The difference-in-height correction plate is used when sewing buttonholes on multi-layered parts of the material.

For example, in the case of sewing buttonholes near the front placket of a heavy-weight fabric, the presser frame sometimes clamps the multi-layered parts instead of appropriately clamping the periphery of the buttonholes.

If you cut a piece of cardboard of desired thickness into the same shape as the difference-in-height correction plate, you can make your own correction plate as you desired.



Non-slip sheet



The non-slip sheet can be placed on a slippery fabric so that it does not easily slip.

The sheet can also be cut to adjust its length as desired.

### 10.9. When the needle thread breaks

#### During-sewing screen









#### During-pause screen



#### Stopping the operation

Press the Start/stop key to stop the operation of the sewing machine. The during-sewing screen will switch to the during-pause screen.

### Lifting the needle

When you stop the operation with the Start/stop key, the sewing machine stops with its needle down.

Turn the handwheel toward you to lift the needle.

### 3

## Moving the stitch position backward to the end of the finished seam

Press the Cursor key (  $\blacktriangleleft$  ) to move the stitch position backward to the end of the finished seam.





# 5 Hold

#### Holding the thread end by hand

It is difficult to pass the thread under the intermediate presser, hold the thread by hand first.





Thread the needle into the material

Turn the handwheel toward you to lower the needle.

#### During-pause screen



•

¢

During-sewing screen

Ente

#### Re-starting the operation

Press the Start/stop key to re-start the operation of the sewing machine.

The screen will switch from the during-pause screen to the during-sewing screen.

# Pausing the sewing machine after sewing three or four stitches

Run the sewing machine to sew three to four stitches. Then, press the Start/stop key to pause the sewing machine.

### Q

Cutting the needle thread you have held

Trim the thread you have held from the base with scissors.



### Re-starting the operation

Press the Start/stop key to re-start the operation of the sewing machine.

### Z

#### **CAUTION:**

(Different from the needle thread) the bobbin thread changing cannot be carried out by suspending buttonholing. Check to make sure that the bobbin thread amount is sufficient for sewing buttonholes beforehand.









## Turning OFF the power to the sewing machine and EB-1

The presser frame can be moved by hand by turning OFF the power to the EB-1.

#### 

Turn OFF the power to the sewing machine and EB-1. ("O")



If the presser frame rests on the bed slide, move the presser frame to the right by hand so that there is no presser frame on the bed slide plate.

Open the bed slide and replace the bobbin in accordance with the Instruction Manual for the sewing machine.



After you have set the bobbin, turn the handwheel toward you to bring the needle to it upper end and lower the presser foot.

After this step of procedure, follow the procedure described in "10.1. Connecting to the power supply" p.19.

#### 10.11. Winding a bobbin



### 11. Types of buttonholing

The sewing machine can sew buttonholes for buttons with diameters of 5 mm to 32 mm.

### 11.1.Explanation of the patterns

[Pattern selection screen 1]



No.	Shape	Name	Application	
1	Operation panel display	Rectangular standard buttonhole	Buttonhole for general fabric and clothing. It is versatile and widely applicable to men's shirts, blouses, etc.	
2	Operation panel display	Rectangular longitu- dinal buttonhole	Buttonhole for general fabric and clothing. It is versatile and widely applicable to work wear, ladies' wear, tricot products, etc.	
3	Operation panel display	Rectangular button- hole with taper bar	Rectangular longitudinal buttonhole and rectan- gular buttonhole with taper bar should be used respectively for the works of suitable design.	
4	Operation panel display	Radial lateral button- hole	Radial buttonhole is used for the products for light-weight materials such as blouses and chil-dren's wear.	
5	Operation panel display	Radial standard but- tonhole	Radial lateral buttonhole and radial standard buttonhole should be used respectively for the works of suitable design.	

#### [Pattern selection screen 2]



No.	Shape	Name	Application	
6	Operation panel display	Radial longitudinal buttonhole	Radial buttonhole is used for the products for light-weight materials such as blouses and chil-dren's wear.	
7	Operation panel display	Radial buttonhole with taper bar	Radial longitudinal buttonhole and radial button- hole with taper bar should be used respectively for the works of suitable design.	
8	Operation panel display	Eyelet buttonhole		
9	Operation panel display	Eyelet radial button- hole	Eyelet buttonhole is used for the products made of heavy-weight materials such as jackets and coats. Eyelet buttonhole, eyelet radial buttonhole and	
10	Operation panel display	Eyelet longitudinal buttonhole	eyelet longitudinal buttonhole should be used respectively for the works of suitable design.	

#### [Pattern selection screen 3]



No.	Shape	Name	Application	
11	Operation panel display	Eyelet buttonhole with taper bar	Eyelet buttonhole with taper bar is usually used for jeans and work wear. Eyelet buttonhole with taper bar is the stitch system that is durable for extremely hard pro- cessing and washing.	
12	Operation panel display	Bartacking	Bartacking is a kind of back-tacking and made to reinforce the part at which the seam is likely to come undone. Durability of the seam at the end of sewing is insufficient and is likely to unravel if a force is applied. In that case, bart- acking is sewn so as to reinforce the seam to prevent it from unraveling. It is usually used at the sewing end of zippers and pocket lips and at the corners of pockets.	
13	Ö	Eyelet	"Eyelet" means a "small hole" or "string hole" and refers to the small hole that is made on	
14	*	Eyelet	belts, shoes and clothes to pass a string. The eyelet made on a cloth is trimmed with metal fitting or embroidery. The original purpose of the eyelet is to pass a string through it and is also used as a decoration for clothes.	

### 11.2.Pattern-by-pattern parameter setting

	Pattern type			Initial value and adjustment range								
N	lo. Shape	Cate- gory of	Lower bartack- ing		Button size (diameter)	Stitch length	Zigzag width	Knife width	Rotation angle of pattern	Overlapped stitching (the number of times of stitching)	Number of times of bast- ing	Changeover of sewing ma- chine speed
		pattorn			©‡→		₩	<u> </u>	ਊ ⊂= 8 =⊃ 0 <u>90</u> 180 270			<u>*</u> *
	Rectangular standard button- hole			Initial value	20mm	0.4mm	4.5mm	Medium (0.5mm)	0(0 degrees)	1 (Single stitching)	1 (Single bast- ing)	Low speed
	1 Operation panel display		Bartack- ing	Adjust- ment range	5-32mm (Step width 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Step width 0.5)	Small, medi- um, large	0-270 de- grees (Step width 90)	Single stitching, Double stitching	0 (zero) bast- ing, Single basting, Dou- ble basting	Low speed, high speed
	Rectangular longitudinal buttonhole		Longi-	Initial value	20mm	0.4mm	4.5mm	Medium (0.5mm)	0(0 degrees)	1 (Single stitching)	1 (Single bast- ing)	Low speed
:	2 Operation panel display	Stan- dard but-	tudinal bartack- ing	Adjust- ment range	5-32mm (Step width 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Step width 0.5)	Small, medi- um, large	0-270 de- grees (Step width 90)	Single stitching, Double stitching	0 (zero) bast- ing, Single basting, Dou- ble basting	Low speed, high speed
	Rectangular buttonhole with taper bar	tonhole		Initial value	20mm	0.4mm	4.5mm	Medium (0.5mm)	0(0 degrees)	1 (Single stitching)	1 (Single bast- ing)	Low speed
:	3 Operation panel display	Bartad ing wi taper b	Bartack- ing with taper bar	Adjust- ment range	5-32mm (Step width 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Step width 0.5)	Small, medi- um, large	0-270 de- grees (Step width 90)	Single stitching, Double stitching	0 (zero) bast- ing, Single basting, Dou- ble basting	Low speed, high speed
	Radial lateral buttonhole	y	Radial	Initial value	20mm	0.4mm	4.0mm	Medium (0.7mm)	0(0 degrees)	1 (Single stitching)	1 (Single bast- ing)	Low speed
	4 Operation panel display		button- hole	Adjust- ment range	5-32mm (Step width 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Step width 0.5)	Small, medi- um, large	0-270 de- grees (Step width 90)	Single stitching, Double stitching	0 (zero) bast- ing, Single basting, Dou- ble basting	Low speed, high speed
	Radial standard buttonhole		Radial	Initial value	20mm	0.4mm	4.0mm	Medium (0.7mm)	0(0 degrees)	1 (Single stitching)	1 (Single bast- ing)	Low speed
	5 Operation panel display		button- hole	Adjust- ment range	5-32mm (Step width 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Step width 0.5)	Small, medi- um, large	0-270 de- grees (Step width 90)	Single stitching, Double stitching	0 (zero) bast- ing, Single basting, Dou- ble basting	Low speed, high speed
	Radial longitudi- nal buttonhole		Longi-	Initial value	20mm	0.4mm	4.0mm	Medium (0.7mm)	0(0 degrees)	1 (Single stitching)	1 (Single bast- ing)	Low speed
	6 Operation panel display	Radial button- hole	tudinal bartack- ing	Adjust- ment range	5-32mm (Step width 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Step width 0.5)	Small, medi- um, large	0-270 de- grees (Step width 90)	Single stitching, Double stitching	0 (zero) bast- ing, Single basting, Dou- ble basting	Low speed, high speed
	Radial button- hole with taper bar			Initial value	20mm	0.4mm	4.0mm	Medium (0.7mm)	0(0 degrees)	1 (Single stitching)	1 (Single bast- ing)	Low speed
	7 Operation panel display		Bartack- ing with taper bar	Adjust- ment range	5-32mm (Step width 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Step width 0.5)	Small, medi- um, large	0-270 de- grees (Step width 90)	Single stitching, Double stitching	0 (zero) bast- ing, Single basting, Dou- ble basting	Low speed, high speed

	Pattern type					lr	nitial value and	adjustment rang	ge										
No.	Shape	Cate- gory of	Cate- Lower gory of bartack-		Button size (diameter)	Stitch length	Zigzag width	Knife width	Rotation angle of pattern	Overlapped stitching (the number of times of stitching)	Number of times of bast- ing	Changeover of sewing ma- chine speed							
					©‡→ <b>≣⊡</b> mm		₩	<u> </u>	0 <u>90</u> 180 270	$\overline{\mathbb{Q}_{x1}}$		<u>*</u> *							
	Eyelet button- hole			Initial value	20mm	0.4mm	6.5mm	Medium (0.5mm)	0 (0 degrees)	1 (Single stitching)	1 (Single bast- ing)	Low speed							
8	Operation panel display		Bartack- ing	Adjust- ment range	5-32mm (Step width 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	6.0-7.0mm (Step width 0.5)	Small, medi- um, large	0-270 de- grees (Step width 90)	Single stitching, Double stitching	0 (zero) bast- ing, Single basting, Dou- ble basting	Low speed, high speed							
	Eyelet radial buttonhole			Initial value	20mm	0.4mm	6.5mm	Medium (0.5mm)	0(0 degrees)	1 (Single stitching)	1 (Single bast- ing)	Low speed							
9	Operation panel display	Eyelet button-	Radial button- hole	Adjust- ment range	5-32mm (Step width 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	6.0-7.0mm (Step width 0.5)	Small, medi- um, large	0-270 de- grees (Step width 90)	Single stitching, Double stitching	0 (zero) bast- ing, Single basting, Dou- ble basting	Low speed, high speed							
	Eyelet longitudinal buttonhole	- noie -	noie	noie	noie	Longi-	Initial value	20mm	0.4mm	6.5mm	Medium (0.5mm)	0(0 degrees)	1 (Single stitching)	1 (Single bast- ing)	Low speed				
10	Operation panel display									bartack- ing	Adjust- ment range	5-32mm (Step width 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	6.0-7.0mm (Step width 0.5)	Small, medi- um, large	0-270 de- grees (Step width 90)	Single stitching, Double stitching	0 (zero) bast- ing, Single basting, Dou- ble basting	Low speed, high speed
	Eyelet buttonhole with taper bar							Bartack-	Initial value	20mm	0.4mm	6.5mm	Medium (0.5mm)	0(0 degrees)	1 (Single stitching)	1 (Single bast- ing)	Low speed		
11	Operation panel display							ing with taper bar	Adjust- ment range	5-32mm (Step width 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	6.0-7.0mm (Step width 0.5)	Small, medi- um, large	0-270 de- grees (Step width 90)	Single stitching, Double stitching	0 (zero) bast- ing, Single basting, Dou- ble basting	Low speed, high speed		
	Bartacking	D. ( )		Initial value	20mm	0.4mm	2.5mm	-	0(0 degrees)	1 (Single stitching)	1 (Single bast- ing)	Low speed							
12	12 Uperation panel display Bartack- ing	panel display	ing	-	Adjust- ment range	5-32mm (Step width 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	2.5-4.5mm (Step width 0.5)	-	0-270 de- grees (Step width 90)	Single stitching, Double stitching	0 (zero) bast- ing, Single basting, Dou- ble basting	Low speed, high speed						
				Initial value	-	-	7.0mm	-	-	1 (Single stitching)	-	Low speed							
13	Ö			-	Adjust- ment range	-		5.0-7.0mm (Step width 1.0)	-	-	Single stitching, Double stitching	-	Low speed, high speed						
				Initial value	-	-	7.0mm	-	-	1 (Single stitching)	-	Low speed							
14	14		-	Adjust- ment range	-		5.0-7.0mm (Step width 1.0)	-	-	Single stitching, Double stitching	-	Low speed, high speed							

## Relation between the eyelet zigzag width (outside diameter) and hole size (inside diameter)

Outside diameter	Inside diameter	
5	2.3	
6	2.7	
7	3.2	   U

Unit∶mm

### 12. Thread tension and materials

### 12.1. Adjustment of the thread tension

### CAUTION:

Be sure to turn OFF the power to the EB-1 before taking out the bobbin case. ("O")



 \* The bobbin case is an exclusive JUKI part.
 Please consult the JUKI dealers when you purchase it.



The needle thread is lightly visible



When the bobbin thread is drawn up on the right side of the material



The needle thread appears excessively on the wrong side of the material

#### Adjusting the bobbin case

As a guide, adjust the thread tension of the bobbin case to such a degree that the bobbin case fitted with the bobbin (thread: Polyester spun thread #60) gradually drops when holding the thread drawn out from the bobbin with fingers and slightly shaking it as shown in the figure.

\* Adjust the needle thread tension in accordance with the bobbin thread tension.

#### Proper thread tension

Normally, the correct thread tension is provided when the needle thread is slightly visible on the wrong side of the material.

Since the thread tension varies depending on the type of material and thickness of thread, adjust it appropriately.

···· Needle thread ···· Bobbin thread

#### When the needle thread tension is high

Change the numeric value of the scale mark of the tension regulating knob toward a smaller to adjust the needle thread tension.



#### • When the needle tension is low

Change the numeric value of the scale mark of the tension regulating knob toward a larger to adjust the needle thread tension.

Thread tension dial



Increase the needle thread tension.

#### 12.2. Materials, needles and threads

	Material	Thread	Needle (HAx1)	
Light-weight materials	Nylon Cupro Georgette	Synthetic thread #80 - #90	No. 9 - 11	
	Smooth Tricot	Synthetic thread #80 - #90		
	Broadcloth Gingham	Cotton thread #60 - #80 Synthetic thread #60 - #80		
Medium-weight materials	Light-weight jersey Synthetic cloth	Synthetic thread #50 - #60	No. 11 - 14	
	Flannel Wool	Synthetic thread   #50 - #60 Silk yarn  #50		
	Denim	Synthetic thread #30 - #50 Cotton thread #30 - #50	No. 14 - 16	
neavy-weight materials	Tweed	Synthetic thread  #50 Silk yarn  #50		

#### 12.3. Materials

Be sure to apply interlining to the part of the material to which you want to sew buttonholes.



The maximum thickness of the material that can be clamped by the presser frame is 7.5 mm.

Prevent the buttonhole from extending over the seam allowance part.

If the multi-layered part becomes large, as shown in the above figure, use the difference-in-height correction plate. Refer to page 43 for the difference-in-height correction plate.

### 13. Drawing of transition of screens



#### [Menu tree]



### 14. Causes of errors and corrective measures

Error code	Operation panel display	Troubles	Possible cause	Corrective measure
		Position of the needle or presser foot is not correct.	• The needle is not at its upper position.	• Turn the handwheel to bring the needle to its upper position.
E01			<ul> <li>The presser foot is not in its lower position.</li> </ul>	Lower the presser foot.
EUI			<ul> <li>The presser unit is not in- stalled.</li> </ul>	• Turn OFF the power to the sewing machine and EB-1. Then, install the presser unit.
				* Consult the distributor if the error cannot be reset.
		The sewing machine fails to run.	Power of sewing machine is off.	• Turn the sewing machine's power ON.
E02	▲E02 💁 🖣		<ul> <li>The plug of the EB-1 is not inserted into the sewing ma- chine.</li> </ul>	• Insert the plug of the EB-1 into the sewing machine.
			<ul> <li>The bobbin case holder posi- tioning finger is in the pressed state.</li> </ul>	Return the bobbin case holder positioning finger toward you.
<b>F00</b>	А ЕОЗ П. 🕰	X-axis travel amount exceeds the limit.	• The X-axis travel position is out of the permissible range.	Re-turn ON the power to the EB-1.
E03				* If this error frequently occurs, consult the distributor.
E04	<b>▲</b> E04	Y-axis travel amount exceeds the limit.	• The Y-axis travel position is out of the permissible range.	Re-turn ON the power to the EB-1.
⊏04				* If this error frequently occurs, consult the distributor.
		The sewing machine speed is slow.	<ul> <li>The speed controller of the sewing machine is placed in "Slow".</li> </ul>	• Set the speed controller of the sewing machine to "Fast".
E05	<u> </u> E05 条 , 🐳		<ul> <li>The sewing machine does not rotate smoothly.</li> </ul>	<ul> <li>If the sewing machine rotation is heavy, carry out the ap- propriate corrective measure following the instructions given in the Instruction Manual.</li> </ul>
				After the completion of the cor- rective procedure, re-turn ON the power to the EB-1.
E06	<u>∧</u> <sup>E06</sup> <b>⇔</b> · ~	The part of the materi- al to be sewn is thick.	<ul> <li>The sewing machine speed is slow.</li> </ul>	• Adjust the thickness of the ma- terial part to be sewn to 5 mm or less. Then, carry out the sewing work from the begin- ning.
		The thread is not auto- matically trimmed.	• The bobbin case holder posi- tioning finger is in the pressed state.	Return the bobbin case holder positioning finger toward you.
E07	<u>∧</u> E07 <b>℃,</b> !†*		Communication error	• Press the automatic thread trimming switch of the sewing machine or trim the thread with a pair of scissors. Then, carry out the sewing work from the beginning.
			<ul> <li>Power of sewing machine is off.</li> </ul>	• Turn the sewing machine's power ON.

### **15. Troubles and Corrective Measures**

If sewing difficulties occur, make sure the instructions are correctly followed. If a problem still exists, the reminders below help to solve it.

Troubles	Case	Corrective measures	Page
Inoperative	1. Error has occurred	Carry out the corrective measure in accor-	57
		dance with the error code.	
The needle breaks or comes in con-	1. When the positioning pin of the main body is not inserted into the hole in the sewing machine	<ul> <li>Insert the positioning pin into the hole in the sewing machine.</li> </ul>	13
tact with the presser frame.	2. When the main body is not secured to the sewing machine with screw	• Secure the main body to the sewing ma- chine with the "main body fixing screw".	14
	3. The needle is bent or has been installed improperly	• Remove the presser unit, change the needle with an appropriate one and attach it correctly.	18
	4. When the needle hits against the needle hole in the fixing plate	• Remove the presser unit, change the needle with an appropriate one and attach it correctly.	18
	5. When the power is turned ON and Enter key is pressed without removing the material in prior	• Remove the material. Re-turn ON the power and press the Enter key.	19
	<ul><li>6. When the presser foot pressure is not set to "Normal"</li></ul>	• Set the presser foot pressure to "Normal".	11
The frame can-	1. When the power is not turned OFF	Turn the power OFF.	46
not be moved by hand	2. When the needle is moved to any location other than the L-shaped opening section of the presser frame	• The needle can be moved within the L-shaped opening section of the presser frame.	46
	3. When the needle is not lifted	• Turn the handwheel to lift the needle.	
The buttonhole shape is not	1. When the material is not clamped appropri- ately	• Use the difference-in-height correction plate or non-slip sheet.	43
stable.	2. When the material is heavy	• Support the material to protect the presser frame from receiving the material weight.	-
	3. When the material is caught by the table, etc	<ul> <li>Hold the material by hand to prevent it from being caught.</li> </ul>	-
	4. When the presser frame is not lowered	Lower the presser frame.	24
Irregular stitch- es are pro-	1. The feeding method is not set to the drop feed	• Set the feeding method to the drop feed.	11
duced.	2. When the material is not clamped appropri- ately	• Use the difference-in-height correction plate or non-slip sheet.	43
Puckering oc-	1. The tension of the needle thread is not bal-	Balance the tension.	53
curs.	anced with that of the bobbin thread		
	2. When the combination of the needle and the thread is improper	• Properly correct the combination of needle and the thread.	54
	3. When the needle is excessively thick relative to the material	• Remove the presser unit and replace the needle with another one that matches the material.	54
	4. When the material lacks tenseness or stiff- ness	• Apply the interlining to the material.	54

Troubles	Case	Corrective measures	Page
Stitches are	1. The needle is bent or the needle point is	Remove the presser unit and replace the	18
skipped.	blunted	needle with an appropriate one.	
	2. The needle has not been attached to the	• Remove the presser unit, change the needle	18
	needle bar properly	with an appropriate one and attach it cor- rectly.	
Needle thread breaks.	<ol> <li>When the machine head is not threaded correctly</li> </ol>	<ul> <li>Correct the threading of the machine head.</li> </ul>	17
	2. When the needle thread tension is weak	<ul> <li>Adjust the needle thread tension appropri- ately.</li> </ul>	53
	3. The needle is bent or the needle point is blunted	<ul> <li>Remove the presser unit and replace the needle with an appropriate one.</li> </ul>	18
	4. When the combination of the needle and the thread is improper	<ul> <li>Properly correct the combination of needle and the thread.</li> </ul>	54
	5. When the thread is not strong	<ul> <li>Replace with stronger thread such as syn- thetic thread.</li> </ul>	54
The bobbin	1. When the bobbin thread tension is strong	Decrease the bobbin thread tension.	53
thread breaks.	<ol> <li>The rubbing of the bobbin case spring has produced a slot</li> </ol>	<ul> <li>Replace the bobbin case.</li> </ul>	11
	3. When the needle hole in the fixing plate is damaged	Consult the distributor.	-
Stitch perfor- mance is bad.	1. The tension of the needle thread is not bal- anced with that of the bobbin thread	• Adjust the bobbin thread tension appropri- ately. Then, adjust the needle thread tension in accordance with the bobbin thread ten- sion.	53
Lump of thread	1. When the thread is not thin	Change the thread with a thinner thread.	54
is formed at the			
back-tacking			
section.			
Stitch gathering	1. In the case of a coarse and heavy-weight	<ul> <li>Increase the stitch length (to 0.8 mm or</li> </ul>	27
occurs.	material such as denim	more).	

## "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES"

Cuando utilice un aparato eléctrico, deben seguirse las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes: Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

### "PELIGRO \_\_\_\_\_ Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:"

- 1. Nunca debe deje desatendida la máquina cuando esté enchufada.
- 2. Desenchufe siempre esta máquina de la toma de corriente inmediatamente después de utilizarla y antes de limpiarla.

# **"ADVERTENCIA** \_\_\_\_ Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctricoo cualquier otro daño a personas:"

- 1. Este aparato doméstico no es ningún juguete. Tener mayor cuidado si la máquina la usan los niños o si se usa cerca de ellos. Esta máquina de coser de coser puede ser utilizado por niños de edades comprendidas entre 8 y más años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso de la máquina de coser de una manera segura y entender los riesgos involucrados. los niños no deben jugar con la máquina de coser. Limpieza y mantenimiento de usuario no puede estar por niños sin supervisión.
- 2. Usar esta máquina para los fines descritos en esta guía. Usar únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- 3. No trabajar con esta máquina si el cable o el enchufe están dañados, ella no funciona bien o está estropeada, si se ha dejado caer al suelo o dentro del agua. Llevar inmediatamente la máquina al próximo representante Bernina o al especialista correspondiente par controlarla y/o arreglarla.
- 4. Si el cable de alimentación de este aparato está dañado, se debe reemplazarlo por un cable especial por su distribuidor o centro de servicio autorizado más cercano.
- 5. No acercar nunca los dedos a las partes móviles, sobre todo cerca de la aguja.
- 6. Usar siempre una placa-aguja original. Una placa-aguja falsa puede romper la aguja.
- 7. No usar agujas torcidas.
- 8. Durante la costura, ni tirar de la ropa ni empujarla. Esto podría romper la aguja.
- 9. Desconecte "O" la corriente eléctrica de la máquina de coser y de este aparato antes de hacer cualquier ajuste en el área de la aguja, como el enhebrado de la aguja, cambio de la aguja, enhebrado de la bobina o cambio del prensatelas.
- 10. Desenchufe siempre la máquina de coser de la toma de corriente cuando retire cubiertas, la lubrique o realice cualquier otro ajuste de servicio mencionado en el manual de instrucciones.
- 11. No meter ningunos objetos dentro de las aperturas de la máquina.
- 12. No usar la máquina al aire libre.
- 13. No usar la máquina en sitios donde se utilizan productos con gas propelentes (sprays) u oxígeno.
- 14. Para desconectar la máquina, colocar el interruptor principal a "O" y quitar el enchufe de la red.
- 15. Desenchufar de la red tirando siempre del enchufe y no del cable.
- 16. Generalmente, cuando la máquina no se usa tiene que desconectarse quitando el enchufe de la red eléctrica.
- 17. Si el cable de alimentación y el adaptador de CA de este aparato está dañado, se debe reemplazarlos por un cable especial por su distribuidor o centro de servicio autorizado más cercano.
- 18. El adaptador de CA de este aparato se provee con doble aislamiento. Utilizar únicamente piezas de recambio idénticas. Véanse las instrucciones para el mantenimiento de máquinas con aislamiento doble.

### "MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE ISOLACION DOBLE"

Un producto de aislamiento doble tiene dos unidades de aislamiento en vez de una toma de tierra. En un producto de aislamiento doble no hay una toma de tierra, y tampoco debe incluirse una. El mantenimiento de un producto de aislamiento doble requiere mucha atención y conocimiento del sistema. Pos eso sólo un especialista puede hacer este trabajo de mantenimiento. Usar únicamente piezas de recambio originales. Un producto de aislamiento doble está marcado con: "Doble isolación" o "Isolación doble". El símbolo 🔲 puede también indicar semejante producto.

## "GUARDE BIEN ESTAS NORMAS DE SEGURIDAD"

"Este aparato se destina exclusivamente al uso doméstico."

Felicitaciones por su compra de este aparato JUKI para máquina de coser.

Asegúrese de leer las precauciones de seguridad en "Para utilizar el aparato con seguridad" en el Manual de Instrucciones antes de utilizar, para comprender completamente las funciones y procedimientos de operación del aparato para utilizarlo por mucho tiempo.

Una vez leído el Manual de instrucciones, asegúrese de guardarlo junto con la garantía de modo que pueda consultarlo cuando sea necesario.

La garantía no se aplica a fallos que sean causados bajo condiciones de uso anormales (fallos que ocurren cuando se utiliza el aparato sin la observación del Manual de Instrucciones o sin la observación de las precauciones dadas en las etiquetas fijadas al cuerpo principal), y a las piezas consumibles. Para las informaciones acerca de la garantía, verifique el contenido de la garantía separada.

### Para utilizar el aparato con seguridad

Las marcas y pictogramas incluidos en el Manual de Instrucciones y mostrados en el aparato se utilizan para garantizar el funcionamiento seguro del aparato y evitar posibles riesgos de lesiones para el usuario y otras personas.

Las marcas de advertencia se utilizan con distintas finalidades, tal y como se describe a continuación.

Indica que hay un posible riesgo de muerte o lesiones graves si se ignora esta marca y se utiliza la máquina de coser de manera incorrecta.
Indica una operación, etc. que puede causar un posible riesgo de lesiones y/o daños si se ignora esta marca y se utiliza la máquina de coser de manera incorrecta.

A continuación se indica el significado de los pictogramas:

	Advertencia de peligro no especifi- cada	Existe el riesgo de sufrir des- cargas eléc- tricas	Existe riesgo de incendio		Existe riesgo de lesionarse las manos, etc.
$\bigcirc$	Prohibición no especifi- cada	Desmontaje/ alteración prohibido	No coloque sus dedos debajo de la aguja	0	Comporta- miento ge- neralmente necesario
	Desconecte la clavija de alimenta- ción				



Se puede acceder a vídeos de apoyo a las operaciones a partir del código QR.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLY0cKTfgy6Qw5X1n4AHN3GxWJNqP\_a6FP

## 

Para la combinación del material con el hilo y la aguja, en particular, consulte la tabla de explicación en la sección "Reemplazo de la aguja" para este aparato.

Si la aguja o el hilo no coinciden con el material utilizado, como por ejemplo en el caso de coser un material muy pesado (p. ej., tela vaquera) con una aguja fina (#11 o más), la aguja podría romperse y causar lesiones personales inesperadas.

### Otras precauciones

No coloque el aparato bajo la luz directa del sol ni en un lugar húmedo.
 No limpie el aparato con disolventes tales como diluyente.
 Cuando el aparato está sucio, coloque una pequeña cantidad de detergente neutro en un paño suave y limpie el aparato cuidado-samente con el paño.

Tenga en cuenta que puede producirse el siguiente estado ya que el aparato incorpora piezas electrónicas semiconductoras y circuitos electrónicos precisos.

- \* La temperatura de funcionamiento del aparato es de 5°C a 40°C. No utilice el aparato bajo la luz directa del sol, cerca de objetos encendidos como una estufa o vela, o en un lugar húmedo.
- luz directa del sol, cerca de objetos encendidos como una estufa o vela, o en un lugar húmedo. Al hacerlo, la temperatura en el interior del aparato puede aumentar o el revestimiento del cable de alimentación puede fundirse, provocando un incendio o una descarga eléctrica.

Al encontrar cualquiera de las siguientes anormalidades, pare de utilizar el producto inmediatamente y solicite su inspección, reparación o ajuste a un distribuidor JUKI.

- Sale humo de la máquina.
- La máquina no funciona adecuadamente.
- Daño por caída.
- La máquina se ha mojado con agua.
- El cable de alimentación o el enchufe está dañado o deteriorado.
- Se genera un olor o sonido anormal.
- Ha entrado un objeto extraño en la máquina.





## ÍNDICE

1. Modelos en los cuales se puede instalar la EB-15						
2. Desempaque y almacenamiento6						
2.1. Cómo desempaquetar el dispositivo6						
2.2. Cómo almacenar la EB-1 en la caja6						
3. Principal Parts7						
4. Accesorios						
5. Funciones de las teclas de operación9						
6. Preparación de la máquina de coser10						
6.1. Remoción del prensatelas10						
6.2. Colocación del hilo de la bobina11						
6.3. Ajuste antes de la instalación11						
7. Instalación del cuerpo principal12						
7.1. Alineación de los extremos de la placa de fijación y del bastidor del prensatelas12						
7.2. Cómo instalar el cuerpo principal 12						
7.2.1. Inserción del pasador de posicionamiento13						
7.2.2. Apriete del tornillo de fijación14						
7.3. Instalación de la unidad del prensatelas						
7.4. Instalación de los cables16						
8. Enhebrado de la máquina17						
9. Cambio de la aguja18						
9.1. Remoción de la unidad del prensatelas						
9.2. Cambio de la aguja 18						
9.3. Instalación de la unidad del prensatelas						

10. Procedimiento de operación19
10.1. Conexión a la toma de alimentación
10.2. Selección de patrón20
10.3. Ajuste del tamaño de ojal21
10.4. Ajuste del hilo de la aguja23
10.5. Cosido de prueba24
10.6. Abertura de ojales26
10.7. Edición
10.7.1. <b>Ū</b> ‡ Ajuste de la longitud de la puntada27 0.4
10.7.2. Ajuste del ancho de zigzag29
10.7.3. Ajuste del ancho de la cuchilla
10.7.4. Ajustes de los ángulos de rotación
10.7.5. Ajuste del pespunte superpuesto35
10.7.6. Ajuste del hilvanado 🚺
10.7.7. Ajuste de la velocidad de cosido 🛖39
10.7.8. Ajuste del contraste de la pantalla O41
10.8. Cómo utilizar la placa de corrección de la diferencia de altura y la hoja antideslizante43
10.9. Cuando el hilo de la aguja se rompe
10.10. Cambio del hilo de la bobina
10.11. Bobinado de una bobina
11. Tipos de ojalado48
11.1. Explicación de los patrones48
11.2. Ajuste de parámetro por patrón 51
12. Tensión del hilo y materiales53
12.1. Ajuste de la tensión del hilo53
12.2. Materiales, agujas e hilos54
12.3. Materiales54
13. Dibujo de transición de pantallas55
14. Causas de errores y medidas correctivas57
15. Problemas y Medidas Correctivas58

### 1. Modelos en los cuales se puede instalar la EB-1

Los modelos de máquina de coser en los cuales se puede instalar una EB-1 se limitan a las "Máquinas de coser de la Serie TL que se proveen con cortador de hilo automático". Asegúrese de verificar su máquina de coser con la siguiente tabla antes de instalar el dispositivo.

Modelos aplicables a una ojaladora	
TL-15	
TL-18QVP	
TL2000QI	
TL-2010Q	
TL-2020_PE	
TL-2200QVP_MINI	

A partir de junio de 2023

Consulte el sitio web de JUKI para más detalles.



https://www.juki.co.jp/household\_en/products/list/semipro/eb1.html

### 2. Desempaque y almacenamiento



AVISO:

Se utiliza la caja de la EB-1 para almacenarla. Asegúrese de manosear la caja con cuidado.

### 2.1. Cómo desempaquetar el dispositivo

Retire la EB-1 de la caja como se muestra en la figura.

Asegúrese de levantar la EB-1 sosteniendo su cuerpo principal en vez de la sección de la placa de fijación.



### AVISO:

Levantar la EB-1 sosteniendo la placa de fijación puede causar el riesgo de rotura incluyendo deformación.

Además, tenga en cuenta que el pasador de posicionamiento en la parte trasera del cuerpo principal también puede dañarse fácilmente. Coloque la EB-1 en una mesa o algo similar protegiéndola con cuidado de golpes contra la mesa u otros objetos cuando sea necesario.



### 2.2. Cómo almacenar la EB-1 en la caja

Invirtiendo el procedimiento de desempaque, almacene la EB-1 en la caja.

Es útil abrir la caja en la dirección de la flecha que se muestra en la siguiente figura para poder almacenar el dispositivo en la caja sin problemas.





### 3. Principal Parts



### 4. Accesorios



### 5. Funciones de las teclas de operación



Medidor de botón : Se utiliza para medir el tamaño de los botones.

Alinee el botón que desea pasar a través del ojal en la esquina inferior izquierda del medidor de botón y lea la marca en la escala para comprobar el tamaño del botón.

No.	Tecla	Función y uso	Función y uso durante pausa
0		Tecla de arranque/parada Utilice esta tecla para iniciar/detener tempo- ralmente el cosido.	Para reiniciar el cosido Utilice esta tecla para reiniciar el cosido.
0	Set 🏚	Tecla de ajuste Utilice esta tecla para seleccionar un ítem de parámetro.	
8		Tecla de patrón Utilice esta tecla para seleccionar un tipo de patrón.	Para parar el cosido Utilice esta tecla para realizar el corte de hilo automá- tico y desplazar la máquina a la posición de inicio de cosido.
4		Tecla de cursor ( ◀ ) Utilice esta tecla para realizar la selección (izquierda) y ajuste (-).	Para mover la posición de puntada hacia atrás * Cada vez que se pulsa esta tecla, la posición de pun- tada se mueve hacia atrás.
6		Tecla de cursor ( ▶ ) Utilice esta tecla para realizar la selección (derecha) y ajuste (+).	Para mover la posición de puntada hacia adelante * Cada vez que se pulsa esta tecla, la posición de pun- tada se mueve hacia adelante.
6	Enter	Tecla Intro Utilice esta tecla para confirmar su selección y ajuste.	

\* Cuando desee mover la posición de puntada hacia atrás o hacia adelante, gire el volante hacia usted para levantar la aguja de antemano.

### 6. Preparación de la máquina de coser

Prepare la máquina de coser antes de instalar el cuerpo principal.



### 6.1. Remoción del prensatelas



Prepare un destornillador, el tornillo de fijación del cuerpo principal y la tapa de goma que se utilizan para la instalación.



Desconecte la corriente eléctrica de la máquina de coser. ("O")

Gire el volante hacia usted para levantar la aguja.

2

Levante la palanca de elevación del prensatelas para levantar el prensatelas.





3

Afloje el tornillo de sujeción del prensatelas para retirar el prensatelas.

### 6.2. Colocación del hilo de la bobina



Coloque el hilo de la bobina antes de instalar el cuerpo principal.

### 

Ζ

Desconecte la corriente eléctrica antes de colocar el hilo de la bobina. ("O")

Coloque la bobina bobinada con el hilo en la caja de la bobina.

Cierre el cerrojo de la caja de la bobina y, a continuación, coloque la bobina en la caja de la bobina de modo que la bobina funcione en el sentido horario.

Pasando el hilo por la rendija de paso del hilo del portabobina, siga pasándolo por debajo del muelle tensor del hilo, y tire del extremo del hilo visible más o menos 10cm desde el portabobina.

Coloque la bobina en la máquina de coser. Inserte completamente el portabobina en el gancho, y cierre el cerrojo del portabobina.





6.3. Ajuste antes de la instalación



Realice el ajuste antes de la instalación como se describe a continuación.

Ajuste la presión del prensatelas a "Normal".

Para modelos con ajuste de velocidad, asegúrese de ajustar la velocidad al valor más rápido.

Cambie el método de alimentación a la alimentación por caída (



Asegúrese de que el dedo de posicionamiento del soporte de la caja de la bobina no esté presionado.

Para modelos con función de flotación (cuadrante del microelevador), asegúrese de apretar el cuadrante del microelevador hasta que el cuadrante esté en contacto cercano con la base.

### 7. Instalación del cuerpo principal

#### 7.1. Alineación de los extremos de la placa de fijación y del bastidor del prensatelas



Mueva el bastidor del prensatelas con la mano antes de instalar el cuerpo principal, para alienar los extremos de la placa de fijación y del bastidor del prensatelas, de modo que se pueda ver el agujero.

#### 7.2. Cómo instalar el cuerpo principal

Destornillador

Inserte el pasador de posicionamiento en el agujero A desde la superficie frontal de la máquina de coser, y apriete el tornillo de fijación en el agujero B para fijar el cuerpo principal.





Tenga en cuenta que la parte metálica de la ojaladora puede entrar en contacto con la superficie de la base de la máquina de coser y dañar la base al instalar/retirar la ojaladora

Por lo tanto, es necesario instalar/retirar la
## 7.2.1. Inserción del pasador de posicionamiento





Sostenga los cables en su mano izquierda y el cuerpo principal en su mano derecha.

# 2

Pase los cables por debajo de la aguja. Luego, coloque la sección del bastidor de fijación debajo de la aguja y coloque el cuerpo principal en la superficie de la base de la máquina de coser.

### AVISO:

Pase los cables por debajo de la aguja. Tenga cuidado de no permitir que los cables se atrapen en la aguja.



Inserte el pasador de posicionamiento mientras acerca el cuerpo principal al brazo de la máquina de coser.



La alineación de la muesca del cuerpo principal con la curva del brazo de la máquina facilita la inserción del pasador de posicionamiento en **A**.

#### 7.2.2. Apriete del tornillo de fijación





El cuerpo principal se ajusta como se muestra en la figura cuando se lo instala con el pasador de posicionamiento y el tornillo de fijación del cuerpo principal. Luego, instale la unidad del prensatelas.

## 7.3. Instalación de la unidad del prensatelas



## 7.4. Instalación de los cables





Desenchufe el controlador que ha sido conectado al cuerpo principal de la máquina de coser. Luego, enchufe la EB-1.

### AVISO:

Antes de desenchufar/enchufar el controlador y la EB-1, desconecte la corriente eléctrica de la máquina de coser y de la EB-1.

# 2

Inserte el conector del cable de alimentación de la EB-1 en el cuerpo principal de la EB-1. Luego, inserte el enchufe del cable de alimentación en una toma de corriente eléctrica.

## AVISO:

Siga las instrucciones que se describen a continuación cuando no utilice la EB-1.

- 1. Asegúrese de desactivar el interruptor de corriente eléctrica. ("O")
- 2. Asegúrese de desconectar el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.



Pegue el soporte de fijación de cable en la posición que se muestra en la figura.

 \* Sólo se requiere pegar el soporte de fijación de cable cuando se utiliza la EB-1 por primera vez.
Después de pegar el soporte de fijación de cable, déjelo como está.

(No hay ningún problema en dejar el soporte de fijación de cable pegado aunque la EB-1 no esté en uso.)

Verifique con cuidado la orientación (vertical) del soporte, de modo que se pueda pasar el cable por encima.

Pegue el soporte de fijación de cable en una posición tal que no obstruya las ranuras de la máquina de coser para permitir el mantenimiento sin quitarlo.



Pase el cable del sensor a través del soporte de fijación de cable.

Expanda el gancho del soporte de fijación de cable para pasar el cable a través del soporte de fijación de cable con suavidad.

# 8. Enhebrado de la máquina

Pase el hilo a través del



# AVISO:

Posicione en OFF el interruptor de la corriente eléctrica cuando enhebre o pase el hilo. ("O")

### Enhebrado de la máquina

- · Levante el prensatelas.
- Enhebre la máquina de coser.

La ilustración explicativa de la izquierda ofrece un ejemplo.

El método de enhebrar la máquina difiere según el modelo. Consulte el Manual de Instrucciones para su máquina de coser profesional para el método de enhebrado correcto.

Disco tensor del hilo separación entre los dos

elevación del prensatelas para abrir el disco de . tensión. Luego, enhebre el disco de tensión.



#### Enhebrado de la aguja

La ilustración explicativa de la izquierda ofrece un ejemplo.

El método de enhebrar la máquina difiere según el modelo. Consulte el Manual de Instrucciones para su máquina de coser profesional para el método de enhebrado correcto.

# 9. Cambio de la aguja

Cambie la aguja después de retirar la unidad del prensatelas.

## 9.1. Remoción de la unidad del prensatelas



## 9.2. Cambio de la aguja

Cambie la aguja como se describe en el Manual de Instrucciones para su máquina de coser.

## 9.3. Instalación de la unidad del prensatelas

Consulte "7.3. Instalación de la unidad del prensatelas" p.15.

# 10. Procedimiento de operación

## 10.1. Conexión a la toma de alimentación



E S

## 10.2. Selección de patrón

Pantalla de cosido



Pantalla de selección de patrón



Pantalla de selección de patrón



#### Pantalla de guía de operación de bastidor



#### Pantalla de cosido



### Cambio a la pantalla de selección de patrón

Pulse la tecla de patrón en la pantalla de cosido.

# Z Sel

#### Selección del patrón que se desea coser

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de selección de patrón para mover el cursor.

Consulte "11.2 Patten-by-pattern parameter setting" p.51 para la explicación de los patrones.

# 2

#### Finalización del patrón que se desea coser

Posicione el cursor debajo del patrón que desee coser y, a continuación, pulse la tecla Intro.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de guía de operación de bastidor.

#### Ajuste del patrón que se desea coser

Pulse la tecla Intro en la pantalla de guía de operación del bastidor. Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de cosido. Tenga en cuenta que el bastidor puede moverse en este momento.



#### Confirmación del patrón que se desea coser

En la pantalla de cosido, asegúrese de que el patrón que desee coser esté visualizado.

## 10.3. Ajuste del tamaño de ojal



Pantalla de cosido



Pantalla de selección de parámetro



# Pantalla de ajuste de tamaño de botón



Pantalla de ajuste de tamaño de botón



#### Verificación del tamaño del botón

Coloque el botón que desee utilizar en el medidor de botón. Alinee el extremo inferior izquierdo del botón a ser utilizado con la esquina inferior izquierda del medidor de botón.

Lea el valor numérico de la marca de la escala en la esquina superior derecha del medidor de botón.



Pulse la tecla de ajuste en la pantalla de cosido.

3 Sel

#### Selección del ajuste del tamaño del botón

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de selección de parámetro para posicionar el cursor debajo del icono del lado del botón.

Pulse la tecla Intro con el cursor posicionado debajo del icono de tamaño de botón para cambiar a la pantalla de ajuste del tamaño de botón.

#### Introducción del tamaño del botón

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de ajuste del tamaño de botón e introduzca el valor numérico que se muestra en la pantalla para el tamaño de botón.

Al introducir el tamaño del ojal, toda la longitud del ojal se ajustará automáticamente al valor óptimo para cada patrón de botón.

# Ajuste del tamaño del botón

Cuando se visualice el valor numérico que desee ajustar en la pantalla de ajuste del tamaño de botón, pulse la tecla Intro para aplicar el tamaño del botón.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de selección de parámetro.

Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de guía de operación de bastidor



Pantalla de cosido



# Finalización del tamaño del botón

Verifique el valor numérico indicado debajo del icono de tamaño de botón en la pantalla de selección de parámetro.

Si el valor está correcto, pulse la tecla de ajuste para concluir el ajuste del tamaño de botón.

Al pulsar la tecla de ajuste, la pantalla cambiará a la pantalla de guía de operación de bastidor.



#### Almacenamiento del tamaño de botón

Pulse la tecla Intro en la pantalla de guía de operación de bastidor para almacenar el tamaño del botón.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de cosido.

Tenga en cuenta que el bastidor puede moverse en este momento.



#### Confirmación del tamaño de botón

Asegúrese de que el tamaño de botón es el tamaño deseado en la pantalla de cosido.

\* Básicamente, se puede coser los ojales adecuados al tamaño de botón, pero puede que sea necesario ajustar el tamaño de botón dependiendo del espesor del botón o del arrugamiento del material durante el cosido.

Asegúrese de hacer un cosido de prueba para garantizar que el ojal está en el tamaño adecuado.

# 10.4. Ajuste del hilo de la aguja

Ajuste el hilo de la aguja a las posiciones apropiadas para que se produzcan costuras hermosas.



## 10.5. Cosido de prueba



Pantalla de cosido



Pantalla de inicio de cosido







Pulsación de la tecla de inicio.

Cuando se visualice la pantalla de inicio de cosido, pulse la tecla de inicio nuevamente para que la máquina de coser comience a coser.

\* Si la máquina de coser no comienza a coser y la pantalla vuelve a la pantalla de cosido, pulse la tecla de patrón.



Durante el cosido

★ Se puede pausar pulsando la tecla de inicio/parada durante el cosido. (Consulte la página 55.)

Una vez concluido el cosido, la máquina se detiene y se corta el hilo automáticamente.



9 E

Baje la palanca del prensatelas para levantar el bastidor del prensatelas. Retire el material.

Î

O Conclusión

Consulte la página 53 para el ajuste de la tensión del hilo.

\* La velocidad de cosido puede cambiar durante el cosido debido a las siguientes causas.

Paso de puntada, espesor del material, pespunte de partes paralelas de un ojal

## 10.6. Abertura de ojales



#### [Ojal estándar]

Coloque un alfiler de tope en la presilla y abra elojal con un descosedo. Procure no cortar las puntadas.



#### [Ojal de ojalillo]

Coloque un trozo de cartón debajo del material. Haga ojales en el material con un punzón abreojales (disponible en el mercado). Luego, corte el material abierto en el centro del ojal con un descosedor.



#### [Ojalillo]

Coloque un trozo de cartón debajo del material. Haga ojales en el material con un punzón abreojales (disponible en el mercado).

# 10.7. Edición

Todos los ajustes se aplican respectivamente por patrón del ojal.

Los ajustes se retienen, aunque se desconecte la corriente eléctrica.

# 10.7.1. $\bigcup_{0,4}^{\pm}$ Ajuste de la longitud de la puntada



tada.



Pantalla de cosido



Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de selección de parámetro



Cambio a la pantalla de selección de parámetro

Pulse la tecla de ajuste en la pantalla de cosido.

La pantalla cambia a la pantalla de selección de parámetro al pulsar la tecla de ajuste.

#### Selección de la longitud del cosido

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de selección de parámetro para posicionar el cursor debajo de la longitud del cosido.



#### Cambio a la pantalla de ajuste de la longitud de puntada

Cuando el cursor esté debajo del icono de la longitud de puntada en la pantalla de selección de parámetro, pulse la tecla Intro.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de ajuste de la longitud de puntada.

Pantalla de ajuste de la longitud de puntada



Pantalla de ajuste de la longitud de puntada



Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de guía de operación de bastidor



Pantalla de cosido



# 4

#### Introducción de la longitud de la puntada

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de ajuste de la longitud de puntada para cambiar el valor numérico visualizado en la pantalla al valor deseado.

Aquí, ajuste la longitud de la puntada a 0,3 mm.

## Ajuste de la longitud de la puntada

Cuando el valor numérico que desee ajustar esté visualizado en la pantalla de ajuste de la longitud de puntada, pulse la tecla Intro para aplicar la longitud de la puntada.

Aquí, asegúrese de que "0,3 mm" esté visualizado.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de selección de parámetro.

\* Si se pulsa la tecla de ajuste, la longitud de la puntada no se actualizará y la pantalla volverá a la pantalla de cosido.

(Si verifica la longitud de la puntada ajustada actualmente y no desee cambiarla, puede volver a la pantalla de cosido pulsando la tecla de ajuste.)



#### Finalización de la longitud de la puntada

Verifique el valor numérico indicado debajo del icono la de longitud de la puntada en la pantalla de selección de parámetro.

Aquí, asegúrese de que "0,3 mm" esté visualizado.

Si el valor está correcto, pulse la tecla de ajuste para concluir el ajuste de la longitud de la puntada.

Al pulsar la tecla de ajuste, la pantalla cambiará a la pantalla de guía de operación de bastidor.



#### Almacenamiento de la longitud de la puntada

Pulse la tecla Intro en la pantalla de guía de operación de bastidor para almacenar la longitud de la puntada que ha confirmado.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de cosido.

Tenga en cuenta que el bastidor puede moverse en este momento.



#### Confirmación de la longitud de la puntada

En la pantalla de cosido, asegúrese de que la longitud de la puntada deseada esté ajustada.

# **10.7.2.** $\underset{4.5}{\overset{\textbf{left}}{\longleftarrow}}$ Ajuste del ancho de zigzag



Se puede ajustar el ancho del ojal cambiando el ancho de zigzag.

El ancho de la cuchilla sigue siendo el mismo, aunque se cambie el ancho de zigzag.

Se puede ajustar el ancho de la cuchilla como se describe en "10.7.3 Ajuste del ancho de la cuchilla" p.31.

En esta sección se explica el procedimiento para cambiar el ancho de zigzag de 4,5 mm a 6,0 mm.



Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de ajuste del ancho de zigzag





#### Cambio a la pantalla de selección de parámetro

Pulse la tecla de ajuste en la pantalla de cosido.

La pantalla cambia a la pantalla de selección de parámetro al pulsar la tecla de ajuste.

## Selección del ancho de zigzag

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de selección de parámetro para posicionar el cursor debajo del icono del ancho de zigzag.



#### Cambio a la pantalla de ajuste del ancho de zigzag

Cuando el cursor esté debajo del icono del ancho de zigzag en la pantalla de selección de parámetro, pulse la tecla Intro.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de ajuste del ancho de zigzag.



#### Introducción del ancho de zigzag

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de ajuste del ancho de zigzag para cambiar el valor numérico visualizado en la pantalla al valor deseado.

Aquí, ajuste el ancho de zigzag a 6,0 mm.

# Pantalla de ajuste del ancho de zigzag



# 5

#### Ajuste del ancho de zigzag

Cuando el valor numérico que desee ajustar esté visualizado en la pantalla de ajuste del ancho de zigzag, pulse la tecla Intro para aplicar el ancho de zigzag.

Aquí, asegúrese de que "6,0 mm" esté visualizado.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de selección de parámetro.

\* Si se pulsa la tecla de ajuste, el ancho de zigzag no se actualizará y la pantalla volverá a la pantalla de cosido.

(Si verifica el ancho de zigzag ajustado actualmente y no desee cambiarlo, puede volver a la pantalla de cosido pulsando la tecla de ajuste.)

#### Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de guía de operación de bastidor



#### Pantalla de cosido



**6** 

### Finalización del ancho de zigzag

Verifique el valor numérico indicado debajo del icono del ancho de zigzag en la pantalla de selección de parámetro.

Aquí, asegúrese de que "6,0 mm" esté visualizado.

Si el valor está correcto, pulse la tecla de ajuste para concluir el ajuste del ancho de zigzag.

Al pulsar la tecla de ajuste, la pantalla cambiará a la pantalla de guía de operación de bastidor.



#### Almacenamiento del ancho de zigzag

Pulse la tecla Intro en la pantalla de guía de operación de bastidor para almacenar el ancho de zigzag que ha confirmado.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de cosido.

Tenga en cuenta que el bastidor puede moverse en este momento.



#### Confirmación del ancho de zigzag

Asegúrese de que el ancho de zigzag deseado está ajustado en la pantalla de cosido.

# 10.7.3. Ajuste del ancho de la cuchilla



Grande

Ajuste el ancho de la cuchilla según el espesor del botón.

- Para botones gruesos: Aumente el ancho de la cuchilla
- Para botones delgados: Disminuya el ancho de la cuchilla

El aumento del ancho de la cuchilla no camba el ancho de zigzag.

Se puede ajustar el ancho de zigzag como se describe en "10.7.2. Ajuste del ancho de zigzag" p.29.

Se puede seleccionar entre tres tipos diferentes de ancho de cuchilla.



Estándar

#### Pantalla de cosido

Pequeño



Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de ajuste del ancho de cuchilla



En esta sección se explica el procedimiento para disminuir el ancho de la cuchilla desde el valor estándar.

#### Cambio a la pantalla de selección de parámetro

Pulse la tecla de ajuste en la pantalla de cosido.

La pantalla cambia a la pantalla de selección de parámetro al pulsar la tecla de ajuste.



#### Selección del ancho de la cuchilla

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de selección de parámetro para posicionar el cursor debajo del icono del ancho de cuchilla.



#### Cambio a la pantalla de ajuste del ancho de cuchilla

Cuando el cursor esté debajo del icono del ancho de cuchilla en la pantalla de selección de parámetro, pulse la tecla Intro.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de ajuste del ancho de cuchilla.



#### Selección del ancho de la cuchilla

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de ajuste del ancho de cuchilla para posicionar el cursor debajo del icono del ancho de cuchilla deseado.

Aquí, posicione el cursor debajo de [Estrecho].

Pantalla de ajuste del ancho de cuchilla



Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de guía de operación de bastidor



Pantalla de cosido





#### Ajuste del ancho de la cuchilla

Cuando el cursor esté debajo del icono del ancho de cuchilla deseado, pulse la tecla Intro para aplicar el ancho de la cuchilla.

Aquí, asegúrese de que el cursor esté debajo del icono [Estrecho]. Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de selección de parámetro.

\* Si se pulsa la tecla de ajuste, el ancho de la cuchilla no se actualizará y la pantalla volverá a la pantalla de cosido.

(Si verifica el ancho de la cuchilla ajustado actualmente y no desee cambiarlo, puede volver a la pantalla de cosido pulsando la tecla de ajuste.)



#### Finalización del ancho de la cuchilla

Verifique el icono del ancho de cuchilla en la pantalla de selección de parámetro.

Aquí, asegúrese de que el icono [Estrecho] esté visualizado.

Si el icono está correcto, pulse la tecla de ajuste para concluir el ajuste del ancho de la cuchilla.

Al pulsar la tecla de ajuste, la pantalla cambiará a la pantalla de guía de operación de bastidor.



#### Almacenamiento del ancho de la cuchilla

Pulse la tecla Intro en la pantalla de guía de operación de bastidor para almacenar el ancho de la cuchilla que ha confirmado.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de cosido.

Tenga en cuenta que el bastidor puede moverse en este momento.



#### Asegúrese de que la pantalla de cosido esté visualizada.

El icono del ancho de cuchilla no se visualiza en la pantalla de cosido. Asegúrese de que la pantalla de cosido esté visualizada..

### 10.7.4. Ajustes de los ángulos de rotación 🚆 🕨



#### Ángulos de rotación y posiciones de inicio de cosido



Ángulos de rotación y posición de cosido dentro del bastidor del prensatelas



Posición de cosido de ojalillos



Posición de inicio de cosido para presillados y ojalillos



El cambio del ángulo de rotación puede facilitar la colocación del material en la máquina de coser o el alineamiento de las posiciones de inicio de cosido en el caso de cosido continuo.



Pantalla de cosido



Pantalla de selección de parámetro





Pantalla de selección de parámetro



En esta sección se explica el procedimiento para cambiar el ángulo de rotación de 0 (cero) grado a 90 grados.

### Cambio a la pantalla de selección de parámetro

Pulse la tecla de ajuste en la pantalla de cosido.

La pantalla cambia a la pantalla de selección de parámetro al pulsar la tecla de ajuste.

#### Selección del ángulo de rotación

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de selección de parámetro para posicionar el cursor debajo del icono del ángulo de rotación.



#### Cambio a la pantalla de ajuste del ángulo de rotación

Cuando el cursor esté debajo del icono del ángulo de rotación en la pantalla de selección de parámetro, pulse la tecla Intro.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de ajuste del ángulo de rotación. Pantalla de ajuste del ángulo de rotación



Pantalla de ajuste del ángulo de rotación



Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de guía de operación de bastidor



Pantalla de cosido



# Selección del ángulo de rotación

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de ajuste del ángulo de rotación para posicionar el cursor debajo del icono del ángulo de rotación deseado.

Aquí, posicione el cursor debajo de [90 grados].

# 5

#### Ajuste del ángulo de rotación

Cuando el cursor esté debajo del icono del ángulo de rotación deseado, pulse la tecla Intro para aplicar el ángulo de rotación.

Aquí, asegúrese de que el cursor esté debajo del icono [90 grados]. Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de selección de parámetro.

\* Si se pulsa la tecla de ajuste, el ángulo de rotación no se actualizará y la pantalla volverá a la pantalla de cosido.

(Si verifica el ángulo de rotación ajustado actualmente y no desee cambiarlo, puede volver a la pantalla de cosido pulsando la tecla de ajuste.)

# **Finaliza**

#### Finalización del ángulo de rotación

Verifique el icono del ángulo de rotación en la pantalla de selección de parámetro.

Aquí, asegúrese de que el icono [90 grados] esté visualizado.

Si el icono está correcto, pulse la tecla de ajuste para concluir el ajuste del ángulo de rotación.

Al pulsar la tecla de ajuste, la pantalla cambiará a la pantalla de guía de operación de bastidor.



#### Almacenamiento del ángulo de rotación

Pulse la tecla Intro en la pantalla de guía de operación de bastidor para almacenar el ángulo de rotación que ha confirmado.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de cosido.

El bastidor se desplaza según la posición de cosido al inicio del cosido.



#### Confirmación del ángulo de rotación

En la pantalla de cosido, asegúrese de que el ángulo de rotación deseado esté ajustado.

# 10.7.5. Ajuste del pespunte superpuesto $\mathbf{I}_{\times 1}$

Pespunte simple [

```
Doble pespunte
```

	-	
$\sim$	2	
x		

Pespunte superpuesto		Aplicación	
<b>Q</b> _1	Pespunte simple	Se puede añadir volumen a las puntadas acor- tando la longitud de la puntada o realizando un pespunte superpuesto.	
<b>Q</b> _×2	Doble pes- punte	El pespunte superpuesto es adecuado cuando se desea dar un efecto de volumen a las puntadas sin un ajuste fino.	

En esta sección se explica el procedimiento para cambiar el tipo de pespunte a pespunte superpuesto (para aumentar el número de veces de puntadas de simple a doble).



Pantalla de cosido



Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de ajuste de pespunte superpuesto



# 1

### Cambio a la pantalla de selección de parámetro

Pulse la tecla de ajuste en la pantalla de cosido.

La pantalla cambia a la pantalla de selección de parámetro al pulsar la tecla de ajuste.



#### Selección del pespunte superpuesto

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de selección de parámetro para posicionar el cursor debajo del icono del pespunte superpuesto.



#### Cambio a la pantalla de pespunte superpuesto

Cuando el cursor esté debajo del icono del pespunte superpuesto en la pantalla de selección de parámetro, pulse la tecla Intro.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de pespunte superpuesto.



#### Selección del número de veces de pespunte superpuesto

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de pespunte superpuesto para posicionar el cursor debajo del icono del número de veces pespunte superpuesto deseado.

Aquí, posicione el cursor debajo de [×2].

\* En el ajuste inicial, el número de veces de pespunte superpuesto está ajustado a "pespunte simple".

# Pantalla de ajuste de pespunte superpuesto



# 5

#### Ajuste del número de veces de pespunte superpuesto

Cuando el cursor esté debajo del icono del número de veces de pespunte superpuesto deseado, pulse la tecla Intro para aplicar el número de veces de pespunte superpuesto.

Aquí, asegúrese de que el cursor esté debajo del icono [×2].

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de selección de parámetro.

\* Si se pulsa la tecla de ajuste, el número de veces de pespunte superpuesto no se actualizará y la pantalla volverá a la pantalla de cosido.

(Si verifica el número de veces de pespunte superpuesto ajustado actualmente y no desee cambiarlo, puede volver a la pantalla de cosido pulsando la tecla de ajuste.)

#### Pantalla de selección de parámetro



# Pantalla de guía de operación de bastidor



#### Pantalla de cosido



#### . Finalización del número de veces de pespunte superpuesto

Verifique el icono del número de veces de pespunte superpuesto en la pantalla de selección de parámetro.

Aquí, asegúrese de que el icono [×2] esté visualizado.

Si el icono está correcto, pulse la tecla de ajuste para concluir el ajuste del número de veces de pespunte superpuesto.

Al pulsar la tecla de ajuste, la pantalla cambiará a la pantalla de guía de operación de bastidor.

#### Almacenamiento del número de veces de pespunte superpuesto

Pulse la tecla Intro en la pantalla de guía de operación de bastidor para almacenar el número de veces de pespunte superpuesto que ha confirmado.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de cosido.

El bastidor se desplaza según la posición de cosido al inicio del cosido.



#### Asegúrese de que la pantalla de cosido esté visualizada y la máquina de coser esté lista para coser.

El icono del número de veces de pespunte superpuesto no se visualiza en la pantalla de cosido.

Asegúrese de que la pantalla de cosido esté visualizada y la máquina de coser esté lista para coser..

# 10.7.6. Ajuste del hilvanado $\begin{bmatrix} 1\\ \times 1 \end{bmatrix}$

0 (cero) hilvanado Hilvanado Doble hilvasimple nado

×0

 $\prod_{X1}$ 

Hilvanado		Aplicación		
	0 (cero) hilvanado	No se requiere realizar el hilvanado para materiales inelásticos tales como telas tejidas.		
[] <sub>×1</sub>	Hilvanado simple	El hilvanado es efectivo para materiales elásticos tales como tejidos de punto.		
<b>[</b> _×2	Doble hilvanado	El doble hilvanado es más efectivo para materiales muy elásticos en comparación con el hilvanado sim- ple.		



Pantalla de cosido



Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de ajuste de hilvanado



En esta sección se explica el procedimiento para cambiar el ajuste para realizar el hilvanado (para aumentar el número de veces de hilvanado de simple a doble).

# Pu

#### Cambio a la pantalla de selección de parámetro

Pulse la tecla de ajuste en la pantalla de cosido.

La pantalla cambia a la pantalla de selección de parámetro al pulsar la tecla de ajuste.

# Z Selección del hilvanado

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de selección de parámetro para posicionar el cursor debajo del icono de hilvanado.



#### Cambio a la pantalla de ajuste de hilvanado

Cuando el cursor esté debajo del icono de hilvanado en la pantalla de selección de parámetro, pulse la tecla Intro.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de ajuste de hilvanado.



#### Selección del número de veces de hilvanado

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de ajuste de hilvanado para posicionar el cursor debajo del icono del número de veces de hilvanado deseado.

Aquí, posicione el cursor debajo de [×2].

\* En el ajuste inicial, el número de veces de hilvanado está ajustado a "hilvanado simple". Pantalla de ajuste de hilvanado

# 5

#### Ajuste del número de veces de hilvanado

Cuando el cursor esté debajo del icono del número de veces de hilvanado deseado, pulse la tecla Intro para aplicar el número de veces de hilvanado

Aquí, asegúrese de que el cursor esté debajo del icono [×2].

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de selección de parámetro.

\* Si se pulsa la tecla de ajuste, el número de veces de hilvanado no se actualizará y la pantalla volverá a la pantalla de cosido.

(Si verifica el número de veces de hilvanado ajustado actualmente y no desee cambiarlo, puede volver a la pantalla de cosido pulsando la tecla de ajuste.)

# Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de guía de operación de bastidor



Pantalla de cosido



# 6

#### Finalización del número de veces de hilvanado

Verifique el icono del número del hilvanado en la pantalla de selección de parámetro.

Aquí, asegúrese de que el icono [×2] esté visualizado.

Si el icono está correcto, pulse la tecla de ajuste para concluir el ajuste del número de veces de hilvanado.

Al pulsar la tecla de ajuste, la pantalla cambiará a la pantalla de guía de operación de bastidor.

#### Almacenamiento del número de veces de hilvanado

Pulse la tecla Intro en la pantalla de guía de operación de bastidor para almacenar el número de veces de hilvanado que ha confirmado.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de cosido.

El bastidor puede desplazarse según la posición de cosido al inicio del cosido.



#### Asegúrese de que la pantalla de cosido esté visualizada y la máquina de coser esté lista para coser.

El número de veces de hilvanado no se visualiza debajo del icono en la pantalla de cosido.

Asegúrese de que la pantalla de cosido esté visualizada y la máquina de coser esté lista para coser..

### 10.7.7. Ajuste de la velocidad de cosido 🛖

Si se ajusta este ítem, el ajuste se reflejará en todos los patrones de cosido.

El ajuste se retiene, aunque se desconecte la corriente eléctrica.



Pulse la tecla de ajuste en la pantalla de cosido.

La pantalla cambia a la pantalla de selección de parámetro al pulsar la tecla de ajuste.



#### Selección de la velocidad de cosido

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de selección de parámetro para posicionar el cursor debajo del icono de la velocidad de cosido (aquí, el icono es una "tortuga").



#### Cambio a la pantalla de ajuste de la velocidad de cosido

Cuando el cursor esté debajo del icono de la velocidad de cosido (aquí, el icono es una "tortuga") en la pantalla de selección de parámetro, pulse la tecla Intro.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de ajuste de la velocidad de cosido.



#### Selección de la velocidad de cosido

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de ajuste de la velocidad de cosido para posicionar el cursor debajo del icono de la velocidad deseada.

Aquí, posicione el cursor debajo del icono [Rápido (conejo)].

\* En el ajuste inicial, la velocidad de cosido está ajustada a "Lento" (tortuga).





Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de ajuste de la velocidad de cosido





П S

#### Pantalla de ajuste de la velocidad de cosido



# 5

#### Ajuste de la velocidad de cosido

Cuando el cursor esté debajo del icono de la velocidad de cosido deseada, pulse la tecla Intro para ajustar la velocidad de cosido.

Si se pulsa la tecla de ajuste, la velocidad de cosido no se actualizará y la pantalla volverá a la pantalla de cosido.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de selección de parámetro.

\* Si se pulsa la tecla de ajuste, la velocidad de cosido no se actualizará y la pantalla volverá a la pantalla de cosido.

(Si verifica la velocidad de cosido ajustada actualmente y no desee cambiarla, puede volver a la pantalla de cosido pulsando la tecla de ajuste.)



Pantalla de selección de

#### Pantalla de guía de operación de bastidor



#### Pantalla de cosido



# 6

#### Finalización de la velocidad de cosido

Verifique el icono de la velocidad de cosido en la pantalla de selección de parámetro.

Aquí, asegúrese de que el icono [Rápido (conejo)] esté visualizado.

Si el icono está correcto, pulse la tecla de ajuste para concluir el ajuste de la velocidad de cosido.

Al pulsar la tecla de ajuste, la pantalla cambiará a la pantalla de guía de operación de bastidor.

#### Almacenamiento de la velocidad del cosido

Pulse la tecla Intro en la pantalla de guía de operación de bastidor para almacenar la velocidad de cosido que ha confirmado.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de cosido.

El bastidor puede desplazarse según la posición de cosido al inicio del cosido.



#### Asegúrese de que la pantalla de cosido esté visualizada y la máquina de coser esté lista para coser.

El icono de la velocidad de cosido no se visualiza en la pantalla de cosido.

Asegúrese de que la pantalla de cosido esté visualizada y la máquina de coser esté lista para coser..

### 10.7.8. Ajuste del contraste de la pantalla



Si se ajusta este ítem, el ajuste se reflejará en todos los patrones de cosido.

El ajuste se retiene, aunque se desconecte la corriente eléctrica.





El contraste de la pantalla es ajustable.

Se puede ajustar el contraste de la pantalla de "01" (bajo) a "20" (alto). En el ajuste inicial, el contraste de la pantalla está ajustado a "04".

En esta sección se explica el procedimiento para cambiar el contraste de la pantalla de "04" a "10".

#### Pantalla de cosido





Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de ajuste del contraste de la pantalla



# 7

#### Cambio a la pantalla de selección de parámetro

Pulse la tecla de ajuste en la pantalla de cosido.

La pantalla cambia a la pantalla de selección de parámetro al pulsar la tecla de ajuste.



#### Selección del contraste de la pantalla

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de selección de parámetro para posicionar el cursor debajo del icono de contraste de la pantalla.



#### Cambio a la pantalla de contraste de la pantalla

Cuando el cursor esté debajo del icono de contraste de la pantalla en la pantalla de selección de parámetro, pulse la tecla Intro.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de ajuste del contraste de la pantalla.



#### Introducción del contraste de la pantalla

Pulse la tecla de cursor en la pantalla de ajuste del contraste de la pantalla para cambiar el valor numérico visualizado en la pantalla al valor deseado.

El contraste de la pantalla no cambia durante el proceso de cambiar el valor numérico.

Detenga el cursor en el contraste deseado.

- \* En el ajuste inicial, el contraste de la pantalla está ajustado a "04".
- Aquí, ajuste el contraste de la pantalla a "10".

# Pantalla de ajuste del contraste de la pantalla



#### Pantalla de selección de parámetro



Pantalla de guía de operación de bastidor



#### Pantalla de cosido



# 5

#### SAjuste del contraste de la pantalla

En la pantalla de ajuste del contraste de la pantalla, asegúrese de que el valor deseado esté visualizado y pulse la tecla Intro para aplicar el valor del contraste de la pantalla.

Aquí, asegúrese de que el valor es "10".

- Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de selección de parámetro.
- \* Si se pulsa la tecla de ajuste, el valor no se actualizará y la pantalla volverá a la pantalla de cosido.
- (Si verifica el valor ajustado actualmente y no desee cambiarlo, puede volver a la pantalla de cosido pulsando la tecla de ajuste.)



#### Finalización del valor de contraste de la pantalla

Verifique el valor visualizado debajo del icono del contraste de la pantalla en la pantalla de selección de parámetro.

Aquí, asegúrese de que "10" esté visualizado.

Si el valor está correcto, pulse la tecla de ajuste para concluir el ajuste del contraste de la pantalla.

Al pulsar la tecla de ajuste, la pantalla cambiará a la pantalla de guía de operación de bastidor.



## Almacenamiento del valor de contraste de la pantalla

Pulse la tecla Intro en la pantalla de guía de operación de bastidor para almacenar el valor del contraste de la pantalla que ha confirmado.

Pulsar la tecla Intro cambia la pantalla a la pantalla de cosido.

El bastidor se desplaza según la posición de cosido al inicio del cosido.

#### Asegúrese de que la pantalla de cosido esté visualizada y la máquina de coser esté lista para coser.

El icono del contraste de la pantalla no se visualiza en la pantalla de cosido.

Asegúrese de que la pantalla de cosido esté visualizada y la máquina de coser esté lista para coser..

# 10.8. Cómo utilizar la placa de corrección de la diferencia de altura y la hoja antideslizante



Placa de corrección de la diferencia de altura



La placa de corrección de la diferencia de altura se utiliza al coser ojales en partes multicapa del material.

Por ejemplo, en el caso de coser ojales cerca de la tapeta frontal de una tela pesada, algunas veces el bastidor del prensatelas sujeta las partes multicapa en lugar de sujetar adecuadamente la periferia de los ojales.

Si se corta un trozo de cartón con el espesor deseado en la misma forma de la placa de corrección de la diferencia de altura, se puede hacer su propia placa de corrección.





Hoja antideslizante



Se puede colocar la hoja antideslizante en una tela deslizante, de modo que no deslice fácilmente.

También se puede cortar la hoja para ajustar su longitud según sea necesario.

## 10.9. Cuando el hilo de la aguja se rompe



C

Pantalla de durante pausa

П

●+Ŀ+

#### Detención de la operación

Pulse la tecla de inicio/parada para detener la operación de la máquina de coser.

La pantalla de durante cosido cambiará a la pantalla de durante pausa.



### Elevación de la aguja

Al detener la operación con la tecla de inicio/parada, la máquina de coser se detiene con su aguja bajada.

Gire el volante hacia usted para levantar la aguja.







# Desplazamiento de la posición de puntada hacia atrás al final de la costura terminada

Pulse la tecla de cursor ( ◀ ) para desplazar la posición de puntada hacia atrás al final de la costura terminada.





#### Sostenimiento del extremo del hilo con la mano

Como es difícil pasar el hilo por debajo del prensatelas intermedio, sostenga el hilo con la mano primero.



Gire el volante hacia usted para bajar la aguja.



Pantalla de durante pausa







Reinicio de la operación

Pulse la tecla de inicio/parada para reiniciar la operación de la máquina de coser.

La pantalla cambiará de la pantalla de durante pausa a la pantalla de durante cosido.

ð

Pausa de la máquina de coser después de coser tres o cuatro puntadas

Ponga la máquina de coser en marcha para coser tres o cuatro puntadas. Luego, pulse la tecla de inicio/parada para pausar la máquina de coser.



Corte del hilo de la aguja que ha sostenido

Recorta el hilo que has sujetado desde la base con unas tijeras.







#### Reinicio de la operación

Pulse la tecla de inicio/parada para reiniciar la operación de la máquina de coser.

## AVISO:

El cambio del hilo de la bobina (diferente del hilo de la aguja) no puede realizarse interrumpiendo el ojalado. Asegúrese de antemano que la cantidad de hilo de la bobina es suficiente para coser los ojales.







Levante el prensatelas.

### Desconexión de la corriente eléctrica de la máquina de coser y de la EB-1

Se puede mover el bastidor del prensatelas con la mano desconectando la corriente eléctrica de la EB-1.

### AVISO:

Desconecte la corriente eléctrica de la máquina de coser y de la EB-1. ("O")



Cuando el bastidor del prensatelas esté apoyado sobre la corredera de la base, mueva el bastidor del prensatelas a la derecha con la mano, de modo que no haya ninguna parte del bastidor del prensatelas en la placa de la corredera de la base.

Abra la corredera de la base y reemplace la bobina de acuerdo con el Manual de Instrucciones para la máquina de coser.



Después de ajustar la bobina, gire el volante hacia usted para mover la aguja a su extremo superior y, a continuación, baje el prensatelas.

Después de este procedimiento, siga el procedimiento que se describe en "10.1. Conexión a la toma de alimentación" p.19.

## 10.11. Bobinado de una bobina





Ø



ra

El controlador de pedal difiere según el modelo.



Después que la bobina esté completamente bobinada con el hilo, desconecte la corriente eléctrica de la máquina de coser ("O"). Luego, vuelva a insertar el enchufe de la EB-1 en la toma del controlador de pedal de la máquina de coser.

# 11. Tipos de ojalado

La máquina de coser puede coser ojales para botones con diámetros de 5 mm a 32 mm.

## 11.1.Explicación de los patrones

[Pantalla de selección de patrón 1]



No.	Forma	Nombre	Aplicación	
1	Visualización en el panel de operación	Ojal estándar rectan- gular	Ojal para telas y prendas en general. Es versátil y ampliamente aplicable a camisas de hombres, blusas, etc.	
2	Visualización en el panel de operación	Ojal longitudinal rec- tangular	Ojal para telas y prendas en general. Es versátil y ampliamente aplicable a ropas de trabajo, prendas para damas, productos de tricot, etc.	
3	Visualización en el panel de operación	Ojal rectangular con barra cónica	El ojal longitudinal rectangular y el ojal rectan- gular con barra cónica deben utilizarse respec- tivamente para las costuras adecuadas a cada diseño.	
4	Visualización en el panel de operación	Ojal lateral radial	El ojal radial se utiliza para los productos con materiales ligeros tales como blusas y prendas para niños.	
5	Visualización en el panel de operación	Ojal estándar radial	El ojal lateral radial y el ojal estándar radial de- ben utilizarse respectivamente para las costuras adecuadas a cada diseño.	•
[Pantalla de selección de patrón 2]



No.	Forma	Nombre	Aplicación	
6	Visualización en el panel de operación	Ojal longitudinal radial	El ojal radial se utiliza para los productos con materiales ligeros tales como blusas y prendas para niños.	
7	Visualización en el panel de operación	Ojal radial con barra cónica	El ojal longitudinal radial y el ojal radial con barra cónica deben utilizarse respectivamente para las costuras adecuadas a cada diseño.	
8	Visualización en el panel de operación	Ojal de ojalillo		
9	Visualización en el panel de operación	Ojal radial de ojalillo	<ul> <li>El ojal de ojalillo se utiliza para productos he- chos de materiales pesados tales como cha- quetas y chaquetones.</li> <li>El ojal de ojalillo, el ojal radial de ojalillo y el ojal longitudinal de ojalillo deben utilizarse respec-</li> </ul>	
10	Visualización en el panel de operación	Ojal longitudinal de ojalillo	tivamente para las costuras adecuadas a cada diseño.	

#### [Pantalla de selección de patrón 3]



No.	Forma	Nombre	Aplicación	
11	Visualización en el panel de operación	Ojal de ojalillo con barra cónica	El ojal de ojalillo con barra cónica se utiliza generalmente para jeans y ropas de trabajo. El ojal de ojalillo con barra cónica es un sistema de puntada que es más duradero para elabora- ciones y lavados extremadamente duros.	
12	Visualización en el panel de operación	Presillado	El presillado es un tipo de hilvanado de refuer- zo y se hace para reforzar la parte en la cual hay probabilidad de que la costura se deshaga. La durabilidad de la costura al final del cosido es insuficiente y hay una probabilidad que se deshaga si se aplica una fuerza. En este caso, se cose el presillado para reforzar la costura y evitar que se deshaga. Se utiliza generalmente al final del cosido de cremalleras y bordes de bolsillos, y en esquinas de bolsillos.	
13	0	Ojalillo	"Ojalillo" significa un "agujero pequeño" o "agu- jero de cordón", y refiérese al agujero pequeño	
14	*	Ojalillo	que se hace en cinturones, zapatos y ropas para pasar un cordón. El ojalillo hecho en una ropa se adorna con un accesorio metálico o un bordado. La finalidad original del ojalillo es pasar un cordón a través de él y también se utiliza como un adorno para ropas.	

### 11.2. Ajuste de parámetro por patrón

	Tipo de p	patrón						Valor inicial y r	ango de ajuste			
No.	Forma	Catego- ría de	Presi- Ilado		Tamaño del botón (diámetro)	Longitud de puntada	Ancho de zigzag	Ancho de cos- tura	Ángulo de rotación de patrón	Pespunte su- perpuesto (nú- mero de veces de pespunte)	Número de veces de hilvanado	Cambio de la velocidad de la máquina de coser
		pation			••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Û <b>ŧ</b> ── <b>₩</b>	₩	<u> </u>	ি ⊂= ८ ≕⊃ 0 <u>90</u> 180 270	Q. 1 <u>Q.</u> 2		<u>*</u> *
	Ojal estándar rectangular			Valor inicial	20mm	0.4mm	4.5mm	Mediano (0.5mm)	0(0 grados)	1 (Pespunte simple)	1 (Hilvanado simple)	Velocidad baja
1	Visualización en el panel de operación		Presilla- do	Rango de ajuste	5-32mm (Ancho de paso 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Ancho de paso 0.5)	Pequeño, me- diano, grande	0-270 grados (Ancho de paso 90)	Pespunte simple, Doble pes- punte	0 (cero) hilvanado, Hilvanado simple, Doble hilvanado	Velocidad baja, veloci- dad alta
	Ojal longitudinal rectangular			Valor inicial	20mm	0.4mm	4.5mm	Mediano (0.5mm)	0(0 grados)	1 (Pespunte simple)	1 (Hilvanado simple)	Velocidad baja
2	Visualización en el panel de operación	Ojal	Presilla- do longi- tudinal	Rango de ajuste	5-32mm (Ancho de paso 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Ancho de paso 0.5)	Pequeño, me- diano, grande	0-270 grados (Ancho de paso 90)	Pespunte simple, Doble pes- punte	0 (cero) hilvanado, Hilvanado simple, Doble hilvanado	Velocidad baja, veloci- dad alta
	Ojal rectangular con barra cónica	estándar	Presilla	Valor inicial	20mm	0.4mm	4.5mm	Mediano (0.5mm)	0(0 grados)	1 (Pespunte simple)	1 (Hilvanado simple)	Velocidad baja
3	Visualización en el panel de operación		do con barra cónica	Rango de ajuste	5-32mm (Ancho de paso 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Ancho de paso 0.5)	Pequeño, me- diano, grande	0-270 grados (Ancho de paso 90)	Pespunte simple, Doble pes- punte	0 (cero) hilvanado, Hilvanado simple, Doble hilvanado	Velocidad baja, veloci- dad alta
	Ojal lateral radial			Valor inicial	20mm	0.4mm	4.0mm	Mediano (0.7mm)	0(0 grados)	1 (Pespunte simple)	1 (Hilvanado simple)	Velocidad baja
4	Visualización en el panel de operación		Ojal radial	Rango de ajuste	5-32mm (Ancho de paso 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Ancho de paso 0.5)	Pequeño, me- diano, grande	0-270 grados (Ancho de paso 90)	Pespunte simple, Doble pes- punte	0 (cero) hilvanado, Hilvanado simple, Doble hilvanado	Velocidad baja, veloci- dad alta
	Ojal estándar radial			Valor inicial	20mm	0.4mm	4.0mm	Mediano (0.7mm)	0(0 grados)	1 (Pespunte simple)	1 (Hilvanado simple)	Velocidad baja
5	Visualización en el panel de operación		Ojal estándar radial	Rango de ajuste	5-32mm (Ancho de paso 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Ancho de paso 0.5)	Pequeño, me- diano, grande	0-270 grados (Ancho de paso 90)	Pespunte simple, Doble pes- punte	0 (cero) hilvanado, Hilvanado simple, Doble hilvanado	Velocidad baja, veloci- dad alta
	Ojal longitudinal radial			Valor inicial	20mm	0.4mm	4.0mm	Mediano (0.7mm)	0(0 grados)	1 (Pespunte simple)	1 (Hilvanado simple)	Velocidad baja
6	Visualización en el panel de operación	Ojal radial	Presilla- do longi- tudinal	Rango de ajuste	5-32mm (Ancho de paso 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Ancho de paso 0.5)	Pequeño, me- diano, grande	0-270 grados (Ancho de paso 90)	Pespunte simple, Doble pes- punte	0 (cero) hilvanado, Hilvanado simple, Doble hilvanado	Velocidad baja, veloci- dad alta
	Ojal radial con barra cónica		Presilla	Valor inicial	20mm	0.4mm	4.0mm	Mediano (0.7mm)	0(0 grados)	1 (Pespunte simple)	1 (Hilvanado simple)	Velocidad baja
7	Visualización en el panel de operación		do con barra cónica	Rango de ajuste	5-32mm (Ancho de paso 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Ancho de paso 0.5)	Pequeño, me- diano, grande	0-270 grados (Ancho de paso 90)	Pespunte simple, Doble pes- punte	0 (cero) hilvanado, Hilvanado simple, Doble hilvanado	Velocidad baja, veloci- dad alta

	Tipo de	patrón						Valor inicial y	ango de ajuste			
Nc	. Forma	Catego- ría de patrón	Presi- Ilado inferior		Tamaño del botón (diámetro)	Longitud de puntada	Ancho de zigzag	Ancho de cos- tura	Ángulo de rotación de patrón	Pespunte su- perpuesto (nú- mero de veces de pespunte)	Número de veces de hilvanado	Cambio de la velocidad de la máquina de coser
					•+	[] <b>≵ ── ← 110</b> mm	₩	<u> </u>	유 C= 분 =0 0 <u>90</u> 180 270			<u>*</u> *
	Ojal de ojalillo			Valor inicial	20mm	0.4mm	6.5mm	Mediano (0.5mm)	0 (0 grados)	1 (Pespunte simple)	1 (Hilvanado simple)	Velocidad baja
8	Visualización en el panel de operación		Presilla- do	Rango de ajuste	5-32mm (Ancho de paso 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	6.0-7.0mm (Ancho de paso 0.5)	Pequeño, me- diano, grande	0-270 grados (Ancho de paso 90)	Pespunte simple, Doble pes- punte	0 (cero) hilvanado, Hilvanado simple, Doble hilvanado	Velocidad baja, veloci- dad alta
	Ojal radial de ojalillo			Valor inicial	20mm	0.4mm	6.5mm	Mediano (0.5mm)	0(0 grados)	1 (Pespunte simple)	1 (Hilvanado simple)	Velocidad baja
9	Visualización en el panel de operación	Ojal de	Ojal radial	Rango de ajuste	5-32mm (Ancho de paso 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	6.0-7.0mm (Ancho de paso 0.5)	Pequeño, me- diano, grande	0-270 grados (Ancho de paso 90)	Pespunte simple, Doble pes- punte	0 (cero) hilvanado, Hilvanado simple, Doble hilvanado	Velocidad baja, veloci- dad alta
	Ojal longitudinal de ojalillo	ojalillo		Valor inicial	20mm	0.4mm	6.5mm	Mediano (0.5mm)	0(0 grados)	1 (Pespunte simple)	1 (Hilvanado simple)	Velocidad baja
10	Visualización en el panel de operación		Presilla- do longi- tudinal	Rango de ajuste	5-32mm (Ancho de paso 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	6.0-7.0mm (Ancho de paso 0.5)	Pequeño, me- diano, grande	0-270 grados (Ancho de paso 90)	Pespunte simple, Doble pes- punte	0 (cero) hilvanado, Hilvanado simple, Doble hilvanado	Velocidad baja, veloci- dad alta
	Ojal de ojalillo con barra cónica		Procillo	Valor inicial	20mm	0.4mm	6.5mm	Mediano (0.5mm)	0(0 grados)	1 (Pespunte simple)	1 (Hilvanado simple)	Velocidad baja
11	Visualización en el panel de operación		do con barra cónica	Rango de ajuste	5-32mm (Ancho de paso 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	6.0-7.0mm (Ancho de paso 0.5)	Pequeño, me- diano, grande	0-270 grados (Ancho de paso 90)	Pespunte simple, Doble pes- punte	0 (cero) hilvanado, Hilvanado simple, Doble hilvanado	Velocidad baja, veloci- dad alta
	Presillado			Valor inicial	20mm	0.4mm	2.5mm	-	0(0 grados)	1 (Pespunte simple)	1 (Hilvanado simple)	Velocidad baja
12	Visualización en el panel de operación	Presilla- do	-	Rango de ajuste	5-32mm (Ancho de paso 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	2.5-4.5mm (Ancho de paso 0.5)	-	0-270 grados (Ancho de paso 90)	Pespunte simple, Doble pes- punte	0 (cero) hilvanado, Hilvanado simple, Doble hilvanado	Velocidad baja, veloci- dad alta
				Valor inicial	-	-	7.0mm	-	-	1 (Pespunte simple)	-	Velocidad baja
13	0	Oislille	-	Rango de ajuste	-		5.0-7.0mm (Ancho de paso 1.0)	-	-	Pespunte simple, Doble pes- punte	-	Velocidad baja, veloci- dad alta
		Ojalillo		Valor inicial	-	-	7.0mm	-	-	1 (Pespunte simple)	-	Velocidad baja
14	*		-	Rango de ajuste	-		5.0-7.0mm (Ancho de paso 1.0)	-	-	Pespunte simple, Doble pes- punte	-	Velocidad baja, veloci- dad alta

Relación entre ancho de zigzag de ojalillo (diámetro externo) y tamaño de agujero (diámetro interno)

Diámetro externo	Diámetro interno	
5	2.3	
6	2.7	
7	3.2	Unidad : mm

### 12. Tensión del hilo y materiales

### 12.1. Ajuste de la tensión del hilo

#### AVISO:

Asegúrese de desconectar la corriente eléctrica de la EB-1 antes de retirar la caja de la bobina. ("O")



 \* El portabobina es una pieza exclusiva de JUKI.
 Cuando vaya a comprar esta pieza, sírvase consultar a los distribuidores de JUKI.



El hilo de la aguja está ligeramente visible



Cuando se tira del hilo de la bobina al lado derecho del material



El hilo de la aguja aparece excesivamente en el revés del material

#### Modo de ajustar el portabobina

Como una guía, ajuste la tensión del hilo de la caja de la bobina de modo que la caja de la bobina (hilo: Hilo hilado de poliéster No. 60) caiga gradualmente al sostener el hilo sacado de la bobina con los dedos y agitarlo ligeramente como se muestra en la figura.

\* Ajuste la tensión del hilo de aguja en conformidad con la tensión del hilo de bobina.

#### Tensión apropiada del hilo

Normalmente, se obtiene la tensión correcta del hilo cuando el hilo de la aguja está ligeramente visible en el revés del material.

Como la tensión del hilo varía según el tipo de material y el espesor del hilo, ajústela de manera adecuada.

----- Hilo de aguja ---- Hilo de bobina

#### Cuando la tensión del hilo de la aguja está alta

Cambie el valor numérico de la marca en la escala de la perilla de regulación de tensión hacia un valor menor para ajustar la tensión del hilo de la aguja.



#### Cuando la tensión del hilo de la aguja está baja

Cambie el valor numérico de la marca en la escala de la perilla de regulación de tensión hacia un valor mayor para ajustar la tensión del hilo de la aguja.

Perilla de ajuste de tensión del hilo



Aumenta la tensión del hilo de bobina.

#### 12.2. Materiales, agujas e hilos

	Material	Hilo	Aguja (HAx1)	
Materiales livianos	Nylón Cupro Georgette	Hilo sintético #80 - #90	No. 9 - 11	
	Tricot Suave	Hilo sintético #80 - #90		
	Tela anccha Guinga	Hilo de algodón  #60 - #80 Hilo sintético    #60 - #80		
Materiales de peso mediano	Tejido de punto (jersey) liviano Teja sintética	Hilo sintético #50 - #60	No. 11 - 14	
	Flanela Lana	Hilo sintético   #50 - #60 Hilo de seda   #50		
Matarialas pasadas	Denim	Hilo sintético #30 - #50 Hilo de algodón #30 - #50	No. 14 16	
materiales pesados	Tweed	Hilo sintético #50 Hilo de seda #50	110. 14 - 10	

#### 12.3. Materiales

Asegúrese de aplicar un entreforro a la parte del material a la cual desee coser ojales.



El espesor máximo del material que se puede sujetar con el bastidor del prensatelas es 7,5 mm.

Evite que el ojal se extienda más allá de la parte de margen de costura.

Si la parte multicapa se vuelve grande, como se muestra en la figura de arriba, utilice la placa de corrección de la diferencia de altura.

Consulte la página 43 para la placa de corrección de la diferencia de altura.

### 13. Dibujo de transición de pantallas



#### [Árbol de menú]



### 14. Causas de errores y medidas correctivas

Códi- go de error	Visualización en el panel de operación	Problemas	Causa posible	Medida correctiva
		La posición de la aguja o del pren-	<ul> <li>La aguja no está en su posición superior.</li> </ul>	<ul> <li>Gire el volante para mover la aguja a su posición superior.</li> </ul>
		satelas no está correcta.	<ul> <li>El prensatelas no está en su posición inferior.</li> </ul>	• Baje el prensatelas.
E01			<ul> <li>La unidad del prensatelas no está instalada.</li> </ul>	<ul> <li>Desconecte la corriente eléctri- ca de la máquina de coser y de la EB-1. Luego, instale la unidad del prensatelas.</li> </ul>
				* Consulte el distribuidor si no se puede reponer el error.
		La máquina de coser no funciona.	<ul> <li>La corriente eléctrica de la máquina de coser está desco- nectada.</li> </ul>	<ul> <li>Conecte la corriente eléctrica de la máquina de coser.</li> </ul>
E02	▲E02 💁 🖣		<ul> <li>El enchufe de la EB-1 no está insertado en la máquina de coser.</li> </ul>	<ul> <li>Inserte el enchufe de la EB-1 en la máquina de coser.</li> </ul>
			<ul> <li>El dedo de posicionamiento del soporte de la caja de la bobina está en el estado presionado.</li> </ul>	<ul> <li>Vuelva el dedo de posiciona- miento del soporte de la caja de la bobina hacia usted.</li> </ul>
E02	<b>К</b> ЕОЗ <b>С С</b>	La cantidad de desplazamiento	<ul> <li>La posición de desplazamiento del eje X está fuera del rango</li> </ul>	<ul> <li>Vuelva a conectar la corriente eléctrica de la EB-1.</li> </ul>
E03		del eje X excede el límite.	permisible.	* Si este error ocurre con frecuen- cia, consulte el distribuidor.
E04		La cantidad de desplazamiento	<ul> <li>La posición de desplazamiento del eje Y está fuera del rango</li> </ul>	<ul> <li>Vuelva a conectar la corriente eléctrica de la EB-1.</li> </ul>
E04		del eje Y excede el límite.	permisible.	* Si este error ocurre con frecuen- cia, consulte el distribuidor.
		La velocidad de la máquina de coser está baja.	<ul> <li>El controlador de velocidad de la máquina de coser está ajus- tado a "Bajo".</li> </ul>	<ul> <li>Ajuste el controlador de veloci- dad de la máquina de coser a "Rápido".</li> </ul>
E05	🚹 E05 条 🖌 🐳		<ul> <li>La máquina de coser no gira con suavidad.</li> </ul>	<ul> <li>Si la rotación de la máquina de coser está pesada, realice la medida correctiva apropiada si- guiendo las instrucciones dadas en el Manual de Instrucciones.</li> </ul>
				Una vez concluido el procedimien- to correctivo, vuelva a conectar la corriente eléctrica de la EB-1.
E06	£06 <b>♀</b> , ~	La parte del mate- rial a ser cosida es gruesa.	<ul> <li>La velocidad de la máquina de coser está baja.</li> </ul>	<ul> <li>Ajuste el espesor de la parte del material a ser cosida a 5 mm o menos. Luego, realice el trabajo de cosido desde el comienzo.</li> </ul>
		El hilo no se corta automáticamente.	<ul> <li>El dedo de posicionamiento del soporte de la caja de la bobina está en el estado presionado.</li> </ul>	<ul> <li>Vuelva el dedo de posiciona- miento del soporte de la caja de la bobina hacia usted.</li> </ul>
E07	<u>€07</u> <b>€07 €67</b>		<ul> <li>Error de comunicación</li> </ul>	<ul> <li>Pulse el interruptor de corte de hilo automático de la máquina de coser o corte el hilo con tije- ras. Luego, realice el trabajo de cosido desde el comienzo.</li> </ul>
			<ul> <li>La corriente eléctrica de la máquina de coser está desco- nectada.</li> </ul>	<ul> <li>Conecte la corriente eléctrica de la máquina de coser.</li> </ul>

### 15. Problemas y Medidas Correctivas

Si se presentan dificultades en el cosido, consulte sin falta las instrucciones para cerciorarse de que las ha entendido correctamente.

Si se presenta algún problema, le ayudarán a resolverlos leyendo las precauciones que damos a continuación.

Problemas	Causas	Medida correctiva	Pági- na
Inoperante	1. Ha ocurrido un error.	<ul> <li>Realice la medida correctiva de acuerdo con el código de error.</li> </ul>	57
La aguja se rompe o entra en contacto con	<ol> <li>Cuando el pasador de posicionamiento del cuerpo principal no está insertado en el agujero en la máquina de coser</li> </ol>	<ul> <li>Inserte el pasador de posicionamiento en el agujero en la máquina de coser.</li> </ul>	13
el bastidor del prensatelas.	2. Cuando el cuerpo principal no está fijado a la máquina de coser con el tornillo	<ul> <li>Fije el cuerpo principal a la máquina de coser con el "tornillo de fijación del cuerpo principal".</li> </ul>	14
	<ol> <li>La aguja está doblada o se ha colocado inco- rrectamente.</li> </ol>	<ul> <li>Retire la unidad del prensatelas, cambie la aguja por una apropiada y vuelva a instalar- la correctamente.</li> </ul>	18
	<ol> <li>Cuando la aguja golpea el agujero de aguja en la placa de fijación</li> </ol>	<ul> <li>Retire la unidad del prensatelas, cambie la aguja por una apropiada y vuelva a instalar- la correctamente.</li> </ul>	18
	5. Cuando se conecta la corriente eléctrica y se pulsa la tecla Intro sin retirar el material de antemano	<ul> <li>Retire el material. Vuelva a conectar la co- rriente eléctrica y pulse la tecla Intro.</li> </ul>	19
	<ul><li>6. Cuando la presión del prensatelas no está ajustada a "Normal"</li></ul>	• Ajuste la presión del prensatelas a "Normal".	11
No se puede mover el basti-	1. Cuando la corriente eléctrica no está desco- necta	<ul> <li>Desconecte la corriente eléctrica.</li> </ul>	46
dor con la mano	<ol> <li>Cuando se mueve la aguja a cualquier ubi- cación que no sea la sección de abertura en forma de L del bastidor del prensatelas</li> <li>Cuando la aguja no está elevada</li> </ol>	<ul> <li>Se puede mover la aguja dentro de la sección de abertura en forma de L del bastidor del prensatelas.</li> <li>Gire el volante hacia usted para levantar la aguja.</li> </ul>	46
La forma de ojal no está estable.	<ol> <li>Cuando el material no está sujetado ade- cuadamente</li> <li>Cuando el material es pesado</li> </ol>	<ul> <li>Utilice la placa de corrección de la diferencia de altura o la hoja antideslizante.</li> <li>Apoye el material para proteger el bastidor</li> </ul>	43 -
		del prensatelas de recibir el peso del mate- rial.	
	<ol> <li>Cuando el material se atrapa en la mesa, etc.</li> </ol>	<ul> <li>Sostenga el material con la mano para evitar que se atrape.</li> </ul>	-
	<ol> <li>Cuando el bastidor del prensatelas no está bajado</li> </ol>	<ul> <li>Baje el bastidor del prensatelas.</li> </ul>	24
Se producen puntadas irre-	1. El método de alimentación no está ajustado para alimentación por caída.	<ul> <li>Ajuste el método de alimentación a la ali- mentación por caída.</li> </ul>	11
gulares.	2. Cuando el material no está sujetado ade- cuadamente	• Utilice la placa de corrección de la diferen- cia de altura o la hoja antideslizante.	43
Se produce fruncido.	1. La tensión del hilo de aguja no está balan- ceada con la del hilo de bobina.	Equilibre las tensiones.	53
	2. Cuando no es propia la combinación de aguia e hilo.	<ul> <li>Corrija debidamente la combinación de agu- ia e hilo.</li> </ul>	54
	3. Cuando la aguja está excesivamente gruesa en relación con el material	• Retire la unidad del prensatelas y reemplace la aguja por una que corresponda al mate- rial.	54
	4. Cuando falta tensión o rigidez al material	Aplique un entreforro al material.	54

Problemas	Causas	Medida correctiva	Pági- na
Salto de punta- das	<ol> <li>La aguja está doblada o la aguja está roma.</li> <li>La aguja no está bien colocada en la barra de agujas.</li> </ol>	<ul> <li>Retire la unidad del prensatelas y reemplace la aguja por una apropiada.</li> <li>Retire la unidad del prensatelas, cambie la aguja por una apropiada y vuelva a instalar- la correctamente.</li> </ul>	18 18
Se de el hilo de aguja	<ol> <li>Cuando el cabezal de la máquina no está enhebrado correctamente</li> </ol>	<ul> <li>Corrija el enhebrado del cabezal de la má- quina.</li> </ul>	17
	<ol> <li>Cuando la tensión del hilo de la aguja está débil</li> </ol>	<ul> <li>Ajuste la tensión del hilo de la aguja ade- cuadamente.</li> </ul>	53
	3. La aguja está doblada o la punta de la aguja está roma.	• Retire la unidad del prensatelas y reemplace la aguja por una apropiada.	18
	<ol> <li>Cuando no es propia la combinación de aguja e hilo.</li> </ol>	<ul> <li>Corrija debidamente la combinación de aguja e hilo.</li> </ul>	54
	5. Cuando el hilo no es lo suficiente fuerte	<ul> <li>Reemplace por un hilo más fuerte tal como un hilo sintético.</li> </ul>	54
El hilo de bobi- na	<ol> <li>Cuando la tensión del hilo de la bobina está fuerte</li> </ol>	<ul> <li>Disminuya la tensión del hilo de la bobina.</li> </ul>	53
	2. La fricción del muelle del portabobina ha pro- ducido desgaste de cansal.	<ul> <li>Reemplace el portabobina.</li> </ul>	11
	<ol> <li>Cuando el agujero de aguja en la placa de fijación está dañado</li> </ol>	<ul> <li>Consulte el distribuidor.</li> </ul>	-
El comporta- miento de las puntadas es malo	1. La tensión del hilo de aguja no está balan- ceada con la del hilo de bobina.	<ul> <li>Ajuste la tensión del hilo de la bobina ade- cuadamente. Luego, ajuste la tensión del hilo de la aguja según la tensión del hilo de la bobina.</li> </ul>	53
Se forma un grumo de hilo en la sección de hilvanado de refuerzo.	1. Cuando el hilo no es delgado	<ul> <li>Cambie el hilo por un hilo más delgado.</li> </ul>	54
Se produce fruncido de puntadas.	1. En el caso de un material grueso o pesado tal como tela de vaquero	<ul> <li>Aumente la longitud de la puntada (a 0,8 mm o más).</li> </ul>	27

# "NOTES DE SECURITE IMPORTANTES"

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions élémentaires doivent toujours être suivies, comme celles-ci. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet équipement.

### **"DANGER** Pour réduire le risque d'électrocution:"

- 1. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance une fois branché.
- 2. Toujours débrancher cet appareil du secteur immédiatement après utilisation et avant de le nettoyer.

# **"ATTENTION** Pour les risques de brûlure, électrocutions et de blessures:"

- 1. Ne pas prendre la machine domestique pour un jouet. La plus grande prudence est de mise quand la machine est utilisée par des enfants ou quand elle se trouve à leur proximité. Cette machine à coudre peut être utilisée par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par les personnes avant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou le manque d'expérience et de connaissances seulement si elles ont été formées et ont reçues les instructions concernant l'utilisation de la machine à coudre de manière sûre et comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec la machine à coudre. Le nettoyage et l'entretien ne doit pas être fait par des enfants sans surveillance.
- 2. N'utiliser cet appareil que dans le cadre de ses fonctions, mentionnées dans le présent manuel. N'utiliser que les piéces fournies ou recommandées par le fabricant dans ce manuel.
- 3. Ne pas utiliser cet appareil si une de ses prises ou cordons est endommagée, ou s'il ne fonctionne pas correctement. S'il est tombé, a été endommagé, tombé dans l'eau, retournez l'appareil auprès de votre revendeur le plus proche pour une réparation, ou une vérification technique ou électrique.
- 4. Si le cordon d'alimentation de cet équipement est endommagé, il doit être remplacé par un cordon adapté, fourni par votre revendeur ou le centre de service agréé le plus proche.
- 5. Eloigner vos doigts des pièces mobiles de la machine. Faites particulièrement attention aux mouvements de l'aiquille.
- 6. Toujours utiliser la plaque aiguille appropriée. Un plaque non appropriée peut faire casser l'aiguille.
- 7. Ne pas utiliser d'aiquilles courbes.
- 8. Ne pas tirer ou pousser le tissu lorsque vous cousez., cela pourrait abîmer, voire casser l'aiguille.
- 9. Éteignez la machine à coudre et cet équipement en les réglant sur "O" lorsque vous effectuez des réglages dans la zone de l'aiguille, comme enfiler le fil dans l'aiguille, changer d'aiguille, enfiler le fil de cannette ou changer de pied presseur.
- 10. Débranchez toujours votre machine lorsque vous ôtez le capot, lorsque vous la nettovez, ou pour tout autre manipulation mentionnée dans le manuel d'instruction.
- 11. Ne jamais laisser d'objet entrer dans les ouvertures de la machine.
- 12. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- 13. Ne pas utiliser lorsqu'un aérosol a été pulvérisé, ou lorsque de l'oxygène a été administré.
- 14. Avant de débrancher la machine, mettre l'interrupteur en position éteint ("O").
- 15. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tenir la prise, pas le cordon.
- 16. En cas de non-utilisation, l'appareil doit, en principe, être séparé du réseau en retirant la prise.
- 17. Si le cordon d'alimentation et d'adaptateur secteur de cet équipement sont endommagés, ils doivent être remplacés par un cordon adapté, fourni par votre revendeur ou le centre de service agréé le plus proche.
- 18. L'adaptateur secteur fourni avec cet équipement est muni d'une double isolation. N'employer que des pièces de rechange originales. Se reporter aux indication pour la remise en état des produits à isolation double.

# "ENTRETIEN DES PRODUITS A DOUBLE ISOLATION"

Un produit à double isolation est équipé de deux isolations au lieu d'une mise à la terre. La mise à la terre n'est pas prévue sur un produit à double isolation et ne devrait donc pas être employée. L'entretien d'un produit à double isolation qui exige de grands soins et des connaissances poussées sur le système, doit donc être réalisé seulement par du personnel qualifié. N'employer que des pièces de rechange originales pour l'entretien et la réparation. Un produit à double isolation est désigné de la manière suivante: "Isolation double" ou "A double isolement".

Le symbole peut également caractériser un tel produit.

### **"PRIERE DE CONSERVER SOIGNEUSEMENT LES PRES-CRIPTIONS DE SECURITE**"

Cet équipement est réservé à un usage domestique."

Nous vous remercions d'avoir acheté un équipement JUKI pour votre machine à coudre. Avant utilisation, lisez attentivement les consignes de sécurité au chapitre "Pour utiliser l'équipement en toute sécurité" du manuel d'instructions afin de bien comprendre les fonctions et les procédures d'utilisation de l'équipement et d'optimiser sa durée de vie.

Après avoir lu le Manuel d'instructions, veillez à le conserver, avec la garantie, de façon à pouvoir le consulter en tout temps.

La garantie ne s'applique pas aux pannes survenant en dehors des conditions normales d'utilisation (qui pourraient se produire si l'utilisateur de la machine à coudre ne suit pas le mode d'emploi de cet équipement ou n'observe pas les précautions indiquées sur les étiquettes attachées à la machine). Elle ne s'applique pas non plus aux consommables. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le document relatif à la garantie.

### Pour utiliser l'équipement en toute sécurité

Les indications et les pictogrammes expliqués dans le mode d'emploi et visibles sur l'équipement servent à garantir une utilisation de l'équipement sans danger et à prévenir le risque de blessure pour l'utilisateur et les autres personnes.

Les symboles de mise en garde sont utilisés aux diverses fins décrites ci-dessous.

Indique qu'il existe un risque de décès ou de blessure grave si cette marque est ignorée et que la machine à coudre n'est pas utilisée correctement.
Indique qu'une opération sur la machine peut causer des bles- sures et/ou des dégâts matériels si cette marque est ignorée et que la machine à coudre n'est pas utilisée correctement.

La signification des icônes est telle que décrite ci-dessous.

$\underline{\land}$	Mise en garde contre un danger non spécifié	Risque de choc élec- trique	Risque d'incendie		Risque de blessure aux mains, etc.
$\bigcirc$	Interdiction non spéci- fiée	Démontage/ modification interdit	Ne pas mettre les doigts sous l'aiguille	0	Comporte- ment géné- ralement requis
	Débrancher la fiche d'alimenta- tion				



Scannez le code QR pour accéder à des tutoriels vidéo.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLY0cKTfgy6Qw5X1n4AHN3GxWJNqP\_a6FP

### 

Pour votre combinaison de tissu, de fil et d'aiguille en particulier, reportez-vous au tableau d'explication dans "Remplacement de l'aiguille" pour cet équipement.

Si l'aiguille ou le fil n'est bien adapté au tissu, comme dans le cas d'un tissu très lourd (p. ex. du jean) cousu avec une aiguille mince (n° 11 ou supérieure), l'aiguille risquera de se casser et de causer une blessure.

### Autres précautions à prendre

 Ne placez pas l'équipement dans un endroit humide ou exposé à la lumière directe du soleil.
 Ne nettoyez pas l'équipement avec un produit solvant, un diluant par exemple.
 Lorsque l'équipement est sale, versez une petite quantité de détergent neutre sur un chiffon doux et nettoyez-le avec précaution.

L'équipement ne peut surchauffer car il renferme des composants électroniques à semi-conducteurs et des circuits électroniques précis.



\* L'équipement peut fonctionner normalement lorsque la température ambiante est comprise entre 5 et 40 °C. N'utilisez pas l'équipement dans un endroit humide ou exposé à la lumière directe du soleil, ou à proximité de la flamme d'une cuisinière ou d'une bougie, par exemple. La température à l'intérieur de l'équipement pourrait augmenter et le revêtement du cordon d'alimentation pourrait fondre, provoquant un incendie ou une électrocution.

Si l'une des anomalies suivantes est détectée, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et faites-le inspecter, réparer ou ajuster par votre revendeur JUKI.

- De la fumée s'échappe de la machine.
- La machine ne fonctionne pas correctement.
- La machine a été endommagée par une chute.
- La machine a été mouillée.
- Le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou détériorés.
- Vous détectez une odeur ou un bruit inhabituel.
- Un corps étranger a pénétré dans la machine.



## TABLES DES MATIÈRES

1. Modèles sur lesquels l'EB-1	peut-être installé5
2. Déballage et stockage	6
2.1. Comment déballer l'app	areil6
2.2. Comment stocker l'EB-1	dans sa boîte6
3. Pièces principales	7
4. Accessoires	8
5. Fonctions des touches de co	ommande9
6. Préparation de la machine à	coudre10
6.1. Retrait du pied presseur	r 10
6.2. Préparation du fil de car	nette11
6.3. Réglage avant l'installat	ion11
7. Installation du corps principa	ıl12
7.1. Alignement des extrémi et du cadre du pied pres	tés de la plaque de fixation seur12
<ul><li>7.1. Alignement des extrémi et du cadre du pied pres</li><li>7.2. Comment installer le co</li></ul>	tés de la plaque de fixation seur12 rps principal12
<ul><li>7.1. Alignement des extrémi et du cadre du pied pres</li><li>7.2. Comment installer le co</li><li>7.2.1. Insertion de la tig</li></ul>	tés de la plaque de fixation seur12 rps principal12 e de positionnement13
<ul> <li>7.1. Alignement des extrémi et du cadre du pied pres</li> <li>7.2. Comment installer le co</li> <li>7.2.1. Insertion de la tig</li> <li>7.2.2. Serrage de la vis</li> </ul>	tés de la plaque de fixation seur12 rps principal12 e de positionnement13 de fixation14
<ul> <li>7.1. Alignement des extrémi et du cadre du pied pres</li> <li>7.2. Comment installer le co</li> <li>7.2.1. Insertion de la tig</li> <li>7.2.2. Serrage de la vis</li> <li>7.3. Installation du pied pres</li> </ul>	tés de la plaque de fixation seur12 rps principal12 e de positionnement13 de fixation14 seur15
<ul> <li>7.1. Alignement des extrémi et du cadre du pied pres</li> <li>7.2. Comment installer le co</li> <li>7.2.1. Insertion de la tig</li> <li>7.2.2. Serrage de la vis</li> <li>7.3. Installation du pied pres</li> <li>7.4. Fixation des câbles</li> </ul>	tés de la plaque de fixation seur12 rps principal12 e de positionnement13 de fixation14 seur15 
<ul> <li>7.1. Alignement des extrémi et du cadre du pied pres</li> <li>7.2. Comment installer le co</li> <li>7.2.1. Insertion de la tig</li> <li>7.2.2. Serrage de la vis</li> <li>7.3. Installation du pied pres</li> <li>7.4. Fixation des câbles</li> <li>8. Enfilage de la machine</li> </ul>	tés de la plaque de fixation seur12 rps principal12 e de positionnement13 de fixation14 seur15 
<ul> <li>7.1. Alignement des extrémi et du cadre du pied pres</li> <li>7.2. Comment installer le co</li> <li>7.2.1. Insertion de la tig</li> <li>7.2.2. Serrage de la vis</li> <li>7.3. Installation du pied pres</li> <li>7.4. Fixation des câbles</li> <li>8. Enfilage de la machine</li> <li>9. Remplacement de l'aiguille</li> </ul>	tés de la plaque de fixation seur12 rps principal12 e de positionnement13 de fixation14 seur15 
<ul> <li>7.1. Alignement des extrémi et du cadre du pied pres</li> <li>7.2. Comment installer le co</li> <li>7.2.1. Insertion de la tig</li> <li>7.2.2. Serrage de la vis</li> <li>7.3. Installation du pied pres</li> <li>7.4. Fixation des câbles</li> <li>8. Enfilage de la machine</li> <li>9. Remplacement de l'aiguille</li> <li>9.1. Retrait du pied presseur.</li> </ul>	tés de la plaque de fixation seur12 rps principal12 e de positionnement13 de fixation14 seur15 
<ul> <li>7.1. Alignement des extrémi et du cadre du pied pres</li> <li>7.2. Comment installer le co</li> <li>7.2.1. Insertion de la tig</li> <li>7.2.2. Serrage de la vis</li> <li>7.3. Installation du pied pres</li> <li>7.4. Fixation des câbles</li> <li>8. Enfilage de la machine</li> <li>9. Remplacement de l'aiguille</li> <li>9.1. Retrait du pied presseur.</li> <li>9.2. Remplacement de l'aiguil</li> </ul>	tés de la plaque de fixation seur12 rps principal12 e de positionnement13 de fixation

10. Procédure d'exploitation19				
10.1. Commencez par allumer la machine à coudre 19				
10.2. Sélection d'un motif2				
10.3. Réglage de la taille de la boutonnière				
10.4. Réglage du fil d'aiguille2				
10.5. Essai de couture24				
10.6. Ouverture des boutonnières				
10.7. Modifier				
10.7.1. <b>①</b> ‡ Réglage de la longueur du point27 0.4				
10.7.2. 🚔 Réglage de la largeur du zigzag29 4.5				
10.7.3. Tréglage de la largeur du couteau31				
10.7.4. Réglage des angles de rotation				
10.7.5. Réglage de la couture superposée35				
10.7.6. Réglage du faufilage <b>1</b>				
10.7.7. Réglage de la vitesse de couture				
10.7.8. Réglage du contraste de l'écran D41				
10.8. Utilisation de la plaque de correction de la différence				
de hauteur et de la feuille antidérapante43				
10.9. Lorsque le fil d'aiguille casse				
10.10. Remplacement du fil de canette				
10.11. Bobinage d'une canette47				
11. Type de boutonnière				
11.1. Explication des motifs48				
11.2. Réglage des paramètres motif par motif51				
12. Tension du fil et tissus53				
12.1. Réglage de la tension du fil53				
12.2. Tissus, aiguilles et fils54				
12.3. Tissus 54				
13. Schéma de navigation entre les écrans55				
14. Causes des erreurs et mesures de correction57				
15. Problèmes et remèdes58				

### 1. Modèles sur lesquels l'EB-1 peut-être installé

Les modèles de machines à coudre sur lesquels l'EB-1 peut être installé se limitent aux "machines à coudre de la série TL équipées d'un coupe-fil automatique". Avant d'installer l'équipement, vérifiez que votre machine figure dans le tableau ci-dessous.

Modèles applicables aux boutonnières	
TL-15	
TL-18QVP	
TL2000QI	
TL-2010Q	
TL-2020_PE	
TL-2200QVP_MINI	

Liste mise à jour en juin 2023

Pour plus d'informations, voir le site Internet de JUKI.



https://www.juki.co.jp/household\_en/ products/list/semipro/eb1.html

### 2. Déballage et stockage



#### AVERTISSEMENT:

Pour stocker l'EB-1, utilisez la boîte dans laquelle vous l'avez reçu.

Manipulez la boîte avec précaution.

#### 2.1. Comment déballer l'appareil

Sortez l'EB-1 de la boîte comme indiqué sur la figure.

Vous devez soulever l'EB-1 par son corps principal et non par la plaque de fixation.



#### AVERTISSEMENT:

Si vous soulevez l'EB-1 par la plaque de fixation, vous risquez de casser ou de déformer l'équipement. La tige de positionnement sur le côté arrière du corps principal peut aussi être facilement endommagée. Placez l'EB-1 sur une table et protégez-le bien des chocs contre la table si nécessaire.



#### 2.2. Comment stocker l'EB-1 dans sa boîte

Pour stocker l'EB-1 dans sa boîte, suivez la procédure de déballage en sens inverse.

Pour ranger facilement l'équipement dans la boîte, ouvrez celle-ci dans le sens de la flèche, comme indiqué sur la figure ci-dessous.





### 3. Pièces principales



### 4. Accessoires



### 5. Fonctions des touches de commande



Mesure du bouton : Pour mesurer la taille du bouton.

Placez le bouton que vous souhaitez faire passer dans la boutonnière dans le coin inférieur gauche de la mesure du bouton et lisez la graduation pour vérifier la taille du bouton.

No.	Touche	Fonction et utilisation	Fonction et utilisation pendant l'arrêt temporaire
0	$(\uparrow)$	Touche Marche/Arrêt Appuyez sur cette touche pour démarrer la couture ou pour l'arrêter temporairement.	Pour redémarrer la couture Utilisez cette touche pour redémarrer la couture.
0	Set 🏚	Touche Configurer Utilisez cette touche pour sélectionner une valeur pour le paramètre à définir.	
8		Touche Motif Utilisez cette touche pour sélectionner un type de motif.	Pour arrêter la couture Utilisez cette touche pour couper automatiquement le fil et amener la machine à coudre en position de départ de la couture.
4		Touche Curseur ( ◀ ) Appuyez sur cette touche pour sélectionner un paramètre (vers la gauche) et pour le défi- nir (-).	Pour déplacer la position du point vers l'arrière * Chaque pression sur cette touche fait reculer la position du point.
6		Touche Curseur ( ► ) Appuyez sur cette touche pour sélectionner un paramètre (vers la droite) et pour le définir (+).	Pour déplacer la position du point vers l'avant * Chaque pression sur cette touche fait avancer la position du point.
6	Enter	Touche Entrée Utilisez cette touche pour confirmer votre sélection et le réglage.	

\* Si vous souhaitez déplacer la position du point vers l'arrière ou vers l'avant, tournez d'abord le volant vers vous pour lever l'aiguille.

### 6. Préparation de la machine à coudre

Préparez la machine à coudre avant d'installer le corps principal.



Préparez un tournevis, une vis de fixation du corps principal et un capuchon en caoutchouc, car vous en aurez besoin pour l'installation.

#### 6.1. Retrait du pied presseur



AVERTISSEMENT: Éteignez la machine à coudre. ("O")

Tournez le volant vers vous pour lever l'aiguille.

2

Levez le pied presseur en actionnant son levier vers le haut.





Desserrez la vis de serrage du presseur pour retirer le pied presseur.

#### 6.2. Préparation du fil de canette



Placez le fil de cannette avant d'installer le corps principal.

#### AVERTISSEMENT:

Éteignez l'interrupteur d'alimentation avant de placer le fil de canette. ("O")

Placez la canette avec le fil enroulé dans le boîtier de canette.

Rapprochez le loquet du boîtier de canette et placez la canette dans le boîtier de canette de sorte que la canette tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

Faire passer le fil dans la fente de la boîte à canette, puis sous le ressort de tension et le tirer d'environ 10 cm par l'ouverture de fil.

Placez la canette dans la machine à coudre. Insérer la boîte à canette à fond dans le crochet et refermer le verrou de la boîte à canette.





6.3. Réglage avant l'installation



Avant l'installation, effectuez le réglage comme décrit ci-dessous.

Réglez la pression du pied presseur sur "Normal".

Pour les modèles avec réglage de la vitesse, sélectionnez la vitesse sur la plus élevée.

Changez la méthode d'alimentation pour l'entraînement par griffe (......).

Vérifiez que le doigt de positionnement du boîtier de cannette est relâché.



Pour les modèles avec fonction flottante (cadran à levage micrométrique), vous devez serrer le cadran à levage micrométrique jusqu'à ce qu'il soit plaqué contre la base.

### 7. Installation du corps principal

#### 7.1. Alignement des extrémités de la plaque de fixation et du cadre du pied presseur



Avant d'installer le corps principal, déplacez le cadre du presseur à la main pour l'aligner avec les extrémités de la plaque de fixation, de sorte que l'orifice soit visible.

dans cette position.

#### 7.2. Comment installer le corps principal

pour fixer le corps principal. Tournevis /is de fixation du corps principal (A) AVERTISSEMENT: I ۱ 1 pour boutonnières avec précaution. ou

Insérez la tige de positionnement dans l'orifice A à partir de la surface avant de la machine à coudre et serrez la vis de fixation dans l'orifice B



Attention : lorsque vous installez le pied pour boutonnières sur la machine à coudre ou que vous le retirez, la partie métallique du pied pour boutonnières peut entrer en contact avec la surface du socle de la machine à coudre, ce qui risque de l'endommager. Vous devez donc installer et retirer le pied

#### 7.2.1.Insertion de la tige de positionnement





Tenez les cordons avec la main gauche et le corps principal avec la main droite.

# 2

Passez les cordons sous l'aiguille. Ensuite, placez la section du cadre de fixation sous l'aiguille et le corps principal sur la surface du socle de la machine à coudre.

#### AVERTISSEMENT:

Passez les cordons sous l'aiguille.

Faites attention à ce que les cordons ne soient pas coincés par l'aiguille.





Insérez la tige de positionnement tout en rapprochant le corps principal du bras de la machine à coudre.



L'alignement de la cavité du corps principal avec la courbe du bras de la machine facilite l'insertion de la tige de positionnement dans l'orifice **A**.







Le corps principal est préparé comme indiqué sur la figure lorsqu'il est installé avec la tige de positionnement et la vis de fixation du corps principal.

Ensuite, installez le pied presseur.

#### 7.3. Installation du pied presseur



#### 7.4. Fixation des câbles









Débranchez la pédale du corps principal de la machine à coudre. Ensuite, branchez l'EB-1.

#### AVERTISSEMENT:

Avant de débrancher ou de brancher la pédale et l'EB-1, éteignez la machine à coudre et l'EB-1.

Insérez le connecteur du câble d'alimentation de l'EB-1 dans le corps principal de l'EB-1. Ensuite, insérez la fiche dans la prise électrique.

#### AVERTISSEMENT:

Lorsque vous avez fini d'utiliser l'EB-1, suivez les instructions ci-dessous.

- 1. Éteignez toujours l'interrupteur de la machine. ("O")
- 2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise intérieure.
  - Collez le support de fixation du cordon à la position indiquée sur la figure.
    - \* Vous devez coller le support de fixation du cordon uniquement lorsque vous utilisez l'EB-1 pour la première fois.

Une fois le support de fixation du cordon collé, laissez-le en place.

(Vous pouvez laisser le support de fixation du cordon collé sans risque, même lorsque l'EB-1 n'est pas utilisé.)

Vérifiez bien que l'orientation (verticale) du support vous permet de faire passer le câble à partir du haut.

Collez le support de fixation du cordon dans une position telle qu'il n'obstrue pas les rainures de la machine à coudre afin d'éviter à avoir à le retirer pour la maintenance de la machine.



Faites passer le câble du capteur dans le support de fixation du cordon.

Ouvrez le crochet du support de fixation du cordon pour faciliter le passage du câble dans le support de fixation du cordon.

### 8. Enfilage de la machine

Faire passer le fil par



Tirez sur le fil pour en sortir environ 10 cm.

Faire passer le fil entre les deux disques de tension. Levez le pied presseur en actionnant son levier vers le haut pour ouvrir le disque de tension. Ensuite, enfilez le disque de tension.



#### AVERTISSEMENT:

Avant d'enfiler le fil ou de le faire passer, placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt. ("O")

#### Enfilage de la machine

- · Levez le pied presseur.
- · Enfilez la machine à coudre

L'illustration explicative sur la gauche est fournie à titre d'exemple.

La méthode pour enfiler la machine n'est pas identique sur tous les modèles. Pour plus d'informations sur la bonne méthode d'enfilage, consultez le mode d'emploi de votre machine à coudre professionnelle.



#### Enfilage de l'aiguille

L'illustration explicative sur la gauche est fournie à titre d'exemple.

La méthode pour enfiler la machine n'est pas identique sur tous les modèles. Pour plus d'informations sur la bonne méthode d'enfilage, consultez le mode d'emploi de votre machine à coudre professionnelle.

### 9. Remplacement de l'aiguille

Retirez le pied presseur avant de remplacer l'aiguille.

#### 9.1. Retrait du pied presseur



#### 9.2. Remplacement de l'aiguille

Remplacez l'aiguille comme décrit dans le mode d'emploi de votre machine à coudre.

#### 9.3. Installation du pied presseur

Voir le point "7.3. Installation du pied presseur", à la page 15.

### 10. Procédure d'exploitation

#### 10.1. Commencez par allumer la machine à coudre



Pour les machines à coudre sans touche Aiguille vers le haut/bas, tournez le volant vers vous pour faire sortir le fil de canette.

le fil de canette sortira.

#### 10.2. Sélection d'un motif

Écran de couture



Écran de sélection du motif



Écran de sélection du motif



Écran du guide de manœuvre du cadre



#### Écran de couture



#### Entrée dans l'écran de sélection du motif

Ouvrez l'écran de couture et appuyez sur la touche Motif.

#### Sélection du motif de couture

Ouvrez l'écran de sélection du motif et appuyez sur la touche Curseur pour déplacer le curseur.

Pour l'explication des motifs, voir le point "11.2 Définition des paramètres motif par motif" à la page 51.



7

#### Finalisation du motif de couture

Placez le curseur sous le motif que vous souhaitez coudre et appuyez sur la touche Entrée.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez le guide de manœuvre du cadre.

#### Choix du motif de couture

Appuyez sur la touche Entrée avec l'écran du guide de manœuvre du cadre en place.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de couture. Attention : à cette étape, le cadre peut bouger.



#### Confirmation du motif de couture

Vérifiez que le motif que vous souhaitez coudre est affiché sur l'écran de couture.

#### 10.3. Réglage de la taille de la boutonnière



Écran de couture



Écran de sélection des paramètres



#### Vérification de la taille du bouton

Placez le bouton que vous souhaitez utiliser sur la mesure du bouton. Placez l'extrémité inférieure gauche du bouton à coudre dans le coin inférieur gauche de la mesure du bouton.

Lisez la valeur numérique de la graduation dans le coin supérieur droit de la mesure du bouton.

# Z Entrée dans l'écran de sélection des paramètres

Ouvrez l'écran de couture et appuyez sur la touche Configurer.

#### Sélection du réglage de la taille du bouton

Dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Curseur afin de le positionner sous l'icône Taille du bouton.

Appuyez sur la touche Entrée avec le curseur placé sous l'icône Taille du bouton pour entrer dans l'écran de réglage de la taille du bouton.

Écran de réglage de la taille du bouton



Écran de réglage de la taille du bouton





Dans l'écran de réglage de la taille du bouton, appuyez sur la touche Curseur et utilisez la valeur numérique affichée à l'écran pour définir la taille du bouton.

Lorsque vous entrez la taille de la boutonnière, toute la longueur de la boutonnière sera automatiquement réglée sur la valeur optimale pour chaque motif de bouton.

### Réglage de la taille du bouton

Lorsque la valeur numérique que vous souhaitez définir est affichée sur l'écran de réglage de la taille du bouton, appuyez sur la touche Entrée pour définir la taille du bouton.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de sélection des paramètres.

Écran de sélection des paramètres



Écran du guide de manœuvre du cadre



Finalisation de la taille du bouton

Dans l'écran de sélection des paramètres, vérifiez la valeur numérique indiquée sous l'icône Taille du bouton.

Si la valeur est correcte, appuyez sur la touche Configurer pour finaliser la taille du bouton.

En appuyant sur la touche Configurer, vous ouvrirez le guide de manœuvre du cadre.



#### Enregistrement de la taille du bouton

Ouvrez l'écran du guide de manœuvre du cadre et appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer la taille du bouton.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de couture. Attention : à cette étape, le cadre peut bouger.

Écran de couture



# 8

#### Confirmation de la taille du bouton

Ouvrez l'écran de couture et vérifiez que la taille de bouton souhaitée est définie.

\* En principe, les boutonnières adaptées à la taille du bouton peuvent être cousues, mais il peut être nécessaire d'ajuster la taille du bouton en fonction de l'épaisseur du bouton ou du rétrécissement du tissu pendant la couture.

Réalisez toujours une couture d'essai pour vérifier que la boutonnière est de la bonne taille.

#### 10.4. Réglage du fil d'aiguille

Placez le fil d'aiguille à des positions qui vous permettront de réaliser de belles coutures.





Écran de couture



Écran de démarrage de la couture



5 Appuyez sur la touche Démarrer

Dans l'écran de démarrage de la couture, appuyez à nouveau sur la touche Démarrer pour que la machine à coudre commence la couture.

\* Si la machine à coudre ne commence pas la couture et que l'écran de couture réapparaît, appuyez sur la touche Motif.



Pendant la couture

 ★ Pour interrompre la couture, appuyez sur la touche marche/arrêt pendant la couture.
 (Voir la page 55.)



Une fois la couture terminée, la machine s'arrête et coupe automatiquement le fil.



Abaissez le levier du presseur de tissu pour lever le cadre presseur. Sortez le tissu.

10 C'est terminé.

Reportez-vous à la page 53 pour le réglage de la tension du fil.

\* La vitesse de couture peut changer pendant la couture pour les raisons suivantes :

le pas de point, l'épaisseur du tissu, la couture des parties parallèles d'une boutonnière.
### 10.6. Ouverture des boutonnières



#### [Boutonnière standard]

Placez une épingle à une extrémité puis ouvrez la boutonnière à l'aide d'un découseur. Attention à ne pas couper la couture.



#### [Boutonnière à œillets]

Placez un morceau de carton sous le tissu. Percez des boutonnières dans le tissu avec un perforateur à œillets (disponible dans le commerce).

Ensuite, coupez le tissu au centre de la boutonnière à l'aide d'un découd-vite.



#### [Œillet]

Placez un morceau de carton sous le tissu. Percez des boutonnières dans le tissu avec un perforateur à œillets (disponible dans le commerce).

### 10.7. Modifier

Tous les réglages sont définis par motif de la boutonnière. Les réglages sont conservés lorsque vous éteignez la machine.

## 10.7.1. $\bigcup_{0,4}^{*}$ Réglage de la longueur du point



ts étroits

**0‡** → **0‡** 0.4 → 0.3 Cette section explique la procédure à suivre pour régler la longueur du point sur 0,3 mm au lieu de 0,4 mm.

Écran de couture



Écran de sélection des paramètres



Écran de sélection des paramètres



## 1 EI

#### Entrée dans l'écran de sélection des paramètres

Ouvrez l'écran de couture et appuyez sur la touche Configurer. Pour accéder à l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Configurer.

#### Sélection de la longueur de la couture

Dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Curseur afin de le positionner sous la longueur de couture.

## 3

#### Entrée dans l'écran de réglage de la longueur du point

Lorsque le curseur est positionné sous l'icône Longueur du point dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Entrée.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de réglage de la longueur du point.

Écran de réglage de la longueur du point



Écran de réglage de la longueur du point



Écran de sélection des paramètres



4

#### Saisie de la longueur du point

Dans l'écran de réglage de la longueur du point, appuyez sur la touche Curseur pour remplacer la valeur numérique affichée à l'écran par la valeur souhaitée.

Ici, réglez la longueur du point sur 0,3 mm.

#### Réglage de la longueur du point

Lorsque la valeur numérique que vous souhaitez définir est affichée sur l'écran de réglage de la longueur du point, appuyez sur la touche Entrée pour définir la longueur du point.

Vérifiez que "0,3 mm" est affiché à l'écran.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de sélection des paramètres.

\* Si vous appuyez sur la touche Configurer, la longueur du point ne sera pas modifiée et vous retournerez à l'écran de couture.

(Si vous souhaitez voir la longueur du point actuellement définie sans la modifier, vous pouvez revenir à l'écran de couture en appuyant sur la touche Configurer.)

### Finalisation de la longueur du point

Dans l'écran de sélection des paramètres, vérifiez la valeur numérique indiquée sous l'icône Longueur du point.

Vérifiez que "0,3 mm" est affiché à l'écran.

Si la valeur est correcte, appuyez sur la touche Configurer pour finaliser la longueur du point.

En appuyant sur la touche Configurer, vous ouvrirez le guide de manœuvre du cadre.

## Écran du guide de manœuvre du cadre



Écran de couture



#### Enregistrement de la longueur du point

Ouvrez l'écran du guide de manœuvre du cadre et appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer la longueur du point que vous avez confirmée.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de couture. Attention : à cette étape, le cadre peut bouger.



#### Confirmation de la longueur du point

Vérifiez que la longueur du point souhaitée est affichée sur l'écran de couture.

## 10.7.2. Kéglage de la largeur du zigzag



La largeur de la boutonnière peut être réglée en changeant la largeur du zigzag. La largeur du couteau ne change pas lorsque vous modifiez la largeur du zigzag.

La largeur du couteau peut être réglée en suivant les instructions du point à "10.7.3 Réglage de la largeur du couteau", à la page 31.

Cette section explique la procédure à suivre pour régler la largeur du zigzag sur 6,0 mm au lieu de 4,5 mm.



Écran de sélection des paramètres



Écran de sélection des paramètres



Écran de réglage de la largeur du zigzag



## 1

#### Entrée dans l'écran de sélection des paramètres

Ouvrez l'écran de couture et appuyez sur la touche Configurer. Pour accéder à l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Configurer.

### Sélection de la largeur du zigzag

Dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Curseur afin de le positionner sous l'icône Largeur du zigzag.



#### Entrée dans l'écran de réglage de la largeur du zigzag

Lorsque le curseur est positionné sous l'icône Largeur du zigzag dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Entrée.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de réglage de la largeur du zigzag.



#### Saisie de la largeur du zigzag

Dans l'écran de réglage de la largeur du zigzag, appuyez sur la touche Curseur pour remplacer la valeur numérique affichée à l'écran par la valeur souhaitée.

Ici, réglez la largeur du zigzag sur 6,0 mm.

## Écran de réglage de la largeur du zigzag



5

#### Réglage de la largeur du zigzag

Lorsque la valeur numérique que vous souhaitez définir est affichée sur l'écran de réglage de la largeur du zigzag, appuyez sur la touche Entrée pour définir la largeur du zigzag.

Vérifiez que "6,0 mm" est affiché à l'écran.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de sélection des paramètres.

\* Si vous appuyez sur la touche Configurer, la largeur du zigzag ne sera pas modifiée et vous retournerez à l'écran de couture.

(Si vous souhaitez voir la largeur du zigzag actuellement définie sans la modifier, vous pouvez revenir à l'écran de couture en appuyant sur la touche Configurer.)

Écran de sélection des paramètres



#### Écran du guide de manœuvre du cadre



#### Écran de couture





#### Finalisation de la largeur du zigzag

Dans l'écran de sélection des paramètres, vérifiez la valeur numérique indiquée sous l'icône largeur du zigzag.

Vérifiez que "6,0 mm" est affiché à l'écran.

Si la valeur est correcte, appuyez sur la touche Configurer pour finaliser la largeur du zigzag.

En appuyant sur la touche Configurer, vous ouvrirez le guide de manœuvre du cadre.

#### Enregistrement de la largeur du zigzag

Ouvrez l'écran du guide de manœuvre du cadre et appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer la largeur du zigzag que vous avez confirmée.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de couture. Attention : à cette étape, le cadre peut bouger.



#### Confirmation de la largeur du zigzag

Ouvrez l'écran de couture et vérifiez que la largeur du zigzag souhaitée est définie.

## 10.7.3. Réglage de la largeur du couteau





Écran de réglage de la largeur du couteau



Réglez la largeur du couteau en fonction de l'épaisseur du bouton.

Pour les boutons épais : Augmentez la largeur du couteau

Pour les boutons fins : Réduisez la largeur du couteau

La largeur du zigzag ne change pas lorsque vous modifiez la largeur du couteau.

La largeur du zigzag peut être modifiée comme décrit au point "10.7.2. Réglage de la largeur du zigzag", page 29.

Vous pouvez sélectionner la largeur du couteau parmi trois options.

Cette section explique la procédure à suivre pour réduire la largeur du couteau par rapport à la largeur par défaut.

Entrée dans l'écran de sélection des paramètres

Ouvrez l'écran de couture et appuyez sur la touche Configurer. Pour accéder à l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Configurer.

## Ζ

#### Sélection de la largeur du couteau

Dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Curseur afin de le positionner sous l'icône Largeur du couteau.



#### Entrée dans l'écran de réglage de la largeur du couteau

Lorsque le curseur est positionné sous l'icône Largeur du couteau dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Entrée.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de réglage de la largeur du couteau.



#### Sélection de la largeur du couteau

Dans l'écran de réglage de la largeur du couteau, appuyez sur la touche Curseur afin de le positionner sous l'icône de la largeur du couteau souhaitée.

Ici, placez le curseur sous l'icône [Étroit].

Écran de réglage de la largeur du couteau



5

#### Réglage de la largeur du couteau

Lorsque le curseur est positionné sous l'icône Largeur du couteau souhaitée, appuyez sur la touche Entrée pour définir la largeur du couteau.

Vérifiez que le curseur est positionné sous l'icône [Étroit].

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de sélection des paramètres.

\* Si vous appuyez sur la touche Configurer, la largeur du couteau ne sera pas modifiée et vous retournerez à l'écran de couture.

(Si vous souhaitez voir la largeur du couteau actuellement définie sans la modifier, vous pouvez revenir à l'écran de couture en appuyant sur la touche Configurer.)

Écran de sélection des paramètres



Écran du guide de manœuvre du cadre



Écran de couture



## 0

#### Finalisation de la largeur du couteau

Dans l'écran de sélection des paramètres, vérifiez l'icône Largeur du couteau.

Vérifiez que l'icône [Étroit] est affichée à l'écran.

Si l'icône est correcte, appuyez sur la touche Configurer pour finaliser la largeur du couteau.

En appuyant sur la touche Configurer, vous ouvrirez le guide de manœuvre du cadre.



#### Enregistrement de la largeur du couteau

Ouvrez l'écran du guide de manœuvre du cadre et appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer la largeur du couteau que vous avez confirmée.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de couture. Attention : à cette étape, le cadre peut bouger.



#### Vérifiez que l'écran de couture est affiché.

L'icône de largeur de couteau ne sera pas affichée sur l'écran de couture.

Vérifiez que l'écran de couture est affiché..

#### 10.7.4. Réglage des angles de rotation



#### Angles de rotation et positions de départ de la couture



Angles de rotation et position de couture dans le cadre presseur





Écran de couture



Écran de sélection des paramètres



Écran de sélection des paramètres



Position de couture des œillets



La modification de l'angle de rotation peut faciliter le positionnement du tissu sur la machine à coudre ou l'alignement des positions de départ de la couture dans le cas d'une couture en continu.

Position de départ de la couture pour les barrettes de

renfort et les œillets.

Cette section explique la procédure à suivre pour régler l'angle de rotation sur 90 degrés au lieu de 0.

#### Entrée dans l'écran de sélection des paramètres

Ouvrez l'écran de couture et appuyez sur la touche Configurer. Pour accéder à l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Configurer.

#### Sélection de l'angle de rotation

Dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Curseur afin de le positionner sous l'icône Angle de rotation.



#### Entrée dans l'écran de réglage de l'angle de rotation

Lorsque le curseur est positionné sous l'icône Angle de rotation dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Entrée. En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de réglage de l'angle de rotation. Écran de réglage de l'angle de rotation

	<b>က</b> 0	<b>0</b>	<mark>த</mark> 180	<b>P</b> 270	
Set	1-14				Enter

Écran de réglage de l'angle de rotation



Écran de sélection des paramètres



Écran du guide de manœuvre du cadre



Écran de couture



#### Sélection de l'angle de rotation

Dans l'écran de réglage de l'angle de rotation, appuyez sur la touche Curseur afin de le positionner sous l'icône de l'angle de rotation souhaité.

Ici, placez le curseur sous l'icône [90 degrés].

#### Réglage de l'angle de rotation

Lorsque le curseur est positionné sous l'icône Angle de rotation souhaité, appuyez sur la touche Entrée pour définir l'angle de rotation.

Vérifiez que le curseur est positionné sous l'icône [90 degrés].

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de sélection des paramètres.

\* Si vous appuyez sur la touche Configurer, l'angle de rotation ne sera pas modifié et vous retournerez à l'écran de couture.

(Si vous souhaitez voir l'angle de rotation actuellement défini sans le modifier, vous pouvez revenir à l'écran de couture en appuyant sur la touche Configurer.)



#### Finalisation de l'angle de rotation

Dans l'écran de sélection des paramètres, vérifiez l'icône Angle de rotation.

Vérifiez que l'icône [90 degrés] est affichée à l'écran.

Si l'icône est correcte, appuyez sur la touche Configurer pour finaliser l'angle de rotation.

En appuyant sur la touche Configurer, vous ouvrirez le guide de manœuvre du cadre.



#### Enregistrement de l'angle de la rotation

Ouvrez l'écran du guide de manœuvre du cadre et appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer l'angle de rotation que vous avez confirmé.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de couture.

Le cadre se déplace en fonction de la position de couture au début de la couture.



#### Confirmation de l'angle de la rotation

Vérifiez que l'angle de rotation souhaité est affiché sur l'écran de couture.

### 10.7.5. Réglage de la couture superposée 🚺

Couture simple

```
Couture double
    Q.,
```

Couture superposée Application Du volume peut être ajouté aux points en dimi-Couture **U** • X 1 nuant la longueur du point ou en réalisant une cousimple ture superposée. Les coutures superposées sont recommandées Couture  $\Pi_{x^2}$ lorsque vous souhaitez donner une sensation de double volume aux coutures sans ajustement précis.

Cette section explique la procédure à suivre pour régler le type de couture sur Couture superposée (pour régler le nombre de coutures sur double au lieu de simple).





 $\mathbf{I}_{\times 1} \Rightarrow \mathbf{I}_{\times 2}$ 

Écran de sélection des paramètres



Écran de sélection des paramètres



#### Écran de réglage de la couture superposée





#### Entrée dans l'écran de sélection des paramètres

Ouvrez l'écran de couture et appuyez sur la touche Configurer. Pour accéder à l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Configurer.

#### Sélection de la couture superposée

Dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Curseur afin de le positionner sous l'icône Couture superposée.



#### Entrée dans l'écran de couture superposé

Lorsque le curseur est positionné sous l'icône Couture superposée dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Entrée.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de couture superposée.



## **4** Sélection du nombre de coutures superposées

Dans l'écran Couture superposée, appuyez sur la touche Curseur afin de positionner le curseur sous l'icône du nombre de coutures superposées souhaité.

Ici, placez le curseur sous l'icône [×2].

\* Par défaut, le nombre de coutures superposées est réglé sur "Couture simple".

Écran de réglage de la couture superposée



## 5

#### Réglage du nombre de coutures superposées

Lorsque le curseur est positionné sous l'icône Nombre de coutures superposées souhaitée, appuyez sur la touche Entrée pour définir le nombre de coutures superposées.

Vérifiez que le curseur est positionné sous l'icône [×2].

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de sélection des paramètres.

\* Si vous appuyez sur la touche Configurer, le nombre de points superposés ne sera pas modifié et vous retournerez à l'écran de couture.

(Si vous souhaitez voir le nombre de points superposés actuellement défini sans le modifier, vous pouvez retourner à l'écran de couture en appuyant sur la touche Configurer.)

#### Écran de sélection des paramètres



#### Écran du guide de manœuvre du cadre



#### Écran de couture



#### Finalisation du nombre de coutures superposées

Dans l'écran de sélection des paramètres, vérifiez l'icône du nombre de coutures superposées.

Vérifiez que l'icône [×2] est affichée à l'écran.

Si l'icône est correcte, appuyez sur la touche Configurer pour finaliser le nombre de coutures superposées.

En appuyant sur la touche Configurer, vous ouvrirez le guide de manœuvre du cadre.

#### Enregistrement du nombre de coutures superposées

Ouvrez l'écran du guide de manœuvre du cadre et appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer le nombre de coutures superposées que vous avez confirmé.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de couture.

Le cadre se déplace en fonction de la position de couture au début de la couture.



## Ouvrez l'écran de couture et vérifiez que la machine à coudre est prête pour la couture.

L'icône du nombre de coutures superposées ne sera pas affichée sur l'écran de couture.

Ouvrez l'écran de couture et vérifiez que la machine à coudre est prête pour la couture..

### 10.7.6. Réglage du faufilage

Pas de faufilage Faufilage Faufilage simple double

Faufilage		Application
[]	Pas de faufilage	Il n'est pas nécessaire de réaliser un faufilage pour les matériaux non élastiques comme les tissus.
$\prod_{x_1}$	Faufilage simple	Le faufilage est efficace pour les matériaux élastiques comme les tricots.
<b>I</b> _×2	Faufilage double	Pour les matériaux très élastiques, le faufilage double est plus efficace que le faufilage simple.



Écran de couture



Écran de sélection des paramètres



Écran de sélection des paramètres



Écran de réglage du faufilage



Cette section explique la procédure à suivre pour modifier les réglages du faufilage (pour régler le nombre de profilages sur double au lieu de simple).

#### Entrée dans l'écran de sélection des paramètres

Ouvrez l'écran de couture et appuyez sur la touche Configurer. Pour accéder à l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Configurer.

## ${f 2}$ Sélection du faufilage

Dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Curseur afin de le positionner sous l'icône Faufilage.



#### Entrée dans l'écran de réglage du faufilage

Lorsque le curseur est positionné sous l'icône Faufilage dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Entrée.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de réglage du faufilage.



#### Sélection du nombre de faufilages

Dans l'écran de réglage du faufilage, appuyez sur la touche Curseur afin de le positionner sous l'icône du nombre de faufilages souhaité. lci, placez le curseur sous l'icône [×2].

\* Par défaut, le nombre de faufilages est réglé sur Faufilage simple.

Écran de réglage du faufilage



## 5

#### Réglage du nombre de faufilages

Lorsque le curseur est positionné sous l'icône du nombre de faufilages souhaité, appuyez sur la touche Entrée pour définir le nombre de faufilages.

Vérifiez que le curseur est positionné sous l'icône [×2].

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de sélection des paramètres.

\* Si vous appuyez sur la touche Configurer, le nombre de faufilages ne sera pas modifié et vous retournerez à l'écran de couture.

(Si vous souhaitez voir le nombre de faufilages actuellement défini sans le modifier, vous pouvez retourner à l'écran de couture en appuyant sur la touche Configurer.)

#### Écran de sélection des paramètres



### Finalisation du nombre de faufilages

Dans l'écran de sélection des paramètres, vérifiez le nombre de faufilages sur l'icône.

Vérifiez que l'icône [×2] est affichée à l'écran.

Si l'icône est correcte, appuyez sur la touche Configurer pour finaliser le nombre de faufilages.

En appuyant sur la touche Configurer, vous ouvrirez le guide de manœuvre du cadre.

## Écran du guide de manœuvre du cadre



#### Écran de couture



#### Enregistrement du nombre de faufilages

Ouvrez l'écran du guide de manœuvre du cadre et appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer le nombre de faufilages que vous avez finalisé.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de couture.

Le cadre peut se déplacer en fonction de la position de couture au début de la couture.



## Ouvrez l'écran de couture et vérifiez que la machine à coudre est prête pour la couture.

Le nombre de faufilages ne sera pas affiché sous l'icône sur l'écran de couture.

Ouvrez l'écran de couture et vérifiez que la machine à coudre est prête pour la couture..

#### 10.7.7. Réglage de la vitesse de couture 🛖

Si vous définissez ce paramètre, il sera appliqué à tous les motifs de couture. Le réglage sera conservé lorsque vous éteindrez la machine.





La vitesse de couture est réglable.

Par défaut, la vitesse de couture est réglée sur "Lent". Vous pouvez régler la vitesse de couture sur "Rapide".

Cette section décrit la procédure à suivre pour régler la vitesse de couture sur "Rapide" au lieu de "Lent".

#### Écran de couture

Ó



Écran de sélection des paramètres



Écran de sélection des paramètres



Écran de réglage de la vitesse de couture





#### Entrée dans l'écran de sélection des paramètres

Ouvrez l'écran de couture et appuyez sur la touche Configurer. Pour accéder à l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Configurer.

## Sélection de la vitesse de couture

Dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Curseur afin de le positionner sous l'icône de vitesse de couture (ici, l'icône "Tortue").



#### Entrée dans l'écran de réglage de la vitesse de couture

Avec le curseur positionné sous l'icône Vitesse de couture (ici, l'icône "Tortue") dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Entrée.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de réglage de la vitesse de couture.



#### Sélection de la vitesse de couture

Dans l'écran de réglage de la vitesse de couture, appuyez sur la touche Curseur afin de le positionner sous l'icône de la vitesse souhaitée.

Ici, placez le curseur sous l'icône [Rapide (lapin)].

\* Par défaut, la vitesse de couture est réglée sur "Lent" (tortue).

Écran de réglage de la vitesse de couture



## 5

#### Réglage de la vitesse de couture

Lorsque le curseur est positionné sous l'icône de la vitesse de couture souhaitée, appuyez sur la touche Entrée pour définir la vitesse de couture.

Vérifiez que le curseur est positionné sous l'icône [Rapide (lapin)].

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de sélection des paramètres.

\* Si vous appuyez sur la touche Configurer, la vitesse de couture ne sera pas modifiée et vous retournerez à l'écran de couture.

(Si vous souhaitez voir la vitesse de couture actuellement définie sans la modifier, vous pouvez revenir à l'écran de couture en appuyant sur la touche Configurer.)

#### Écran de sélection des paramètres



## Écran du guide de manœuvre du cadre



#### Écran de couture



#### Finalisation de la vitesse de couture

Dans l'écran de sélection des paramètres, vérifiez l'icône de la vitesse de couture.

Vérifiez que l'icône [Rapide (rabbit)] est affichée à l'écran.

Si l'icône est correcte, appuyez sur la touche Configurer pour finaliser la vitesse de couture.

En appuyant sur la touche Configurer, vous ouvrirez le guide de manœuvre du cadre.

#### Enregistrement de la vitesse de couture

Ouvrez l'écran du guide de manœuvre du cadre et appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer la vitesse de couture que vous avez confirmée.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de couture.

Le cadre peut se déplacer en fonction de la position de couture au début de la couture.



## Ouvrez l'écran de couture et vérifiez que la machine à coudre est prête pour la couture.

L'icône de vitesse de couture ne sera pas affichée sur l'écran de couture.

Ouvrez l'écran de couture et vérifiez que la machine à coudre est prête pour la couture..

#### 10.7.8. Réglage du contraste de l'écran



Si vous définissez ce paramètre, il sera appliqué à tous les motifs de couture.

Le réglage sera conservé lorsque vous éteindrez la machine.





Le contraste de l'écran est réglable.

Le contraste de l'écran peut être réglé sur une valeur comprise entre "01" (faible) et "20" (élevé).

Par défaut, le contraste de l'écran est réglé sur "04".

Cette section explique la procédure à suivre pour régler le contraste de l'écran sur "10" au lieu de "04".

#### Écran de couture



Écran de sélection des paramètres



Écran de sélection des paramètres



Écran de réglage du contraste de l'écran



## 1

#### Entrée dans l'écran de sélection des paramètres

Ouvrez l'écran de couture et appuyez sur la touche Configurer. Pour accéder à l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Configurer.

## Sélec

#### Sélection du contraste de l'écran

Dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Curseur afin de le positionner sous l'icône Contraste de l'écran.



#### Entrée dans l'écran de contraste de l'écran

Lorsque le curseur est positionné sous l'icône Contraste de l'écran dans l'écran de sélection des paramètres, appuyez sur la touche Entrée.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de réglage du contraste de l'écran.



#### Saisie du contraste de l'écran

Dans l'écran de réglage du contraste de l'écran, appuyez sur la touche Curseur pour remplacer la valeur numérique affichée à l'écran par la valeur souhaitée.

Le contraste de l'écran change lorsque vous modifiez sa valeur numérique.

Arrêtez le curseur sur le contraste souhaité.

- \* Par défaut, le contraste de l'écran est réglé sur "04".
- Ici, réglez le contraste de l'écran sur "10".

Écran de réglage du contraste de l'écran



## 5

#### Réglage du contraste de l'écran

Vérifiez que la valeur souhaitée est affichée sur l'écran de réglage du contraste de l'écran et appuyez sur la touche Entrée pour définir la valeur du contraste de l'écran.

Vérifiez que la valeur affichée est "10".

- En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de sélection des paramètres.
- \* Si vous appuyez sur la touche Configurer, la valeur ne sera pas modifiée et vous retournerez à l'écran de couture.

(Si vous souhaitez voir la valeur actuellement définie sans la modifier, vous pouvez revenir à l'écran de couture en appuyant sur la touche Configurer.)

Écran de sélection des paramètres



#### Dans l'écran de sélection des paramètres, vérifiez la valeur affichée sous l'icône du contraste de l'écran.

Finalisation de la valeur du contraste de l'écran

Vérifiez que "10" est affiché à l'écran.

Si la valeur est correcte, appuyez sur la touche Configurer pour finaliser la valeur du contraste de l'écran.

En appuyant sur la touche Configurer, vous ouvrirez le guide de manœuvre du cadre.

## Écran du guide de manœuvre du cadre



#### Écran de couture





### Enregistrement de la valeur du contraste de l'écran

Ouvrez l'écran du guide de manœuvre du cadre et appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer la valeur du contraste de l'écran que vous avez confirmée.

En appuyant sur la touche Entrée, vous ouvrirez l'écran de couture.

Le cadre se déplace en fonction de la position de couture au début de la couture.



## Ouvrez l'écran de couture et vérifiez que la machine à coudre est prête pour la couture.

L'icône de contraste d'écran ne sera pas affichée sur l'écran de couture.

Ouvrez l'écran de couture et vérifiez que la machine à coudre est prête pour la couture..

## 10.8. Utilisation de la plaque de correction de la différence de hauteur et de la feuille antidérapante



Plaque de correction de la différence de hauteur



La plaque de correction de la différence de hauteur sert à coudre des boutonnières sur des pièces avec plusieurs couches de tissu.

Par exemple, si vous cousez une boutonnière à proximité de la patte avant d'un tissu épais, il peut arriver que le cadre presseur serre les parties avec plusieurs couches de tissu au lieu de serrer correctement la périphérie de la boutonnière.

Si vous coupez un morceau de carton de l'épaisseur souhaitée dans la même forme que la plaque de correction de la différence de hauteur, vous pouvez fabriquer votre propre plaque de correction comme vous le souhaitez.



I

Feuille antidérapante



La feuille antidérapante peut être placée sur un tissu glissant de sorte qu'il ne glisse pas facilement.

Vous pouvez aussi découper la feuille pour l'ajuster à la longueur souhaitée.

### 10.9. Lorsque le fil d'aiguille casse





#### Levage de l'aiguille

Lorsque vous arrêtez l'opération avec la touche Marche/Arrêt, la machine à coudre s'arrête avec son aiguille vers le bas.

Tournez le volant vers vous pour lever l'aiguille.

Écran affiché pendant la pause



#### Déplacez la position de couture vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la couture terminée

Appuyez sur la touche Curseur ( ◀ ) pour déplacer la position du point vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la couture finie.







## Tenez l'extrémité du fil à la main

Il est difficile de faire passer le fil sous le presseur intermédiaire, alors commencez par tenir le fil à la main.



# **P**Interruption de la couture après trois ou quatre points Réalisez trois à quatre points avec la machine à coudre. Appuyez

Réalisez trois à quatre points avec la machine à coudre. Appuyez ensuite sur la touche Marche/Arrêt pour mettre la machine à coudre en pause.

## 9

#### Coupez le fil d'aiguille que vous teniez en main

Coupez le fil que vous avez tenu à partir de la base à l'aide de ciseaux.





#### Redémarrage de l'opération

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour redémarrer la machine à coudre.

### AVERTISSEMENT:

(Le fil de canette est différent du fil d'aiguille.) Le remplacement du fil de canette ne peut pas être effectué en mettant la couture de la boutonnière en pause.

Vérifiez au préalable que la quantité de fil de canette est suffisante pour coudre les boutonnières.





Levez le pied presseur.

Extinction de la machine à coudre et de l'EB-1 Le cadre du presseur peut être déplacé à la main une fois l'EB-1 éteint.

#### AVERTISSEMENT:

Éteignez la machine à coudre et l'EB-1. ("O")



Si le cadre presseur repose sur la glissière du socle, déplacez le cadre presseur vers la droite à la main afin qu'il ne repose plus sur la plaque de la glissière du socle.

Ouvrez la glissière du socle et remplacez la canette en suivant le mode d'emploi de la machine à coudre.



Après avoir réglé la canette, tournez le volant vers vous pour amener l'aiguille à son point le plus haut et abaissez le pied presseur.

Après cette étape de la procédure, suivez la procédure décrite à la section "10.1. Branchement à la prise de courant", à la page 19.

#### 10.11. Bobinage d'une canette



## 11. Type de boutonnière

La machine à coudre peut coudre des boutonnières pour des boutons avec des diamètres de 5 à 32 mm.

### 11.1.Explication des motifs

[Écran de sélection du motif 1]



No.	Forme	Nom	Application	
1	Affichage du panneau de commande	Boutonnière rectan- gulaire standard	Boutonnière pour tissus et vêtements en gé- néral. Polyvalente et largement applicable aux chemises pour hommes, chemisiers, etc.	
2	Affichage du panneau de commande	Boutonnière rectan- gulaire longitudinale	Boutonnière pour tissus et vêtements en géné- ral. Elle est polyvalente et largement applicable aux vêtements de travail, aux vêtements pour femmes, aux articles en tricot, etc.	
3	Affichage du panneau de commande	Boutonnière rectan- gulaire avec règle directrice	La boutonnière longitudinale rectangulaire et la boutonnière rectangulaire avec règle directrice doivent être utilisées pour les travaux du motif correspondant.	
4	Affichage du panneau de commande	Boutonnière latérale radiale	La boutonnière radiale est utilisée pour les produits destinés aux tissus légers tels que les chemisiers et les vêtements pour enfants.	
5	Affichage du panneau de commande	Boutonnière stan- dard radiale	La boutonnière latérale radiale et la boutonnière standard radiale doivent être utilisées pour les travaux du motif correspondant.	

#### [Écran de sélection du motif 2]



No.	Forme	Nom	Application		
6	Affichage du panneau de commande	Boutonnière longitu- dinale radiale	La boutonnière radiale est utilisée pour les produits destinés aux tissus légers tels que les chemisiers et les vêtements pour enfants.		
7	Affichage du panneau de commande	Boutonnière radiale avec règle directrice	La boutonnière longitudinale radiale et la bou- tonnière radiale avec règle directrice doivent être utilisées pour les travaux du motif correspondant.	La boutonnière longitudinale radiale et la bou- tonnière radiale avec règle directrice doivent être utilisées pour les travaux du motif correspondant.	
8	Affichage du panneau de commande	Boutonnière à œil- lets			
9	Affichage du panneau de commande	Boutonnière radiale à œillets	La boutonnière à œillets est utilisée pour les produits constitués de tissus lourds comme les vestes et les manteaux. La boutonnière à œillets, la boutonnière radiale à œillets et la boutonnière longitudinale à œillets		
10	Affichage du panneau de commande	Boutonnière longitu- dinale à œillets	a œillets et la boutonnière longitudinale a œillets doivent être utilisées pour les travaux du motif correspondant.		

#### [Écran de sélection du motif 3]



No.	Forme	Nom	Application	
11	Affichage du panneau de commande	Boutonnière à œillets avec règle directrice	La boutonnière à œillets avec règle directrice est généralement utilisée pour les jeans et les vêtements de travail. La boutonnière à œillets avec règle directrice est le système de couture le plus résistant pour durable pour les traitements et les lavages ex- trêmement forts.	
12	Affichage du panneau de commande	Couture de bar- rettes de renfort	Les barrettes de renfort sont une sorte de cou- ture arrière réalisées pour renforcer la partie où la couture est susceptible de se défaire. La durabilité de la couture en fin de couture est insuffisante et risque de s'effilocher si une force est appliquée. Dans ce cas, la barrette de renfort est cousue de manière à renforcer la couture pour éviter qu'elle ne s'effiloche. Elle est généralement utilisée à l'extrémité de la couture des fermetures à glissière et des re- bords de poche, ainsi qu'aux coins des poches.	
13	Ö	Œillet	Le terme "œillet" signifie "petit trou" ou "trou de lacet". C'est le petit trou percé sur les ceintures,	Sele
14	*	Œillet	les chaussures et les vêtements pour y passer un lacet. L'œillet réalisé sur un tissu est bordé d'une gar- niture métallique ou en broderie. Un œillet sert à faire passer un lacet mais peut aussi être utilisé comme élément décoratif sur les vêtements.	

## 11.2.Réglage des paramètres motif par motif

	Type de	motif			Valeur initiale et plage de réglage								
No	Forme	Catégo- rie de motif	Barrettes de renfort infé-		Taille du bouton (diamètre)	Longueur du point	Largeur en zigzag	Largeur du couteau	Angle de rota- tion du motif	Couture superposée (le nombre de coutures)	Nombre de faufilages	Changement de la vitesse de la machine à coudre	
		mour	rieures				₩	<u> </u>	ନ େ ह ≕ 0 <u>90</u> 180 270	Q <sub>x1</sub> Q <sub>x2</sub>		<u>*</u> *	
	Boutonnière rectangulaire standard		Couture	Valeur de départ	20mm	0.4mm	4.5mm	Moyen (0.5mm)	0(0 degrés)	1 (Couture simple)	1 (Faufilage simple)	Vitesse faible	
1	Affichage du panneau de commande		de bar- rettes de renfort	Plage de réglage	5-32mm (Largeur du pas 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Largeur du pas 0.5)	Petit, moyen, grand	0-270 degrés (Largeur du pas 90)	Couture simple, Couture double	Pas de faufilage, Fau- filage simple, Faufilage double	Vitesse faible, vitesse élevée	
	Boutonnière rectangulaire longitudinale		Couture de bar-	Valeur de départ	20mm	0.4mm	4.5mm	Moyen (0.5mm)	0(0 degrés)	1 (Couture simple)	1 (Faufilage simple)	Vitesse faible	
2	Affichage du panneau de commande	Bouton-	rettes de renfort longitudi- nales	Plage de réglage	5-32mm (Largeur du pas 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Largeur du pas 0.5)	Petit, moyen, grand	0-270 degrés (Largeur du pas 90)	Couture simple, Couture double	Pas de faufilage, Fau- filage simple, Faufilage double	Vitesse faible, vitesse élevée	
	Boutonnière rec- tangulaire avec règle directrice	standard	Barrettes	Valeur de départ	20mm	0.4mm	4.5mm	Moyen (0.5mm)	0(0 degrés)	1 (Couture simple)	1 (Faufilage simple)	Vitesse faible	
3	Affichage du panneau de commande		avec règle directrice	Plage de réglage	5-32mm (Largeur du pas 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Largeur du pas 0.5)	Petit, moyen, grand	0-270 degrés (Largeur du pas 90)	Couture simple, Couture double	Pas de faufilage, Fau- filage simple, Faufilage double	Vitesse faible, vitesse élevée	
	Boutonnière laté- rale radiale		Routon	Valeur de départ	20mm	0.4mm	4.0mm	Moyen (0.7mm)	0(0 degrés)	1 (Couture simple)	1 (Faufilage simple)	Vitesse faible	
4	Affichage du panneau de commande				nière radiale	Plage de réglage	5-32mm (Largeur du pas 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Largeur du pas 0.5)	Petit, moyen, grand	0-270 degrés (Largeur du pas 90)	Couture simple, Couture double	Pas de faufilage, Fau- filage simple, Faufilage double
	Boutonnière stan- dard radiale		Bouton-	Valeur de départ	20mm	0.4mm	4.0mm	Moyen (0.7mm)	0(0 degrés)	1 (Couture simple)	1 (Faufilage simple)	Vitesse faible	
5	Allichage du panneau de commande		nière standard radiale	Plage de réglage	5-32mm (Largeur du pas 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Largeur du pas 0.5)	Petit, moyen, grand	0-270 degrés (Largeur du pas 90)	Couture simple, Couture double	Pas de faufilage, Fau- filage simple, Faufilage double	Vitesse faible, vitesse élevée	
	Boutonnière lon- gitudinale radiale	Routon	Couture de bar-	Valeur de départ	20mm	0.4mm	4.0mm	Moyen (0.7mm)	0(0 degrés)	1 (Couture simple)	1 (Faufilage simple)	Vitesse faible	
6	Artichage du panneau de commande	nière radiale	rettes de renfort longitudi- nales	Plage de réglage	5-32mm (Largeur du pas 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Largeur du pas 0.5)	Petit, moyen, grand	0-270 degrés (Largeur du pas 90)	Couture simple, Couture double	Pas de faufilage, Fau- filage simple, Faufilage double	Vitesse faible, vitesse élevée	
	Boutonnière ra- diale avec règle directrice		Barrettes	Valeur de départ	20mm	0.4mm	4.0mm	Moyen (0.7mm)	0(0 degrés)	1 (Couture simple)	1 (Faufilage simple)	Vitesse faible	
7	Affichage du panneau de commande		avec règle directrice	Plage de réglage	5-32mm (Largeur du pas 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	3.0-7.0mm (Largeur du pas 0.5)	Petit, moyen, grand	0-270 degrés (Largeur du pas 90)	Couture simple, Couture double	Pas de faufilage, Fau- filage simple, Faufilage double	Vitesse faible, vitesse élevée	

	Type de motif				Valeur initiale et plage de réglage							
No.	Forme	Catégo- rie de	Barrettes de renfort infé-		Taille du bouton (diamètre)	Longueur du point	Largeur en zigzag	Largeur du couteau	Angle de rota- tion du motif	Couture superposée (le nombre de coutures)	Nombre de faufilages	Changement de la vitesse de la machine à coudre
		mour	rieures		•:		₩	<u> </u>	입 C= 십 =0 0 <u>90</u> 180 270	Q <sub>x1</sub> Q <sub>x2</sub>		<u>*</u> *
	Boutonnière à œillets		Couture	Valeur de départ	20mm	0.4mm	6.5mm	Moyen (0.5mm)	0 (0 degrés)	1 (Couture simple)	1 (Faufilage simple)	Vitesse faible
8	Affichage du panneau de commande		de bar- rettes de renfort	Plage de réglage	5-32mm (Largeur du pas 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	6.0-7.0mm (Largeur du pas 0.5)	Petit, moyen, grand	0-270 degrés (Largeur du pas 90)	Couture simple, Couture double	Pas de faufilage, Fau- filage simple, Faufilage double	Vitesse faible, vitesse élevée
	Boutonnière radiale à œillets		Bouton	Valeur de départ	20mm	0.4mm	6.5mm	Moyen (0.5mm)	0(0 degrés)	1 (Couture simple)	1 (Faufilage simple)	Vitesse faible
9	Affichage du panneau de commande	Bouton-	nière radiale	Plage de réglage	5-32mm (Largeur du pas 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	6.0-7.0mm (Largeur du pas 0.5)	Petit, moyen, grand	0-270 degrés (Largeur du pas 90)	Couture simple, Couture double	Pas de faufilage, Fau- filage simple, Faufilage double	Vitesse faible, vitesse élevée
	Boutonnière longi- tudinale à œillets	œillets	Couture de bar-	Valeur de départ	20mm	0.4mm	6.5mm	Moyen (0.5mm)	0(0 degrés)	1 (Couture simple)	1 (Faufilage simple)	Vitesse faible
10	Anici rage du panneau de commande		rettes de renfort longitudi- nales	Plage de réglage	5-32mm (Largeur du pas 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	6.0-7.0mm (Largeur du pas 0.5)	Petit, moyen, grand	0-270 degrés (Largeur du pas 90)	Couture simple, Couture double	Pas de faufilage, Fau- filage simple, Faufilage double	Vitesse faible, vitesse élevée
	Boutonnière à œillets avec règle directrice		Barrettes	Valeur de départ	20mm	0.4mm	6.5mm	Moyen (0.5mm)	0(0 degrés)	1 (Couture simple)	1 (Faufilage simple)	Vitesse faible
11	Affichage du panneau de commande		avec règle directrice	Plage de réglage	5-32mm (Largeur du pas 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	6.0-7.0mm (Largeur du pas 0.5)	Petit, moyen, grand	0-270 degrés (Largeur du pas 90)	Couture simple, Couture double	Pas de faufilage, Fau- filage simple, Faufilage double	Vitesse faible, vitesse élevée
	Couture de bar- rettes de renfort	Couture		Valeur de départ	20mm	0.4mm	2.5mm	-	0(0 degrés)	1 (Couture simple)	1 (Faufilage simple)	Vitesse faible
12	Affichage du panneau de commande	de bar- rettes de renfort	-	Plage de réglage	5-32mm (Largeur du pas 1)	0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 mm	2.5-4.5mm (Largeur du pas 0.5)	-	0-270 degrés (Largeur du pas 90)	Couture simple, Couture double	Pas de faufilage, Fau- filage simple, Faufilage double	Vitesse faible, vitesse élevée
				Valeur de départ	-	-	7.0mm	-	-	1 (Couture simple)	-	Vitesse faible
13		GEillet	-	Plage de réglage	-		5.0-7.0mm (Largeur du pas 1.0)	-	-	Couture simple, Couture double	-	Vitesse faible, vitesse élevée
	علا			Valeur de départ	-	-	7.0mm	-	-	1 (Couture simple)	-	Vitesse faible
14	*		-	Plage de réglage	-		5.0-7.0mm (Largeur du pas 1.0)	-	-	Couture simple, Couture double	-	Vitesse faible, vitesse élevée

Relation entre la largeur du zigzag de l'œillet (diamètre extérieur) et la taille du trou (diamètre intérieur)

mm

Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	
5	2.3	
6	2.7	
7	3.2	Unité :

FR

## 12. Tension du fil et tissus

### 12.1. Réglage de la tension du fil

### AVERTISSEMENT:

Éteignez toujours l'EB-1 avant de sortir le boîtier de canette. ("O")



\* La boîte à canette est une pièce spéciale JUKI.
 S'adresser à un revendeur JUKI pour la commander.



Le fil d'aiguille est légèrement visible



Lorsque le fil de canette est tiré sur le côté droit du tissu



Le fil d'aiguille apparaît excessivement du mauvais côté du tissu

#### Réglage de la boîte à canette

À titre indicatif, réglez la tension du fil du boîtier de canette de telle sorte que le boîtier de canette avec la canette installée (fil : fil de polyester filé n° 60) tombe progressivement lorsque vous tenez le fil tiré de la canette avec les doigts et le secouez légèrement comme indiqué sur la figure.

\* Régler la tension du fil d'aiguille en fonction de la tension du fil de canette.

#### Tension du fil correcte

Normalement, la tension correcte du fil est atteinte lorsque le fil d'aiguille est légèrement visible du mauvais côté du tissu.

Étant donné que la tension du fil varie en fonction du type de tissu et de l'épaisseur du fil, il est important que vous le régliez correctement.

- ··· Fil d'aiguille
- ···· Fil de bobina

#### • Lorsque la tension du fil d'aiguille est élevée

Changez la valeur numérique du bouton de réglage de la tension pour une graduation inférieure afin de régler la tension du fil d'aiguille.

Bouton du bloc-tension



#### • Lorsque la tension de l'aiguille est faible

Changez la valeur numérique du bouton de réglage de la tension pour une graduation supérieure afin de régler la tension du fil d'aiguille.

Bouton du bloc-tension



Augmenter la tension du fil d'aiguille.

### 12.2. Tissus, aiguilles et fils

	Tissu	Fil	Aiguille (HAx1)
Tissu légers	Nylon Fibre cuproammoniacale Georgette	Fil synthétique nº 80 à 90	No. 9 - 11
	lisse Tricot	Fil synthétique nº 80 à 90	
	Popeline fine Guingan	Fil de coton nº 60 à 80 Fil synthétique nº 60 à 80	
Tissu moyens	Jersey léger Tissu synthétique	Fil synthétique nº 50 à 60	No. 11 - 14
	Flanelle Laine	TissuFil/lonFil synthétique nº 80 à 90ore cuproammoniacaleFil synthétique nº 80 à 90eorgetteFil synthétique nº 80 à 90seFil synthétique nº 80 à 90icotFil de coton nº 60 à 80opeline fineFil de coton nº 60 à 80uinganFil synthétique nº 60 à 80rrsey légerFil synthétique nº 50 à 60ssu synthétiqueFil synthétique nº 50 à 60anelleFil synthétique nº 50 à 60enimFil synthétique nº 30 à 50veedFil synthétique nº 50	
Tipou lourdo	Denim	Fil synthétique nº 30 à 50 Fil de coton nº 30 à 50	
NylonTissu légersFibre cuproamme GeorgetteIisse TricotTrissu moyensPopeline fine GuinganJersey léger Tissu synthétique Flanelle LaineTissu lourdsDenimTweed	Tweed	Fil synthétique  nº 50 Fil de soie  nº 50	110. 14 - 10

#### 12.3. Tissus

Vous devez appliquer la triplure sur la partie du tissu où vous souhaitez coudre les boutonnières.



L'épaisseur maximale du tissu qui peut être serré par le cadre presseur est de 7,5 mm.

Empêchez la boutonnière de dépasser de la marge de couture.

Si la partie à plusieurs couches s'élargit, comme indiqué sur la figure ci-dessus, utilisez la plaque de correction de la différence de hauteur.

Pour la plaque de correction de la différence de hauteur, reportez-vous à la page 43.

## 13. Schéma de navigation entre les écrans



#### [Arborescence des menus]



## 14. Causes des erreurs et mesures de correction

Code d'er- reur	Affichage du panneau de commande	Problème	Cause possible	Mesure de correction
		Position de l'aiguille ou du pied presseur n'est pas correct.	<ul> <li>L'aiguille n'est pas en position haute.</li> <li>Le pied presseur n'est pas en</li> </ul>	<ul> <li>Tournez le volant pour amener l'aiguille à son point le plus haut.</li> <li>Abaissez le pied presseur.</li> </ul>
E01			<ul><li>position basse.</li><li>Le pied presseur n'est pas installé.</li></ul>	<ul> <li>Éteignez la machine à coudre et l'EB-1. Ensuite, installez le pied presseur.</li> </ul>
				* Si vous ne parvenez pas à lever l'état d'erreur, contactez votre revendeur.
		La machine à coudre ne fonctionne pas.	<ul> <li>L'alimentation électrique de la machine à coudre est coupée.</li> </ul>	• Allumez la machine à coudre.
E02	<b>▲</b> E02 <b>▲</b>		<ul> <li>La fiche de l'EB-1 n'est pas insérée dans la machine à coudre.</li> </ul>	<ul> <li>Insérez la fiche de l'EB-1 dans la machine à coudre.</li> </ul>
			<ul> <li>Le doigt de positionnement du support du boîtier de cannette est enfoncé.</li> </ul>	<ul> <li>Ramenez le doigt de position- nement du support du boîtier de canette vers vous.</li> </ul>
E03	E03 D	La course sur l'axe X dépasse la limite.	<ul> <li>La course sur l'axe X sort de la plage autorisée.</li> </ul>	<ul> <li>Allumez l'EB-1 à nouveau.</li> <li>* Si cette erreur se produit fré- quemment, consultez votre revendeur.</li> </ul>
E04	<u>∧</u> E04 ⊡ <b>़</b>	La course sur l'axe Y dépasse la limite.	<ul> <li>La course sur l'axe Y sort de la plage autorisée.</li> </ul>	<ul> <li>Allumez l'EB-1 à nouveau.</li> <li>* Si cette erreur se produit fré- quemment, consultez votre revendeur.</li> </ul>
		La machine à coudre est lente.	<ul> <li>Le régulateur de vitesse de la machine à coudre est réglé sur "Lent".</li> </ul>	<ul> <li>Réglez le régulateur de vitesse de la machine à coudre sur "Ra- pide".</li> </ul>
E05	<u>A</u> E05 🍫 🖌 🐳		<ul> <li>La machine à coudre ne tourne pas correctement.</li> </ul>	<ul> <li>Si la rotation de la machine à coudre est difficile, effectuez les mesures de correction appro- priées en suivant les instructions du mode d'emploi.</li> </ul>
				Une fois la procédure corrective effectuée, allumez à nouveau l'EB-1.
E06	£06 <b>♀</b> , ~	La partie du tissu à coudre est épaisse.	<ul> <li>La machine à coudre est lente.</li> </ul>	<ul> <li>Ajustez l'épaisseur de la pièce de tissu à coudre pour qu'elle ne dépasse pas 5 mm. Ensuite, réalisez le travail couture depuis le début.</li> </ul>
		Le fil n'est pas coupé automatiquement.	<ul> <li>Le doigt de positionnement du support du boîtier de cannette est enfoncé.</li> </ul>	<ul> <li>Ramenez le doigt de position- nement du support du boîtier de canette vers vous.</li> </ul>
E07	<u>€07</u> <b>€07 €07</b>		• Erreur de communication	<ul> <li>Appuyez sur l'interrupteur de coupe automatique du fil de la machine à coudre ou coupez le fil avec des ciseaux. Ensuite, réalisez le travail couture depuis le début.</li> </ul>
			L'alimentation électrique de la machine à coudre est coupée.	Allumez la machine à coudre.

## 15. Problèmes et remèdes

En cas de difficultés de couture, s'assurer que les instructions sont correctement suivies. Si un problème persiste, les rappels suivants aideront à le résoudre.

Problème	Causes	Remèdes	Page
Ne fonctionne	1. Une erreur est survenue.	Effectuez la mesure de correction corres-	57
pas		pondant au code d'erreur.	
L'aiguille se	1. La tige de positionnement du corps principal	• Insérez la tige de positionnement dans l'ori-	13
brise ou entre	n'est pas insérée dans l'orifice de la machine	fice de la machine à coudre.	
en contact avec	à coudre		
le cadre pres-	2. Le corps principal n'est pas fixé à la ma-	• Fixez le corps principal à la machine à	14
seur.	chine à coudre avec une vis	coudre à l'aide de la "vis de fixation du corps	
	3 L'aiguille est tordue ou a été mal installée	Principal . • Retirez l'ensemble du nied presseur rem-	18
		placez l'aiguille avec une aiguille appropriée	10
		et fixez-la correctement.	
	4. L'aiguille heurte l'orifice de l'aiguille dans la	Retirez l'ensemble du pied presseur, rem-	18
	plaque de fixation	placez l'aiguille avec une aiguille appropriée	
		et fixez-la correctement.	
	5. Vous avez allumé la machine et appuyé	Retirez le tissu. Rallumez la machine et	19
	sur la touche Entrée sans retirer le tissu au	appuyez sur la touche Entrée.	
	préalable	Pédloz la prossion du pied prossour sur	11
	olée sur "Normal"	• Regiez la pression du pied presseur sur "Normal"	11
l e cadre ne	1 La machine n'est pas éteinte	Éteignez la machine à coudre	46
peut pas être	2. L'aiguille est amenée à un autre endroit que	L'aiguille peut être déplacée à l'intérieur de	46
déplacé à la	l'ouverture en forme de L du cadre presseur	l'ouverture en forme de L du cadre presseur.	
main	3. L'aiguille n'est pas levée	Tournez le volant pour lever l'aiguille.	
La forme de	1. Le tissu n'est pas correctement serré	<ul> <li>Utilisez la plaque de correction de la diffé-</li> </ul>	43
la boutonnière		rence de hauteur ou la feuille antidérapante.	
n'est pas stable.	2. Le tissu est lourd	Soutenez le tissu pour soulager le cadre	-
	2 La tissu actagina é par la tabla, etc.	presseur du polds du tissu.	
	5. Le lissu est conice par la table, etc.		-
	4. Le cadre du presseur n'est pas abaissé	Abaissez le cadre presseur.	24
Les points	1. La méthode d'alimentation n'est pas réglée	• Réglez la méthode d'alimentation sur Entraî-	11
cousus sont	sur l'entraînement par griffe.	nement par griffe.	
irréguliers.	2. Le tissu n'est pas correctement serré	<ul> <li>Utilisez la plaque de correction de la diffé-</li> </ul>	43
		rence de hauteur ou la feuille antidérapante.	
Le tissu se	1. La tension du fil d'aiguille n'est pas ée avec	<ul> <li>Équilibrer les tension.</li> </ul>	53
fronce.	celle du fil de canette.		54
	2. La combinaison de l'alguille et du fil est	Otiliser une combinaison d'alguille et de fil     correcte	54
	3 L'ajquille est trop épaisse pour le tissu	Retirez l'ansemble du presseur et remplacez	54
	o. Laiguine est trop opaisse pour le tissu	l'aiguille par une aiguille adaptée au tissu.	54
	4. Le tissu manque de tension ou de rigidité	• Appliquez une triplure sur le tissu.	54
Saut de point.	1. L'aiguille est tordue ou est ée.	Retirez l'ensemble du pied presseur et rem-	18
		placez l'aiguille par une aiguille appropriée.	
	2. L'aiguille n'est pas correctement posée sur	Retirez l'ensemble du pied presseur, rem-	18
	la barre à aiguille.	placez l'aiguille avec une aiguille appropriée	
		et fixez-la correctement.	

Problème	Causes	Remèdes	Page
Le fil de d'ai- quille se casse	1. La tête de la machine n'est pas correcte- ment enfilée	Corrigez l'enfilage de la tête de la machine.	17
guille ou oucoo.	2. La tension du fil d'aiguille est faible	<ul> <li>Réglez correctement la tension du fil d'ai- guille.</li> </ul>	53
	3. L'aiguille est tordue ou sa pointe est émous- sée.	• Retirez l'ensemble du pied presseur et rem- placez l'aiguille par une aiguille appropriée.	18
	<ol> <li>La combinaison de l'aiguille et du fil est incorrect.</li> </ol>	• Utiliser une combinaison d'aiguille et de fil correcte	54
	5. Le fil n'est pas solide	<ul> <li>Remplacez le fil par un fil plus solide, syn- thétique par exemple.</li> </ul>	54
Le fil de canette	1. La tension du fil de canette est forte	<ul> <li>Diminuez la tension du fil de canette.</li> </ul>	53
se casse.	2. Le frottement du ressort de boîte à canette	<ul> <li>Remplacer la boîte à aiguille.</li> </ul>	11
	a créé une rainure d'usure.		
	3. L'orifice de l'aiguille dans la plaque de fixa- tion est endommagé	<ul> <li>Adressez-vous à votre revendeur.</li> </ul>	-
Les points sont mal exécutés	1. La tension du fil d'aiguille n'est pas ée avec celle du fil de canette.	<ul> <li>Réglez correctement la tension du fil de canette. Ajustez ensuite la tension du fil d'aiguille en fonction de la tension du fil de canette.</li> </ul>	53
Une masse de	1. Le fil n'est pas fin	Remplacez le fil par un fil plus fin.	54
fil s'est formée			
au niveau de la			
couture arrière.			
Vous observez	1. Dans le cas d'un tissu épais et lourd comme	• Augmentez la longueur du point (0,8 mm ou	27
un froncement	le denim	plus).	
des points.			


### Specification list

Item	Specification
Body size	240 (W) × 80 (H) × 210 (D) mm
Weight	2.1 kg
Sewing speed	155 to 475 sti/min
Material thickness that can be sewn	Up to 4.0 mm
Thickness of the material that can be put in the presser frame	Up to 7.5 mm
Volts	120V $\sim$ (USA/Canada only)
Watts	8W
Hertz	60 Hz

## Lista de especificaciones

Elemento	Especificación
Dimensiones del cuerpo	240 (W) × 80 (H) × 210 (D) mm
Peso	2,1 kg
Velocidad de cosido	155 a 475 sti/min
Espesor de material que se puede coser	Hasta 4,0 mm
Espesor del material que se puede colo- car en el bastidor del prensatelas	Hasta 7,5 mm
Voltios	120V $\sim$ (USA/Canada Solo)
Vatios	8W
Hertzios	60 Hz

### Caractéristiques

Description	Caractéristique
Corps de la machine	240 (W) × 80 (H) × 210 (D) mm
Poids	2,1 kg
Vitesse de couture	155 à 475 sti/min
Épaisseur du tissu pouvant être cousu	Jusqu'à 4,0 mm
Épaisseur du tissu pouvant être placé dans le cadre presseur	Jusqu'à 7,5 mm
Volts	120V $\sim$ (USA/Canada only)
Watts	8W
Hertz	60 Hz



#### JUKI CORPORATION

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI, TOKYO, 206-8551, JAPAN **PHONE** : (81)42-357-2341 **FAX** : (81)42-357-2379

Copyright © 2023 JUKI CORPORATION All rights reserved throughout the world. Reservados todos los derechos en todo el mundo. Tous les droits sont réservés à travers le monde.

40276860

